Español (ES)

Accesibilidad
(de conformidad con la DIRECTIVA (UE) 2019/882)

El usuario puede habilitar las siguientes funciones mediante el icono de accesibilidad durante el primer inicio, o ajustar la configuración seleccionando el botón Inicio y luego Configuración > Accesibilidad después de iniciar sesión en el sistema Windows.

Lupa
La Lupa amplía una parte o la totalidad de la pantalla para que pueda ver mejor el texto y las imágenes. Expanda las siguientes secciones para obtener más información sobre la Lupa.

Temas de alto contraste
Los temas de alto contraste utilizan una paleta de colores reducida (con una relación de contraste de al menos 7:1) para facilitar la visualización de los elementos de la interfaz de usuario, reducir la fatiga visual, mejorar la legibilidad del texto y adaptarse a las preferencias del usuario.

Narrador
Escuche lo que aparece en la pantalla con el Narrador, el lector de pantalla integrado de Windows. El Narrador simplifica la navegación y describe las imágenes con una voz natural y similar a la humana.

Acceso por voz
Controle y maneje su PC con la voz mediante el acceso por voz de Windows 11, actualmente en versión preliminar. Abra y cambie entre aplicaciones, navegue por la web, lea y redacte correos electrónicos y mucho más, todo sin usar el ratón ni el teclado. (Es necesario descargar el modelo de voz para habilitar un reconocimiento de voz preciso.)

Teclado en pantalla
El Teclado en pantalla (OSK) muestra un teclado visual con todas las teclas estándar. Puede utilizar el ratón u otro dispositivo señalador para seleccionar las teclas, o usar una tecla física individual o un grupo de teclas para desplazarse por las teclas que aparecen en la pantalla.

Teclas especiales
Cuando la función Teclas especiales está activada, no es necesario presionar varias teclas al mismo tiempo para ejecutar atajos de teclado. Puede presionarlas una por una, y Windows las interpretará como si se hubieran presionado simultáneamente. Esta función es útil para atajos comunes como Ctrl+Alt+Supr o Ctrl+C.

Teclas de filtro
La función Teclas de filtro indica al teclado que ignore las pulsaciones repetidas causadas, por ejemplo, por temblores en las manos.

Puede encontrar más información en  buscando “Accesibilidad” y en las páginas web de Accesibilidad de Windows.