

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica coincide con los requisitos de voltaje especificados en las especificaciones técnicas del aparato.
- Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones.
- Este aparato está destinado a uso en exteriores exclusivamente.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
-  Este símbolo significa: no cubrir.
- ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción.
- El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una base de toma de corriente.
- No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
- No usar este aparato de calefacción si se ha caído.
- No usar si hay señales visibles de daño al aparato de calefacción.
- Usar este aparato de calefacción sobre una superficie horizontal y estable, o fijarlo a la pared, según sea aplicable.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.
- PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato de calefacción en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego, mantenga los textiles, cortinas, u otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- No inserte ni deje que entren objetos por los orificios de ventilación, ya que podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.
- No sumerja el cable, el enchufe, ni cualquier otra parte no extraíble del aparato en agua u otros líquidos. No exponga al agua las conexiones eléctricas. Asegúrese siempre de tener las manos secas antes de accionar o ajustar cualquier interruptor del producto o tocar el enchufe y la toma de corriente.

y el aparato se apagarán. El indicador de encendido permanecerá iluminado hasta que desenchufe el aparato de la toma de corriente.

3. Pulse el botón de potencia para ajustar la potencia:
 - Potencia media: 500 W
 - Potencia alta: 1000 W
4. Pulse el botón de temporizador repetidamente hasta alcanzar el tiempo de funcionamiento deseado, el indicador correspondiente se iluminará.
 - 0.5H = 30 min - 1H = 1 hora
 - 2H = 2 horas - 4H = 4 horas
5. Pulse de nuevo el botón de temporizador para apagar el temporizador, la luz indicadora se apagará.
6. Pulse el botón de oscilación para que el cuerpo del aparato oscile en un ángulo de 80° de derecha a izquierda, el indicador luminoso de oscilador se encenderá.
7. Pulse nuevamente el botón de oscilación para detener la oscilación.

Aviso

No detenga la oscilación durante el funcionamiento del aparato ni fuerce el movimiento de oscilación.

Mando a distancia

- El calefactor exterior está equipado con un práctico mando a distancia que facilita el control y ajuste de las funciones. El mando a distancia ofrece la misma funcionalidad que el panel de control incorporado en el calefactor.
- El mando a distancia funciona con dos pilas AA. Para instalar o reemplazar las pilas, siga los pasos a continuación:
 1. Localice la tapa del compartimento de las pilas en la parte posterior del mando a distancia.
 2. Deslice la tapa en la dirección indicada para abrirla.
 3. Inserte las pilas, asegurándose de que los polos estén correctamente alineados.
 4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas y deslícela hasta que encaje en su lugar.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento

- Desconecte el aparato antes de realizar el mantenimiento y deje que se enfríe por completo.
- Para mantener limpio el aparato, la carcasa exterior puede limpiarlo con un paño suave y húmedo.
- Puede utilizar un detergente suave si fuera necesario. Después de la limpieza, asegúrese de que el aparato está seco.
- No utilice productos abrasivos, esto puede dañar o deteriorar el aparato.

- Aunque este aparato está homologado para uso exterior, no debe mojarse por seguridad. Espere a que el aparato esté completamente seco antes de utilizarlo.

Almacenamiento

- Si el aparato no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, guárdela en un lugar fresco y seco.
- Para evitar la acumulación de polvo y suciedad, utilice el embalaje original para volver a guardar el aparato.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 08265

Producto: ReadyWarm 1000 Power Tower

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 1000 W

IP55

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

6. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

7. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.