

GRACIAS POR HABER ELEGIDO UN PRODUCTO UFESA. ESPERAMOS QUE SE AJUSTE A SUS NECESIDADES Y SEA DE SU AGRADO.

ATENCIÓN

POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. GUÁRDALAS EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INFORMACIÓN GENERAL

COMPRUEBE QUE EL APARATO ESTÁ COMPLETO Y NO PRESENTA NINGÚN DAÑO. EN CASO DE DUDA CONTACTE CON EL ESTABLECIMIENTO DONDE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

- A) Entrada de aire
- B) Salida de aire
- C) Botón de encendido
- D) Termostato

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el ventilador calefactor. Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, pueden utilizar este aparato sólo si se encuentran bajo supervisión o si han recibido instrucciones acerca del uso del aparato de forma segura y han comprendido los peligros que conlleva su uso. Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no podrán realizar la limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario sin supervisión. Si el cable está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, el departamento de la atención al cliente o personal cualificado para evitar riesgos.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato a menos que estén constantemente vigilados.

- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no podrán realizar la limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario sin supervisión.

Los niños a partir de 3 años y menores de 8 años solo deben encender/apagar el aparato siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y siempre que sean supervisados o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y que entiendan los riesgos que existen. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar operaciones de mantenimiento.

PRECAUCIÓN: Algunas partes del aparato pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. En presencia de niños y personas vulnerables, debe prestarse especial atención.



Este símbolo significa que el producto no debe cubrirse.

Este aparato está diseñado para utilizarse a una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar. No utilice el calefactor en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.

No utilice este calefactor si se ha caído.

No utilice el calefactor si presenta daños visibles.

– Utilice el calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, si procede.

ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, no cubra el calefactor. El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.

ADVERTENCIA: No utilice el calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se supervise constantemente.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el calefactor alejado de textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Este aparato está destinado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de conectar el producto a la red eléctrica, compruebe que la tensión de su red es la misma o está dentro de los límites indicados en la etiqueta del producto.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños y de las personas discapacitadas.
- No mueva el aparato mientras esté en uso.
- No deje el aparato encendido si no va a estar en la misma habitación en la que se encuentra.
- Mantenga limpio el aparato. No permita que ningún objeto penetre en el sistema de ventilación, ya que podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar la unidad.
- No utilice el aparato para secar ropa.
- Utilice siempre el aparato en posición vertical.
- Desenchufe el aparato cuando no lo esté utilizando. No tire del cable para desenchufar el aparato.
- No utilice el aparato si está agrietado o roto.
- No utilice el aparato en habitaciones con una superficie inferior a 4 m².
- El aparato dispone de un sistema de seguridad para desconectarlo en caso de sobrecalentamiento accidental.

Para que el aparato vuelva a funcionar, desenchúfelo durante unos minutos, compruebe que no haya ningún objeto que obstruya la entrada de aire, deje que se enfríe y vuelva a

enchufarlo.

- El uso inadecuado del producto puede implicar peligro y revocar la garantía y la responsabilidad.

No utilice, conecte o desconecte el aparato a la red eléctrica con las manos y/o los pies mojados.

- No enrolle el cable de alimentación alrededor del botón de control.

- El aparato no puede manipularse antes de que se haya enfriado.

-No coloque el aparato contra paredes, muebles, cortinas, etc.

B&B TRENDS SL no se hace responsable de los daños que pudieran ocasionarse a personas, animales u objetos, por el incumplimiento de esta advertencia.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de introducir el enchufe en una toma de corriente, asegúrese de que el suministro eléctrico de su zona coincide con el que figura en la etiqueta de características del aparato.

- Modo sólo ventilador: Gire el botón de encendido hasta la posición «» .
- Modo de calor bajo: Gire el botón de encendido a la posición «**I**».
- Modo de calor alto: • Gire el botón de encendido a la posición «**II**».
- Cuando utilice el modo de potencia, una vez que haya ajustado el modo, gire el mando del termostato completamente en el sentido de las agujas del reloj para ponerlo en marcha. Las luces indicadoras se encenderán cuando el calefactor comience a funcionar.
- En el modo de calor, cuando se haya alcanzado la temperatura deseada, vuelva a girar lentamente el mando del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que oiga un clic. El calefactor dejará de funcionar, se encenderá y apagará automáticamente para mantener la temperatura ambiente configurada.
- Para apagar el calefactor, gire el termostato a la posición mínima y, a continuación, gire el botón de encendido a la posición «0».

NOTA: Para ayudar a mantener los componentes internos, después de un largo tiempo de calentamiento, es recomendable activar el modo de sólo ventilador para emitir aire ambiente durante un período de 15 segundos antes de apagar el aparato.

Identificador(es) del modelo: ALPHA CERAMIC					
Elemento	Símbolo	Valor	Unidad	Elemento	Unidad
Potencia calorífica			Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)		
Potencia calorífica nominal	Phom	2,0	kW	Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	n/a
Potencia calorífica mínima (indicativo)	Pmin	1,4	kW	Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	n/a

Potencia calorífica máxima continuada	Pmax, c	2,0	kW	Control eléctrico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	n/a
Consumo de electricidad auxiliar				potencia calorífica asistida por ventiladores	n/a
A potencia calorífica nominal	ELmax	0,000	kW	Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)	
A potencia calorífica mínima	ELmin	0,000	kW	Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	No
En modo de espera	ELsb	0,000	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
				con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	Sí
				Con control electrónico de temperatura interior	No
				Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
				Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
				Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
				Control de temperatura interior con detección de presencia	No
				Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No
				con opción de control a distancia	No
				con control de puesta en marcha adaptable	No
				con limitación de tiempo de funcionamiento	No
				con sensor de lámpara negra	No

Información de contacto	B&B TRENDS, S.L. - C. Cataluña, 24 P.I. Ca N'Oller 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) - España C.I.F. B-86880473
-------------------------	---

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizar el producto durante un período de tiempo prolongado para alargar su vida útil.

Deje enfriar el aparato antes de guardarlo. Este producto únicamente se puede limpiar a mano con un paño suave ligeramente humedecido con jabón neutro. Queda absolutamente prohibida la utilización de productos de limpieza abrasivos, cepillos fuertes, disolventes, bencina, diluyentes o alcohol. No sumerja el aparato ni ninguna de sus partes en agua ni lo humedezca en exceso para limpiarlo. No vuelva a utilizar el aparato hasta que no se haya secado por completo. Asegúrese de que no haya obstrucciones ni acumulación de suciedad en la entrada o salida de aire del aparato.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Este producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/EU relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), que establece el marco legal aplicable en la Unión Europea para la eliminación y reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No tire el producto a la basura. Llévelo al centro de recogida de residuos eléctricos y electrónicos más cercano.