ES Español (Traducido de instrucciones originales)

CAFETERA AUTOMÁTICA ACCENTO LATTE

DESCRIPCIÓN

A Panel de control
B Tapa contenedor café en grano
C Contenedor café en grano
D Rueda de ajuste de molido
E Depósito de agua
F Grupo de café
G Caja de residuos
H Bandeja de goteo interior
I Puerta lateral
J Salida del café
K Espumador de leche
L Tapa de salida de café
M Cubierta de la bandeja de goteo
N Bandeja de goteo
O Depósito de leche desmontable
P Cepillo de limpieza

PANEL DE CONTROL

1 Interruptor de encendido
2 Panel de notificaciones
  2.1 Sin café en el depósito de café en grano
  2.2 Rellenar agua
  2.3 Indicador de limpieza del grupo de café
  2.4 Indicador de advertencia
  2.5 Indicador de depósito de residuos lleno
3 Función de vaciado manual de los granos
4 Panel de acciones
  4.1 Limpieza manual
  4.2 Espumado manual de la leche
  4.3 Agua caliente
  4.4 Café con leche
  4.5 Cappuccino
  4.6 Americano
  4.7 Café espresso doble
  4.8 Café espresso de una taza

Si el modelo de su electrodoméstico no dispone de los accesorios descritos anteriormente, también puede adquirirlos por separado en el Servicio de Asistencia Técnica.

USO Y MANTENIMIENTO

- No utilice el aparato si sus accesorios no están bien colocados.
- No utilice el aparato si el interruptor de encendido/apagado no funciona.
- No mueva el aparato mientras esté en uso.
- No utilice el aparato si está inclinado hacia arriba y no le dé la vuelta.
- No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
- El entorno de uso y almacenamiento del producto debe ser superior a 10 °C.
- Respete los niveles MAX y MIN del depósito de agua.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no lo utilice y antes de emprender cualquier tarea de limpieza.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica antes de rellenar el depósito de agua.
- Guarde este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con problemas físicos, sensoriales o mentales reducidos o con falta de experiencia y conocimientos.
- Se recomienda el uso de agua mineral embotellada adaptada al consumo humano.
- No deje nunca el aparato conectado y sin vigilancia si no se está utilizando. Esto ahorra energía y prolonga la vida útil del aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR

- Lea atentamente el folleto "Consejos y advertencias de seguridad" antes de utilizarlo por primera vez.
- Asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje del producto.
- Compruebe que todos los accesorios están completos y que la unidad no está dañada.
- Compruebe y entienda todas las piezas y sus funciones. Se recomienda conservar el envase original para un uso futuro. Y luego siga las operaciones que se indican a continuación.
- Antes del primer uso, retire el depósito de agua, el depósito de leche desmontable, el grupo de café y el espumador de leche y enjuáguelos con agua limpia.
- Compruebe y asegúrese de que todas las piezas desmontables están bien instaladas en su sitio.

DEPÓSITO DE AGUA (E)

- Llene el depósito de agua con agua fresca hasta la marca Max y vuelva a montarlo en la unidad y asegúrese de que está bien ensamblado. A continuación, cierre la tapa del depósito de agua.

ESPUMADOR DE LECHE (K)

- Abra la tapa de la salida de café y asegúrese de que el espumador de leche está bien instalado en su sitio.
- Si el espumador de leche está bien instalado en su sitio, cierre la tapa de la salida de café e introduzca a continuación el tubo de conexión.
- Introduzca el otro extremo del tubo de conexión en el depósito de leche desmontable.

DEPÓSITO DE LECHE DESMONTABLE (M)

- Es importante seguir estas instrucciones si desea utilizar las funciones de café con leche, espuma de leche o capuchino:

  - Saque el tubo de leche de su espacio en la tapa e introduzca un extremo en el orificio de la tapa desmontable del depósito de leche.
  - Inserte el tubo de leche en el orificio del espumador de leche situado en el lateral de la salida de café.
  - Instale bien el depósito de leche desmontable y su tapa.
  - El tubo de leche puede plegarse. Instálelo firmemente usted mismo si está suelto.
  - Asegúrese también, una vez conectado, de que el tubo de leche no está apretado.

BOTÓN DE AJUSTE DE MOLIDO (D)

- Gire el soporte del botón de ajuste de molido en sentido antihorario.
- Tape el botón de ajuste de molido según la posición especificada.
- Seleccione el ajuste de molido en el sentido de las agujas del reloj.

NOTA: Cuando se utilice la nueva cafetera por primera vez, se sugiere seleccionar el ajuste de molido superior al ajuste 8. Los ajustes de molido oscilan entre 1 (más fino) y 15 (más grueso). El número del botón de ajuste de molido señalado por la flecha es el ajuste de molido realmente seleccionado.

PRECAUCIÓN: Sugerimos ajustar una muesca cada vez para evitar daños.

PRECAUCIÓN: Una vez que haya llenado el molinillo de café, es importante que si desea ajustar la configuración de molido, lo haga cuando el molinillo esté en funcionamiento.

SALIDA DE CAFÉ (J)

- La altura regulable de la salida de café oscila entre 85 y 115 mm, con la base debidamente encajada.

GRUPO DE CAFÉ (F)

- Abra la puerta y compruebe si el grupo de café está bien instalado en su sitio.
- Compruebe si la flecha del grupo de café está alineada con la flecha del soporte superior.
- Un clic audible indica que el montaje del grupo de café es correcto.
- El indicador de advertencia (2.4) se encenderá de forma fija si el grupo de café no está instalado en su sitio.
- Cierre la puerta.
- La puerta y el cuerpo se encuentran en el mismo plano horizontal.
- El indicador de advertencia (2.4) parpadeará si la puerta no se cierra correctamente.

BANDEJA DE GOTEO INTERIOR Y RECIPIENTE DE RECOGIDA DE RESIDUOS

- Abra la puerta y compruebe si la bandeja recogegotas está instalada en su sitio.
- Abra la puerta y compruebe si el recipiente de recogida de residuos está instalado en su sitio.
- Si la bandeja recogegotas interior no se instala bien en su sitio, el indicador de advertencia (2.4) parpadeará y la máquina no podrá funcionar si hay un objeto extraño en la parte delantera del recipiente de recogida de residuos.

CUBIERTA DE GOTEO

- Coloque la tapa antigoteo en la bandeja recogegotas. La tapa antigoteo debe instalarse bien en su sitio para poder colocar sobre ella el recipiente que contenga el café, la leche o el agua caliente.
- Introduzca la bandeja recogegotas en el aparato.

NOTA: La bandeja recogegotas recoge el agua de la boquilla dispensadora durante cada enjuague y autolimpieza, así como el café que pueda derramarse durante la preparación. Así que limpie y vacíe la bandeja recogegotas todos los días.

CONTENEDOR CAFÉ EN GRANO

- Llene la caja de granos con la cantidad adecuada de granos de café frescos, 200 g como máximo, y cierre la tapa de la caja de granos.

PRECAUCIÓN: Si se retira la cuchilla de molido, asegúrese de que ésta ha quedado bien instalada en su sitio antes de llenar la caja de café en grano.

PRECAUCIÓN: Utilice siempre café natural para preservar la vida del elemento moledor.

USO

• Este aparato es una cafetera multifunción. Tiene diferentes funciones, y las repasaremos una a una.

NOTA: El aparato realizará la limpieza automáticamente para prepararse para el funcionamiento cuando se ponga en marcha cada vez.

NOTA: El café saldrá gota a gota al principio (2-3 segundos después de iniciar la infusión) y al final (6-8 segundos antes de terminar la infusión) durante el proceso de infusión. Esto es normal.

FUNCIONES DE ENCENDIDO, ACLARADO Y PRECALENTAMIENTO

• Conecte el aparato a la red eléctrica.

• Coloque un recipiente debajo de la salida de café para obtener toda el agua para las funciones de precalentamiento y aclarado.

• Pulse el interruptor de encendido (1) y la cafetera entrará en estado de autocomprobación.

NOTA: Consulte la sección "Solución de problemas" si aparece alguna advertencia en este estado.

• El indicador de limpieza manual (4.1) se iluminará y el encendido del interruptor parpadeará. La máquina entrará en estado de autolimpieza y precalentamiento.

• Tras realizar este proceso, se encenderán los iconos de taza individual de café, taza doble de café, americano y vaciado manual de granos.

• Transcurridos unos segundos, se encenderán las demás funciones, lo que indica que los dos elementos calefactores de la máquina (infusión y vapor) están listos para funcionar con normalidad.

• La máquina pasa al modo de espera.

PREPARE SU TIPO DE CAFÉ

• Todos los pasos siguientes le indican cómo preparar correctamente su selección de café.

PREPARACIÓN DE UNA TAZA DE CAFÉ ESPRESSO

• Coloque una taza de café debajo de la salida de café.

• Compruebe y asegúrese de que el tapón del espumador de leche está bien cerrado en su sitio.

• Pulse el botón de café espresso para una taza (4.8). El aparato comenzará a preparar una sola taza de café expreso. El indicador del botón de preparación de una taza de espresso (4.8) se iluminará de forma fija durante el proceso de preparación de una taza de espresso.

• Tras preparar una sola taza de espresso, el aparato pasa automáticamente al modo de espera.

• Durante el proceso, pulse de nuevo el botón de café espresso en taza individual (4.8) si necesita cancelar la función.

PREPARE UNA TAZA DOBLE DE CAFÉ EXPRESO

• Coloque 1 o 2 tazas alineadas con la salida del café.

• Compruebe y asegúrese de que el tapón del espumador de leche está bien cerrado en su sitio.

• Pulse el botón de café espresso doble (4.7). El aparato comenzará a preparar una taza doble de café expreso. El indicador del botón de café espresso doble (4.7) se iluminará de forma fija durante el proceso de preparación de una taza doble de café espresso.

NOTA: El café espresso de dos tazas se consigue preparando dos ciclos de café espresso de una taza de forma continua, por lo que le rogamos que no retire el recipiente de café durante el proceso de preparación.

• Tras preparar la taza doble de espresso, el aparato pasa automáticamente al modo de espera.

• Durante el proceso, pulse de nuevo el botón de café espresso doble (4.7) si necesita cancelar la función.

CAFÉ AMERICANO

• Coloque un recipiente de café debajo de la salida de café.

• Compruebe y asegúrese de que el tapón del espumador de leche está bien cerrado en su sitio.

• Pulse el botón americano (4.6). El aparato comenzará a preparar café americano. El indicador de americano (4.6) se iluminará fijamente durante el proceso de elaboración del americano.

• Después de preparar un americano, el aparato pasa automáticamente al modo de espera.

• Durante la función, pulse de nuevo el botón americano (4.6) si desea cancelarla.

PREPARE UN CAPUCHINO

• Coloque una taza de café debajo de la salida de café.

• Llene el depósito de leche con la cantidad adecuada de leche fría.

NOTA: Se recomienda que la temperatura de la leche sea de 5-10 °Cy que el contenido proteínico de la leche sea como mínimo del 3%.

NOTA: La leche llenada en el depósito de leche no debe superar la marca MAX del depósito de leche.

• Inserte bien el tubo de leche en su sitio tal y como se explica en la sección del depósito de leche en el apartado "Antes del uso" de este manual.

• Pulse el botón cappuccino (4.5). El aparato comenzará a preparar un capuchino.

- Después de preparar un capuchino, el aparato pasa automáticamente al modo de espera.
- Durante la función, pulse de nuevo el botón cappuccino (4.5) si desea cancelarla.

NOTA: Después de cada uso, si aún queda leche en el depósito de leche, guárdelo en el frigorífico, pero el tubo de silicona y el espumador de leche deben limpiarse a tiempo, como se explica en la sección "Limpieza" de este manual.

NOTA: Se recomienda utilizar una taza alta para evitar que la leche espumada salpique.

- Proceda a limpiar el sistema de espumado de leche, tal y como se explica en el apartado "Limpieza".

CAFÉ CON LECHE

- Coloque una taza de café debajo de la salida de café.
- Llene el depósito de leche con la cantidad adecuada de leche fría.

NOTA: Se recomienda que la temperatura de la leche sea de 5-10 °C y que el contenido proteínico de la leche sea como mínimo del 3%.

NOTA: La leche llenada en el depósito de leche no debe superar la marca MAX del depósito de leche.

- Inserte bien el tubo de leche en su sitio tal y como se explica en la sección del depósito de leche en el apartado "Antes del uso" del manual.
- Pulse el botón Café con leche (4.4). El aparato comenzará a preparar un café con leche.
- Después de preparar un café con leche, el aparato pasa automáticamente al modo de espera.
- Durante la función, pulse de nuevo el botón Café con leche (4.4) si desea cancelarla.

NOTA: Después de cada uso, si aún queda leche en el depósito de leche, guárdelo en el frigorífico, pero el tubo de silicona y el espumador de leche deben limpiarse a tiempo, como se explica en la sección "Limpieza" de este manual.

NOTA: Se recomienda utilizar una taza alta para evitar que la leche espumada salpique.

- Proceda a limpiar el sistema de espumado de leche como se explica en el apartado "Limpieza".

CALENTAR AGUA

- Coloque un recipiente de agua debajo de la salida de café.

NOTA: La capacidad del recipiente de agua debe ser superior a 120 ml.

- Compruebe y asegúrese de que el tapón del espumador de leche está bien cerrado en su sitio.
- Pulse el botón de agua caliente (4.3). El aparato empezará a producir agua caliente.
- Después de hacer agua caliente, el aparato pasa automáticamente al modo de espera.
- Durante la función, pulse de nuevo el botón de agua caliente (4.3) si desea cancelarla.

NOTA: Por favor, no toque el recipiente de agua con las manos mientras hace agua caliente.

PRECAUCIÓN: Después de hacer un poco de agua, podría salir un poco de vapor de la máquina. Al coger la taza, asegúrese de que su mano no pasa por debajo de la salida del café.

ESPUMADO MANUAL

NOTA: Una vez realizada la función espumado manual, se activará el mecanismo de protección contra el sobrecalentamiento de la caldera. En ese momento, si necesita llevar a cabo la función agua caliente, deberá dejar reposar el aparato durante unos 3-5 minutos y, a continuación, podrá activar la función de agua caliente.

- Coloque una taza bajo la salida del café.

NOTA: La capacidad del recipiente de leche debe ser superior a 160 ml.

- Llene el depósito de leche con la cantidad adecuada de leche fría.

NOTA: Se recomienda que la temperatura de la leche sea de 5-10 °C y que el contenido proteínico de la leche sea como mínimo del 3%.

NOTA: La leche llenada en el depósito de leche no debe superar la marca MAX del depósito de leche.

- Inserte bien el tubo de leche en su sitio tal y como se explica en la sección del depósito de leche en el apartado "Antes del uso" del manual.
- Pulse el botón de espumado manual (4.2). El aparato comenzará a elaborar espuma manualmente.
- Una vez elaborada la espuma manual, el aparato pasa automáticamente al modo de espera.
- Durante la función, pulse de nuevo el botón de espumado manual (4.2) si desea cancelarla.

NOTA: Después de cada uso, si aún queda leche en el depósito de leche, guárdelo en el frigorífico, pero el tubo de silicona y el espumador de leche deben limpiarse a tiempo, como se explica en la sección "Limpieza" de este manual.

CÓMO LIMPIAR EL RECIPIENTE DE RECOGIDA DE RESIDUOS

- Abra la puerta. Retire el recipiente de recogida de residuos de la máquina.
- Vacíe el disco de café en el recipiente de recogida de residuos y enjuáguelo bajo el grifo.
- Instale el recipiente colector de residuos en el aparato.
- Cierre la puerta y la limpieza habrá finalizado.

CÓMO LIMPIAR EL GRUPO DE CAFÉ

- Abra la puerta y retire el grupo de café.
- Enjuague el grupo de café bajo el agua del grifo.
- Instale el grupo de café en el aparato.
- Cierre la puerta y la limpieza habrá finalizado.

CÓMO LIMPIAR EL DEPÓSITO DE AGUA

- Retire el depósito de agua de la cafetera.
- Enjuague el depósito de agua bajo el agua del grifo.

CÓMO LIMPIAR EL DEPÓSITO DE LECHE

- Retire el tubo de conexión del aparato después de cada uso.
- Enjuague el depósito de leche bajo el agua del grifo.
- Guarde bien el depósito de leche después de limpiarlo.

CÓMO LIMPIAR EL ESPUMADOR DE LECHE

- Retire la tapa de la salida de café y saque el espumador de leche de la salida de café.
- Enjuague el espumador de leche bajo el grifo.
- Instale bien el espumador de leche y asegúrese de que la parte con el tapón quede a la izquierda.
- Instale la tapa de la salida de café y la limpieza habrá finalizado.

CÓMO LIMPIAR LA BANDEJA RECOGEGOTAS

- Retire la bandeja recogegotas.
- Añada un poco de solución limpiadora y enjuague la bandeja recogegotas bajo el agua del grifo. A continuación, séquela con un paño.
- Tras la limpieza, vuelva a instalar la bandeja recogegotas.

CÓMO LIMPIAR EL MOLINILLO

- Después de vaciar el depósito de granos con el botón de vaciado manual de granos (3), deseche el café molido:
  - Gire el botón de ajuste de molido en sentido contrario a las agujas del reloj.
  - Retire la muela abrasiva interna en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  - Limpie la muela con el cepillo de limpieza y vacíe el café molido en el hueco.
  - Limpie la cámara de molido con el cepillo de limpieza.
- No instale la muela y vuelva a colocar bien el botón de ajuste de molido.
- Pulse el botón del molinillo.
- Deje que el molinillo siga funcionando para eliminar el polvo restante en la cámara de molido (repita la operación de los pasos 3 y 4 si queda polvo de café).
- Gire el botón de ajuste de molido en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Instale la muela en el sentido de las agujas del reloj.
- Coloque el botón de ajuste de molido en el sentido de las agujas del reloj y la limpieza habrá finalizado.

CÓMO LIMPIAR EL SOPORTE DEL SISTEMA DE ELABORACIÓN DE CAFÉ

- Cuando el aparato esté encendido, mantenga pulsada la tecla de limpieza manual (4.1) y la de café espresso doble (4.7) durante 1 segundo para entrar en el modo de limpieza de la esquina muerta del grupo de café.
- Tras entrar en la función de limpieza del grupo de café, éste se desplaza hacia el fondo.
- Después de abrir la puerta del grupo de café (el aparato permanece en el estado de protección de seguridad), se puede limpiar la esquina muerta del grupo de café.
- Tras la limpieza, cierre la puerta de la cafetera.
- Mantenga pulsada la tecla de limpieza manual (4.1) y la de café espresso doble (4.7) durante 1 segundo para salir de la función de limpieza.

CÓMO LIMPIAR EL CANAL DOSIFICADOR DE POLVO

- Mantenga pulsadas al mismo tiempo la tecla de vaciado de granos (3) y la tecla de café espresso para una taza (4.8) durante 0,2 segundos. Sus indicadores correspondientes parpadean y la puerta se abre.
- Abra la puerta y afloje el café molido en el canal de erogación con el cepillo de limpieza y, a continuación, cierre la puerta cuando haya café molido caído.
- Mantenga pulsadas al mismo tiempo la tecla de vaciado de granos (3) y la tecla de café espresso en taza individual (4.8) durante al menos 0,1 segundos, entonces se apagarán sus indicadores correspondientes y se cerrará la puerta.

CÓMO LIMPIAR MANUALMENTE EL SISTEMA DE ELABORACIÓN DE CAFÉ Y EL SISTEMA DE ESPUMADO

- Llene el depósito de agua con una cantidad adecuada de agua a temperatura ambiente, que no deberá superar

el nivel MAX de agua, y cierre a continuación la tapa del depósito de agua.

- Instale el grupo de café en la cámara de infusión del aparato y, a continuación, cierre la puerta de la cámara de infusión.
- Coloque la placa de goteo sobre la bandeja de goteo y, a continuación, coloque un recipiente sobre la placa de goteo.
- Active la función de limpieza manual para limpiar el sistema de infusión y el canal de espumado de la leche. Tras el precalentamiento, todos los indicadores funcionales se iluminan de forma fija y el aparato pasa al modo de espera. Mantenga y pulse la limpieza manual (4.1) durante al menos 0,2 segundos. El aparato entrará en el proceso de limpieza manual.

NOTA: Si necesita limpiar el canal de espumado de la leche, instale el depósito de leche y llénelo de agua limpia de uso doméstico en lugar de leche. Si no necesita limpiar el canal de espumado de la leche, cierre bien el tapón del espumador de leche.

- Tras la limpieza, el aparato pasa automáticamente al modo de espera.
- Abra la puerta de la cámara de infusión y limpie los posos de café del sistema de infusión con el cepillo de limpieza.

CÓMO TRATAR LAS INCRUSTACIONES CALCÁREAS

- El aparato deberá descalcificarse cuando los indicadores de agua caliente (4.3) y limpieza manual (4.1) parpadeen al mismo tiempo.
- Llene el depósito de agua con agua y descalcificador hasta el nivel MAX indicado en el depósito de agua. Siga las instrucciones de su producto desincrustante para conocer la proporción entre agua:desincrustante necesaria. También puede utilizar ácido cítrico en lugar del desincrustante (cien partes de agua y tres de ácido cítrico).
- Coloque un recipiente para líquidos en la placa de goteo.
- Mantenga pulsados agua caliente (4.3) y limpieza manual (4.1) durante 1 segundo al mismo tiempo, y el aparato iniciará el procedimiento de descalcificación.
- Todo el procedimiento de descalcificación dura unos 10 minutos. Los indicadores de función parpadean lentamente de izquierda a derecha.
- Una vez finalizada la descalcificación, los indicadores de agua caliente (4.3) y limpieza manual (4.1) dejan de parpadear.

NOTA: El número del ciclo de preparaciones de café se pondrá a cero y se volverá a contar una vez finalizada la descalcificación completa. Y el aviso de descalcificación se producirá cuando el aparato haya vuelto a preparar 500 ciclos de café acumulados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El indicador de rellenado (2.2) parpadea.	Falta agua en el depósito.	Rellene el depósito de agua con agua. Póngase en contacto con el servicio técnico si no consigue solucionar el problema.
El indicador de advertencia (2.4) parpadea.	El botón de ajuste de molido, la puerta y la bandeja de goteo interior no están bien instalados en su sitio.	Coloque bien el botón de ajuste de molido, la puerta y la bandeja recogegotas interior. Póngase en contacto con el servicio técnico si no consigue solucionar el problema.
El indicador de advertencia (2.4) se ilumina de forma fija.	El grupo de café o la bandeja de goteo interior no están bien instalados en su sitio.	Instale bien el grupo de café o la bandeja de goteo interior en su sitio. Póngase en contacto con el servicio técnico si no consigue solucionar el problema.
El indicador de ausencia de café (2.1) se ilumina fijamente.	A la caja de granos le faltan granos de café.	Llene la caja de granos con granos de café y ponga en marcha la cafetera para preparar el café. Entonces se puede anular el aviso de no café.

Problema	Causa	Solución
El indicador de residuo lleno (2.5) se ilumina fijamente.	Es necesario limpiar el recipiente de recogida de residuos.	Retire el recipiente de recogida de residuos y la bandeja de goteo interior para limpiarlos. Transcurridos 2 segundos, el indicador de residuo lleno (2.5) se apaga. Póngase en contacto con el servicio técnico si no consigue solucionar el problema.
El indicador de limpieza del grupo de café (2.3) se ilumina fijamente.	Hay que limpiar el grupo de café.	Retire el grupo de café para limpiarlo. Después de 2 segundos, el indicador de limpieza del grupo de café (2.3) se apaga. Póngase en contacto con el servicio técnico si no consigue solucionar el problema.
El indicador de una taza de café espresso (4.8) y el indicador de advertencia (2.4) parpadean al mismo tiempo.	El motor de rectificado no funciona con normalidad.	Apague el aparato y vuelva a encenderlo. Póngase en contacto con el servicio técnico si no consigue solucionar el problema.
El indicador de ausencia de café (2.1) y el indicador de advertencia (2.4) parpadean al mismo tiempo.	Significa que el aparato ha realizado la molido de granos durante 16 ciclos de forma continua, y el tiempo de cada molido es inferior a 5 minutos. Y después, el sistema de molido se verá obligado a enfriarse durante 5 minutos. En ese momento, todas las funciones son inválidas.	El aparato descansará durante 5 minutos o apague el aparato y vuelva a encenderlo. 2. Póngase en contacto con el servicio técnico si no consigue solucionar el problema.
El indicador de agua caliente (4.3) y el indicador de advertencia (2.4) parpadean al mismo tiempo.	El caudalímetro no tiene señal y el suministro de agua es anormal.	Llene el depósito de agua. Póngase en contacto con el servicio técnico si no consigue solucionar el problema.
El indicador del Café con leche (4.4) y el indicador de advertencia (2.4) parpadean al mismo tiempo.	La resistencia no tiene señal y el motor de infusión no funciona normalmente.	Apague el aparato y vuelva a encenderlo. Póngase en contacto con el servicio técnico si no consigue solucionar el problema.
La crema no es consistente.	El café molido es demasiado grueso.	Gire el botón de ajuste de molido en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar el ajuste adecuado.
	El tipo de grano de café utilizado es incorrecto.	Utilice granos de café aptos para la preparación de espresso.
El café sale lentamente o gota a gota.	El café molido es demasiado fino.	Gire el botón de ajuste de molido en sentido contrario a las agujas del reloj para seleccionar el ajuste adecuado.
El café no sale por la salida de café.	La salida de café está bloqueada.	Limpie la salida del café con un palillo.

Problema	Causa	Solución
La máquina no se puede activar.	El enchufe de alimentación no se ha conectado bien en su sitio.	Conecte el enchufe a la toma de corriente principal de la máquina.
	La fuente de alimentación no está bien conectada.	Conecte la fuente de alimentación de la máquina.
	El botón de encendido/apagado no está encendido.	Pulse el botón de encendido/apagado.
El grupo de café no se puede desmontar.	La máquina no está apagada correctamente.	Apague la máquina y vuelva a encenderla para que el grupo de café se reinicie. Póngase en contacto con el departamento de posventa si no consigue resolver el problema.
	El grupo de café está bloqueado.	Póngase en contacto con el servicio posventa.
La espuma de leche es demasiado grande o salpica por la salida de leche.	La leche no está suficientemente fría o la leche utilizada no es adecuada para ser espumada.	Se recomienda que la temperatura de la leche sea de 5-10°, y que el contenido proteínico de la leche sea de al menos un 3%.
	El espumador de leche está muy sucio.	Limpie el espumador de leche.
Tanto el indicador de residuos llenos como el de limpieza del grupo de café se iluminan.	Puede vaciar el recipiente de recogida de residuos y limpiar el grupo de café cuando éste esté apagado.	Por favor, vacíe siempre el recipiente de recogida de residuos y limpie el grupo de café cuando lo encienda. E instálelos de nuevo tras esperar al menos 3 segundos.
El recipiente de recogida de residuos no está lleno, pero la máquina le indica que lo vacíe o que limpie el grupo de café.	El contador no se pone a cero después de vaciar el recipiente de recogida de residuos o de limpiar el grupo de café.	Después de cambiar el recipiente de recogida de residuos o el grupo de café, espere siempre unos 3 segundos para que el contador se ponga a cero. Vacíe siempre el recipiente de recogida de residuos y limpie el grupo de café cuando ésta esté encendido. El contador no se pondrá a cero si se vacía el recipiente de recogida de residuos o se limpia el grupo de café cuando ésta está apagado.

Problema	Causa	Solución
La cafetera puede moler granos de café, pero no sale café.	Por favor, compruebe si los granos de café muy tostados tienen aceite en la superficie. El canal dispensador de polvo se bloqueará si los granos de café están humedecidos o si hay demasiado aceite en la superficie.	Mantenga pulsadas la tecla de vaciado de granos (3) y la tecla de café espresso para una taza (4.8) durante 2 segundos al mismo tiempo. La puerta se abre y sus indicadores correspondientes parpadean. Una vez abierta la puerta, afloje el café molido en el canal de erogación con el cepillo de limpieza y, a continuación, cierre la puerta cuando haya café molido caído. A continuación, mantenga pulsadas la tecla de vaciado de granos (3) y la tecla de café espresso en taza individual (4.8) durante al menos 0,3 segundos, sus indicadores correspondientes se apagarán y la puerta se cerrará.
La cafetera hace mucho ruido.	Es normal que la cafetera haga ruido durante su funcionamiento.	Si la cafetera empieza a hacer otro tipo de ruido, engrase el sistema de infusión y póngase en contacto con el servicio posventa.

PT Português (Traduzido das instruções originais)

MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA ACCENTO LATTE

DESCRIÇÃO

A Painel de controlo
B Tampa do depósito de café em grão
C Depósito de café em grão
D Botão de regulação da moagem
E Depósito de água
F Unidade de café
G Caixa de resíduos
H Tabuleiro de recolha de água interior
I Porta lateral
J Saída de café
K Espumador de leite
L Tampa da saída de café
M Tampa do tabuleiro de recolha de água
N Tabuleiro de recolha de água
O Reservatório de leite amovível
P Escova de limpeza

PAINEL DE CONTROLO

1 Interruptor de alimentação
2 Painel de notificações
- 2.1 Não há café em grão no depósito de café em grão
- 2.2 Reabastecer de água
- 2.3 Indicador de limpeza da unidade de café
- 2.4 Indicador de aviso
- 2.5 Indicador de depósito de resíduos cheio

3 Função de esvaziamento manual do café em grão
4 Painel de acções
- 4.1 Limpeza manual
- 4.2 Espuma de leite manual
- 4.3 Água quente
- 4.4 Café com leite
- 4.5 Cappuccino
- 4.6 Americano
- 4.7 Chávena dupla de café expresso
- 4.8 Café expresso de uma chávena

Se o modelo do seu aparelho não dispuser dos acessórios acima descritos, estes podem ser adquiridos separadamente junto do Serviço de Assistência Técnica.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

- Não utilizar o aparelho se os seus acessórios não estiverem correctamente montados.
- Não utilizar o aparelho se o interruptor de ligar/desligar não funcionar.
- Não deslocar o aparelho durante a sua utilização.
- Não utilizar o aparelho se este estiver inclinado e não o virar.
- Não virar o aparelho enquanto estiver a ser utilizado ou ligado à rede eléctrica.
- O ambiente de utilização e armazenamento do produto deve ser superior a 10 °C.
- Respeitar os níveis MÁX e MÍN no reservatório de água.
- Desligar o aparelho da rede eléctrica quando não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer trabalho de limpeza.
- Desligar o aparelho da rede eléctrica antes de encher o reservatório de água.
- Guardar este aparelho fora do alcance de crianças e/ou de pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e de conhecimentos.
- Recomenda-se a utilização de água mineral engarrafada adaptada ao consumo humano.
- Nunca deixar o aparelho ligado e sem vigilância quando não estiver a ser utilizado. Isto poupa energia e prolonga a vida útil do aparelho.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Leia atentamente o folheto "Conselhos de segurança e avisos" antes da primeira utilização.
- Certificar-se de que todas as embalagens do produto foram retiradas.
- Verificar se todos os acessórios estão completos e se a unidade não está danificada.
- Verificar e compreender todas as peças e as suas funções. Recomenda-se a conservação da embalagem original para utilização futura. Em seguida, siga as operações abaixo.
- Antes da primeira utilização, retire o depósito de água, o depósito de leite amovível, a unidade de café e o bocal de leite e lave-os com água limpa.
- Verifique e certifique-se de que todas as peças amovíveis estão bem instaladas no lugar.

• E a gama de quantidades de distribuição de leite é a seguinte

- cappuccino: Café: 30-100 ml + Leite: 10-40 segundos
- Café com leite: Café: 30-100 ml + Leite: 10-40 segundos

REPOSIÇÃO DE FÁBRICA

• Mantenha premidas as teclas para café expresso de chávena única (4.8) e café expresso de chávena dupla (4.7) durante 2 segundos ao mesmo tempo. Em seguida, todos os parâmetros são recuperados para a predefinição de fábrica.

QUANDO TERMINAR DE UTILIZAR O APARELHO

• Desligar o aparelho da rede eléctrica.

PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURANÇA

• O aparelho dispõe de um dispositivo de segurança que protege o aparelho contra o sobreaquecimento.

• Quando o aparelho se liga e desliga repetidamente, por motivos alheios ao controlo do termóstato, verificar se não existem obstáculos que impeçam a correcta entrada ou saída do ar.

• Se o aparelho se desligar e não se voltar a ligar, desligue-o da rede eléctrica e aguarde cerca de 15 minutos antes de o voltar a ligar. Se a máquina não voltar a arrancar, procurar assistência técnica autorizada.

LIMPEZA

• Desligue o aparelho da rede eléctrica e deixe-o arrefecer antes de proceder a qualquer trabalho de limpeza.

• Limpar o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente para a loiça e secar.

• Não utilizar solventes ou produtos com um pH ácido ou básico, como lixívia, ou produtos abrasivos, para limpar o aparelho.

• Limpe a superfície exterior do produto com um pano macio e húmido para remover manchas, mas evite utilizar utensílios de limpeza abrasivos, pois podem riscar o produto. Não utilizar produtos de limpeza à base de álcool ou solventes.

• Durante a infusão, podem acumular-se gotas de água na zona acima da placa de gotejamento ou na bancada. Para controlar o gotejamento, limpar a área com um pano limpo e seco após cada utilização do produto.

• A unidade de café, o depósito de água, o reservatório de leite, o tabuleiro de recolha de água, a placa de recolha de água, o tabuleiro de recolha de água interior, o recipiente de recolha de resíduos e a porta não podem ser colocados na máquina de lavar louça para limpeza.

• A água contida no prato e no tabuleiro de recolha de pingos, bem como a borra de café contida no tabuleiro de recolha de pingos interior e no recipiente de recolha de resíduos devem ser esvaziados e bem limpos.

• Limpar as peças seguindo a descrição e a operação abaixo. Verificar no quadro o calendário habitual das operações de limpeza.

Peças amovíveis	**Quando limpar**
Recipiente de recolha de resíduos	Para café expresso, latte e cappuccino de chávena única, efectuar uma vez em cada 8 ciclos de infusão. Para um expresso de chávena dupla, efectuar uma vez em cada 4 ciclos de infusão. Recomenda-se que seja limpo no mesmo dia se não for utilizado durante muito tempo.
Unidade de café	Para café expresso, latte e cappuccino de chávena única, efectuar uma vez em cada 8 ciclos de infusão. Para um expresso de chávena dupla, efectuar uma vez em cada 4 ciclos de infusão. Recomenda-se que seja limpo no mesmo dia se não for utilizado durante muito tempo.
Depósito de água	Uma vez por semana
Tanque de leite	Após cada utilização, ou no fim do leite se for guardado no frigorífico
Espumador de leite	Após cada utilização
Tabuleiro de recolha de água	Esvazie o tabuleiro de recolha de água todos os dias e limpe-o uma vez por semana.
Moedor	Limpe-o uma vez por semana

Peças fixas	**Quando limpar**
Canal de distribuição de pó	Verificar uma vez por semana
Base de fabrico de cerveja	Verificar uma vez por semana
Suporte do sistema de infusão	Verificar uma vez por semana

exceder o nível de água MAX, e depois feche a tampa do depósito de água.

- Colocar a unidade de café no compartimento de infusão do aparelho e, em seguida, fechar a porta do compartimento de infusão.
- Colocar o prato de recolha de água no tabuleiro de recolha de água e, em seguida, colocar um recipiente no prato de recolha de água.
- Activar a função de limpeza manual para limpar o sistema de infusão e o canal de derretimento do leite. Após o pré-aquecimento, todos os indicadores funcionais se acendem de forma sólida e o aparelho entra em modo de espera. Manter premido o botão de limpeza manual (4.1) durante pelo menos 0,2 segundos. O aparelho entra no processo de limpeza manual.

NOTA: Se necessitar de limpar o canal de derretimento do leite, instale o reservatório de leite e encha o reservatório de leite com água limpa em vez de leite. Se não precisar de limpar o canal de espumação do leite, feche bem a ficha do bocal de leite.

- Após a limpeza, o aparelho entra automaticamente no modo de espera.
- Abra a porta da câmara de infusão e limpe as borras de café do sistema de infusão com a escova de limpeza.

COMO LIDAR COM AS INCRUSTAÇÕES DE CALCÁRIO

- O aparelho deve ser descalcificado quando os indicadores de água quente (4.3) e de limpeza manual (4.1) piscarem ao mesmo tempo.
- Encher o depósito de água com água e descalcificante até ao nível MAX indicado no depósito de água. Siga as instruções do seu produto descalcificante para saber a proporção entre água e descalcificante necessária. Também pode utilizar ácido cítrico em vez do desincrustante (cem partes de água e três partes de ácido cítrico).
- Colocar um recipiente para líquidos na placa de gotejamento.
- Manter premidos durante 1 segundo, simultaneamente, os botões água quente (4.3) e limpeza manual (4.1) e o aparelho inicia o processo de descalcificação.
- Todo o processo de descalcificação dura cerca de 10 minutos. Os indicadores de função piscam lentamente da esquerda para a direita.
- Depois de terminada a descalcificação, os indicadores de água quente (4.3) e de limpeza manual (4.1) deixam de piscar.

NOTA: O número do ciclo de infusão de café será zerado e recontado após a conclusão de uma descalcificação completa. E a solicitação de descalcificação ocorrerá quando o aparelho tiver efectuado novamente 500 ciclos de café cumulativos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
O indicador de enchimento (2.2) fica intermitente.	Falta água no depósito de água.	Encher o depósito de água com água. Se o problema não puder ser resolvido, contacte o serviço de assistência técnica.
O indicador de aviso (2.4) fica intermitente.	O botão de regulação da moagem, a porta e o tabuleiro de recolha de gotas interior não estão bem instalados.	Colocar o botão de regulação da moagem, a porta e a bandeja de recolha de gotas interior no lugar. Se o problema não puder ser resolvido, contacte o serviço de assistência técnica.
O indicador de aviso (2.4) acende-se solidamente.	A unidade de café ou a bandeja de recolha de água interior não está bem instalada.	Colocar a unidade de café ou a bandeja de recolha de água interior no lugar. Se o problema não puder ser resolvido, contacte o serviço de assistência técnica.