

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1

1. Tapa del filtro
2. Filtro de alta eficiencia
3. Entrada de purificación de aire
4. Carcasa frontal
5. Salida de aire
6. Panel de control
7. Carcasa trasera
8. Entrada de deshumidificador de aire
9. Boya del depósito de agua
10. Tapa del depósito de agua
11. Orificio de la tapa del depósito de agua
12. Depósito de agua
13. Asa del depósito de agua
14. Cable

Fig. 2

Panel de control

1. Botón de encendido/purificación
2. Botón de deshumidificación
3. Botón de modo
4. Indicador de encendido
5. Indicador de depósito lleno

NOTA:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

- Mantenga siempre el deshumidificador en posición vertical para evitar fugas.
- Al instalar el dispositivo, asegúrese de dejar una distancia de seguridad de 30 cm a cada lado.

3. MONTAJE DEL PRODUCTO

Instalación/cambio del filtro

1. Cuando el dispositivo necesite un cambio de filtro, el indicador LED del botón de encendido/purificación parpadeará de color naranja.
2. Deslice hacia arriba para levantar la tapa del filtro.Fig. 3
3. Tire de la solapa para extraer el filtro.Fig. 4
4. Retire el embalaje del filtro nuevo.Fig. 5
5. Introduzca el filtro nuevo en la máquina. Fig. 6
6. Cierre la tapa del filtro de nuevo. Para esto, alinee la parte inferior de la tapa del filtro con el cuerpo del dispositivo y presione la tapa contra el mismo. Fig. 7
7. Después de reemplazar o introducir el filtro, encienda la máquina y mantenga pulsado el botón de encendido/purificación de aire durante 7 segundos para reiniciarla.

Vaciado del agua

El depósito de agua tiene una capacidad máxima de 1000 ml y una capacidad de funcionamiento de 750 ml al día.

1. El indicador LED de depósito lleno se iluminará cuando el depósito esté lleno.
2. Apague el dispositivo y desconéctelo de la toma de corriente.
3. Si el depósito de agua está lleno hasta arriba, evite volcarlo. Tire de él, deslice la tapa del depósito para retirarla y vierta el agua. Fig. 8
4. Coloque la tapa de nuevo e introduzca el depósito de nuevo en su posición. Luego, pulse el botón de encendido/purificación para poner el dispositivo en marcha.
5. No dañe ni retire la boya del depósito de agua ya que puede afectar al funcionamiento del dispositivo, causar fugas o hacer que el producto no funcione correctamente.

Aviso:

Abra la tapa del depósito de agua como se muestra en la figura 8 y vierta agua dentro.

4. FUNCIONAMIENTO

Este dispositivo combina las funciones de deshumidificación y purificación del aire, ofreciendo tres velocidades para disfrutar de aire fresco y con una humedad adecuada.

La temperatura ideal para que el dispositivo funcione es entre 5 °C y 50 °C.

Aviso de depósito de agua lleno

- Cuando el depósito de agua esté lleno, el dispositivo se apagará automáticamente y el indicador luminoso se volverá rojo y empezará a parpadear.
- Vacíe el depósito de agua y colóquelo otra vez dentro del dispositivo para seguir utilizándolo.

Reemplazo del filtro

- Cuando el dispositivo necesite un cambio de filtro, el indicador LED del botón de encendido/purificación parpadeará de color naranja.
- Mantenga pulsado el botón de purificación de aire durante 7 segundos para reiniciar la máquina después de cambiar el filtro.

Botón purificador

1. Pulse el botón de encendido/purificación, el indicador de purificación se iluminará y el dispositivo comenzará a funcionar en modo de purificación de aire.
2. Pulse este botón otra vez, la luz LED se apagará, pero la función seguirá activa.
3. Pulse el botón por tercera vez y el dispositivo se apagará.

Botón de deshumidificación

1. Pulse el botón de deshumidificación cuando el dispositivo esté encendido, esto hará que el indicador luminoso LED se encienda y el dispositivo empiece a deshumidificar.
2. Pulse el botón otra vez la luz LED se apagará, pero la función seguirá activa.
3. Pulse el botón por tercera vez y la función de deshumidificación se apagará.

Botón de modo

1. Pulse el botón de modo para seleccionar la intensidad de purificación una vez haya activado la función purificación.
2. El botón activará uno de los siguientes modos: Alto (High) - Medio (Medium) - Bajo (Low).

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el dispositivo está apagado y de que el cable de alimentación está desconectado de la toma de corriente.
- Utilice un paño para limpiar la suciedad y el polvo de la superficie del dispositivo y de las entradas y salidas de aire.
- Después de cada uso, extraiga el depósito de agua y retire la tapa para limpiarlo por dentro.
- No limpie el filtro con un aspirador ni lo lave directamente. En su lugar, colóquelo bajo luz solar directa para esterilizar de forma regular.

- En caso de que no se vaya a utilizar por un periodo largo de tiempo, asegúrese de que el depósito de agua está vacío y el dispositivo seco. Cubra el dispositivo y colóquelo en un lugar fresco y bien ventilado.
- No dañe ni retire la boya del depósito de agua ya que puede afectar al funcionamiento del dispositivo, causar fugas o hacer que el producto no funcione correctamente.

Aviso: no permita que entre agua dentro del dispositivo.

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles causas
El dispositivo no funciona	No está conectado a la toma de corriente La toma de corriente y los fusibles no están en buenas condiciones El depósito de agua está lleno
Bajo rendimiento (absorbe menos agua de lo normal)	El filtro está bloqueado La puerta de la habitación está abierta La entrada o salida de aire del producto está siendo bloqueada por un objeto Hay algún otro aparato generando vapor dentro de la vivienda La temperatura ambiente es demasiado baja
El volumen de aire ha disminuido	El filtro está sucio y no permite que pase el aire La entrada o salida de aire del aparato está bloqueada por algún objeto o sustancia
Ruido significativo	Hay algo adherido al ventilador o cerca de la salida de aire La máquina está inclinada
Fuga de agua	La máquina está inclinada Queda agua en el depósito La boya dentro del dispositivo no está en buenas condiciones

Aviso:

En caso de que las soluciones anteriores no solventen los posibles problemas y necesite reparar el dispositivo, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 05614/05615

Producto: BigDry 3000 Pure Light / BigDry 3000 Pure Light Black

Potencia: 45 W

Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz

Capacidad: 750 ml/día (30 °C, 80 % RH)

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

8. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

9. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.