

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del artefacto de una manera segura y entienden el peligro involucrado.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar un peligro.
- Advertencia: si la superficie está rajada, apague el aparato para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben colocarse sobre la superficie, ya que pueden calentarse.
- No se debe usar un limpiador de vapor.
- No use un limpiador de vapor para limpiar su cubierta.
- El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto por separado.
- ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no guarde artículos en las superficies de cocción.
- El proceso de cocción debe ser supervisado. Un proceso de cocción a corto plazo debe ser supervisado continuamente.
- ADVERTENCIA: La cocción desatendida con grasa o aceite puede ser peligrosa y provocar un incendio. NUNCA intente apagar un incendio con agua, apague el aparato y cubra la llama, p. con una tapa o una manta de fuego.

## DESCRIPCIÓN

1. Elementos calefactores
2. Manija incorporada
3. Botón del termostato
4. Botón de interruptor de encendido / luz indicadora
5. Base



## CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice el aparato, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo.
- Uso doméstico solamente. No utilizar para fines industriales.
- Antes de la primera conexión del aparato comprobar que la tensión indicada en la etiqueta de características corresponde a la tensión de red de su hogar.
- Existe peligro de choque eléctrico incluso cuando el aparato está apagado. Siempre desenchufe el aparato de la fuente de alimentación cuando no esté usando.
- El calentador de aceite nunca debe utilizarse bajo condiciones en las que pueda estar sumergido o en contacto con el agua, y tampoco utilizar el aparato en habitaciones con mayor humedad.
- No utilice este calentador en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.
- No opere el calentador de aceite con un cable o enchufe dañado. El calentador no debe estar ubicado inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para evitar riesgos.
- Devuelva los aparatos que funcionan mal para repararlos cerca del centro de servicio. Reparación del aparato sólo por personas cualificadas.
- Se requiere una estrecha supervisión cuando se utiliza el aparato cerca de niños. Siempre desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Desenchufe el calentador de aceite sujetando el enchufe y tire de él de la fuente de alimentación. Tire de la clavija, no del cable.
- No lo utilice fuera de la habitación.
- No inserte ni extraiga el enchufe con la mano húmeda, ya que podría causar una descarga eléctrica.
- El calentador de aceite sólo debe utilizarse en posición vertical.

- La unidad debe estar lejos del objeto objetos inflamables o deformables durante el uso.
- Coloque el calentador de aceite en el suelo a una distancia mínima de 90 cm de la pared y de cualquier otro objeto como muebles, cortinas o plantas.
- La temperatura de la superficie del aparato es alta, por lo tanto no la toque, excepto el mango.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad .
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Este producto solo es apropiado para lugares con un buen aislamiento o para usos ocasionales.

## **MONTAJE**

- No opere el calentador de aceite sin el soporte de base fijado correctamente.
- Para fijar la base de soporte trasera, ajústela firmemente contra la aleta, hasta que quede en su lugar.
- Para fijar la base de soporte delantera, ajústela firmemente contra la parte inferior del panel frontal.
- Después de fijar los soportes, confirme que el calentador está estable en el suelo.

## **USO DEL APARATO**

- Coloque el termostato en la posición mínima y el interruptor de alimentación en la posición "OFF.", Inserte el enchufe en la fuente de alimentación.

### **TERMOSTATO**

- El termostato mantendrá automáticamente la temperatura ambiente deseada.
- Coloque el interruptor de alimentación en la posición "ON.".
- Gire el control del termostato en el sentido de las manecillas del reloj hasta que oiga un clic, este sonido indica que el calentador de aceite está activado, el piloto está encendido. Continúe girando el control del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta su ajuste más alto.
- Cuando el piloto está encendido, el calentador está activado. Esta luz se enciende y apaga repetidamente por orden del termostato.
- Al girar el termostato en el sentido de las agujas del reloj siempre se aumentará la temperatura ajustada; Girándolo en sentido antihorario disminuirá la temperatura ajustada. El termostato encenderá y apagará automáticamente el calentador.

### **NOTA:**

- • La habitación debe estar sellada en buenas condiciones; de lo contrario, no tendrá un buen resultado debido a la entrada de calor.
- • Después del uso, coloque el termostato en la posición mínima y coloque el interruptor de encendido en "OFF."

## MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- El calentador de aceite debe limpiarse regularmente para eliminar el polvo en la superficie de las aletas. Como esto puede resultar la radiación eficiente.
- Desconecte la fuente de alimentación y deje que el aparato se enfríe.
- Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice detergente o abrasivos.
- No rebase las superficies de las aletas con herramientas duras y afiladas, para evitar que las superficies se oxiden, debido al daño de la capa de pintura.

## ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que el calentador de aceite esté completamente frío.
- Enrolle el cable de alimentación en los soportes cuando el calentador no esté en uso.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

## ESPECIFICACIÓN

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Modelo                 | HORM-800           | HORM-1000          |
| Fuente de alimentación | AC220~240V 50/60HZ | AC220~240V 50/60HZ |
| Potencia               | 800W               | 1000W              |



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el vendedor donde adquirió el producto. Pueden tomar este producto para el reciclaje seguro del medio ambiente.



**ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no debe cubrir el calentador.

No deseche los aparatos eléctricos como desechos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas.

Póngase en contacto con el gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles.

Si los electrodomésticos se desechan en vertederos o vertederos, sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el distribuidor está legalmente obligado a retirar su electrodoméstico antiguo para su eliminación al menos de forma gratuita.