RADIADOR ELÉCTRICO SECO
TT1002 / TT1502 / TT2002
TT1003 / TT1503 / TT2003

Distinguido cliente,

Muchas gracias por elegir comprar un producto de la marca TAURUS.

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.**
- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner en marcha el aparato y consérvelas para futuras consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.
- El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una base de toma de corriente.
- No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
- No usar este aparato de calefacción si ha caido
- No usar este aparato de calefacción si hay señales visibles de daño.
- Usar este aparato de calefacción sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o

por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- PRECAUCIÓN: Con objeto de evitar un peligro debido al rearme no deseado del disyuntor térmico, no se tiene que alimentar al aparato a través de un dispositivo interruptor externo, tal como un programador, o conectarlo a un circuito que se encienda y apague regularmente a través de la compañía de distribución de energía eléctrica.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato de calefacción en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no pueden abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.



No cubrir.

- ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción.

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.
- No tirar del cable de alimentación. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión cuelgue libremente ni que entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
- Si se rompe la carcasa del aparato, desconectar inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- No utilizar ni guardar el aparato a la intemperie.
- No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de choque eléctrico.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
- No tocar las partes calefactadas del aparato, ya que pueden provocar quemaduras.

USO Y MANTENIMIENTO

- Extienda completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
- No use el aparato si el dispositivo de encendido/apagado no funciona.
- No use el aparato si está inclinado hacia arriba y no le dé la vuelta.
- No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
- Si utiliza el aparato en un cuarto de baño o lugar similar, desenchúfelo de la red eléctrica cuando no lo utilice, aunque sea por poco tiempo, ya que la proximidad al agua implica un riesgo, aunque el aparato esté desconectado.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no lo esté usando y antes de emprender cualquier tarea de limpieza.
- No guarde el aparato si aún está caliente.
- Mantenga el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz solar directa.

- No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras lo esté usando.
- No deje nunca el aparato conectado y desatendido si no está en uso. Así ahorrará energía y prolongará la vida útil del aparato.
- No use el aparato para secar tejidos de ningún tipo.
- Situar el regulador de temperatura en la posición mínima no significa que el aparato esté apagado.

DESCRIPCIÓN

A Salida de aire
B Panel de control
C Cuerpo
D Interruptor de encendido
E Soporte de la rueda

PANEL DE CONTROL

1. Indicador de encendido
2. Indicador de calefacción
3. Indicador de modo nocturno
4. Indicador del modo confort
5. Indicador del modo ECO
6. Indicador del modo antihielo
7. Botón de encendido/apagado
8. Botón de aumento
9. Botón OK
10. Botón de modo
11. Botón de disminución
12. Botón del temporizador

INSTALACIÓN

- Asegúrese de retirar todo el material de embalaje del interior del aparato.
- No retire las patas de apoyo ni las ruedas del aparato.
- Asegúrese de que el aparato esté nivelado con respecto al suelo.
- En caso de que el aparato esté montado en la pared de un cuarto de baño, colóquelo de forma que la toma de corriente, el cable de alimentación, los interruptores u otros mandos no estén al alcance de una persona en la bañera, la ducha o en el lavabo.
- No cubra ni obstruya los laterales del aparato, y deje un espacio mínimo delante de otras paredes, techo... (Fig.1).
- El enchufe debe ser fácilmente accesible para poder desconectarlo en caso de emergencia.
- Para conseguir la máxima eficacia del aparato, debe situarse en un lugar donde la temperatura atmosférica esté entre 12 y 32ºC.
- Para conseguir la mayor eficacia del aparato y para poder instalarlo en una pared fría (una pared exterior) y debajo de una ventana. Pero nunca obstruyendo o cubriendo una zona de ventilación.
- El aparato debe funcionar bien con su soporte mural fijado o con sus soportes de las ruedas fijados.
- El aparato dispone de un soporte mural (Fig.1) en el que puede apoyarse.
- Asegúrese de que el aparato está fijado de forma correcta y segura en su posición de trabajo con tornillos. Para evitar dañar el aparato, se recomienda usar sólo los agujeros específicamente fabricados por el fabricante.

MONTAJE DEL SOPORTE MURAL (FIG. 1)

- El aparato dispone de un soporte mural en el que puede apoyarse.
- Fije el soporte mural como crea conveniente, usando tacos, tornillos...
- Teniendo en cuenta las distancias de separación mencionadas en la imagen, coloque el soporte mural en la posición deseada y marque los puntos de perforación en la pared.
- Haga coincidir los orificios del soporte con los tacos y, a continuación, atorníllelo firmemente.
- Asegúrese de que el soporte está firmemente fijado; debe ser capaz de soportar el doble del peso del aparato.
- Encaje el aparato en el soporte mural.

MONTAJE DEL SOPORTE DE LAS RUEDAS (FIG. 2)

- Coloque el aparato boca abajo para montar el soporte de las ruedas.
- Fije los soportes de las ruedas al cuerpo del aparato usando los tornillos suministrados. Éstos se incluyen con el aparato.
- Vuelva a poner el aparato en pie para comprobar que los soportes de las ruedas funcionan correctamente.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR

- Asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje del producto.
- Lea atentamente el folleto "Consejos de seguridad y advertencias" antes de usarla por primera vez.
- Algunas partes del aparato han sido ligeramente engrasadas. En consecuencia, la primera vez que se use el aparato puede detectarse un ligero humo. Al cabo de poco tiempo, este humo desaparecerá.

- Para eliminar el olor que desprende el aparato cuando se usa por primera vez, se recomienda tenerlo encendido a plena potencia durante 10 minutos en una habitación bien ventilada.
- Prepare el aparato según la función que desee usar:

USO

- Extienda completamente el cable de alimentación antes de enchufarlo.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Pulse el interruptor de encendido situado en la parte posterior del aparato.
- Encienda el aparato, usando el botón de encendido/ apagado.
- Seleccione la función de aparato deseada.
- Seleccione la potencia deseada.
- Seleccione la temperatura deseada.

SELECCIÓN DE TEMPERATURA

- Elija la temperatura deseada usando los botones de aumento y disminución y espere hasta que el indicador deje de parpadear.

TEMPORIZADOR

- Para activar el temporizador, pulse el botón del temporizador hasta que el indicador del temporizador parpadee.
- Elija el tiempo deseado para que el aparato se detenga durante un máximo de 24 horas usando los botones de aumento y disminución y espere hasta que el indicador deje de parpadear.
- El calefactor se apagará una vez transcurrido el tiempo establecido.

FUNCIÓN DE BLOQUEO DE PANTALLA PARA NIÑOS

- Pulse a la vez los botones de aumento y disminución para bloquear y desbloquear. Cuando esté bloqueado, pulse todos los botones excepto el botón de espera. La pantalla mostrará 'Lc' y parpadeará.

CONFIGURACIÓN DEL DÍA Y DEL RELOJ

- Mantenga pulsado el botón del temporizador para configurar el día y la hora.
- La pantalla muestra "d1", pulse los botones de aumento y disminución para seleccionar el día entre d1-d7 (lunes-domingo).
- Pulse el botón "OK" para confirmar el ajuste del día y entrar en el ajuste de la hora
- Pulse los botones de aumento y disminución para ajustar la hora actual.
- Pulse el botón "OK" para confirmar el ajuste de la hora y entrar en el ajuste de los minutos
- Pulse los botones de aumento y disminución para ajustar el minuto actual.
- Pulse "OK" para confirmar todos los ajustes.
- Nota: Si el ajuste del reloj y del día no están terminados, la primera vez que entre en condiciones de funcionamiento, se ruega ajustar el ajuste del día y del reloj con antelación. Si se desconecta la alimentación, se restablecerá el ajuste del reloj y del día.

MODOS

- Pulse el botón de modo para seleccionar un modo.

  - Modo confort: La pantalla muestra "CF". Ajuste la temperatura entre 5 y 30ºC.
  - Modo Eco: La pantalla muestra "EC". Modo ECO=Modo confort -3,5 ºC
  - Modo antihielo: La pantalla muestra 'Fr'. La temperatura objetivo se fija en 7°C y no puede modificarse.
  - P1: Programa preestablecido 1
  - P2: Programa preestablecido 2
  - P3: Programa preestablecido 3

- El ajuste de la temperatura se fijará tras 10 segundos sin actividad.
- Nota: Use los botones de aumento y disminución para ajustar la temperatura deseada.
- Cuando el producto se esté calentando, el indicador de calentamiento estará activo.

P1: (lunes-domingo) Programa no ajustable



P2:(lunes-viernes) Programa no ajustable



P2:(Sábado-Domingo) Programa no ajustable



P3:(lunes-viernes) Programa ajustable



P3:(sábado-domingo) Programa ajustable



PROGRAMA AJUSTABLE P3

- Seleccione el modo P3
- Mantenga pulsado el botón de modo durante 3 segundos.
- La pantalla muestra "d1". Use los botones de aumento y disminución para seleccionar el día (d1 - d7) y pulse el botón OK.
- Use los botones de aumento y disminución para seleccionar la hora (00-23) a ajustar y pulse el botón de modo para seleccionar el modo para esta hora. Repita para cada hora.
- Cuando haya ajustado todas las horas, pulse el botón OK.
- Repita la operación todos los días.
- Cuando termine, pulse prolongadamente el botón OK.

FUNCIÓN DE VENTANA ABIERTA

- Para activar esta función, pulse el botón de modo y el botón de aumento hasta que la pantalla muestre "F0".
- Cuando esta función está activada y el aparato está calentando, si se produce un descenso de la temperatura ambiente en determinados minutos, el aparato se apagará y aparecerá "E3" en la pantalla.
- Pulse el botón de modo y el botón de aumento para volver al modo de trabajo mientras esta función está activada. Espere 60 minutos para volver automáticamente al modo de trabajo anterior.
- Para desactivar esta función, pulse el botón de modo y el botón de disminución hasta que la pantalla muestre "F1".

MODO NOCTURNO

- Durante el funcionamiento, pulse a la vez los botones de modo y temporizador para activar este modo. La pantalla mostrará "nn".
- En el modo nocturno, el brillo de la pantalla entre las 22:00h y las 07:00h es del 50% como condición por defecto y cada acción está silenciada. En 10 segundos y ninguna acción, el brillo de la pantalla es del 25% y luego pasa a 0% de brillo después de 10 segundos más.
- El brillo de la pantalla entre las 07:00-22:00 es del 100% como condición por defecto y cada acción es con sonido. Después de 10 segundos sin acciones, el brillo de la pantalla y el sonido pasan al 50%.
- Pulse de nuevo los botones de modo y temporizador para desactivar este modo. La pantalla muestra "nf".

CUANDO HAYA TERMINADO DE USAR EL APARATO

- Apague el aparato usando el botón de encendido/apagado.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Deje que se enfríe.
- Limpie el aparato.

PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD

- El aparato dispone de un dispositivo de seguridad que lo protege del sobrecalentamiento.
- Si el aparato se apaga solo y no vuelve a encenderse, desconéctelo de la red eléctrica y espere unos 15 minutos antes de volver a conectarlo. Si el aparato no vuelve a ponerse en marcha, solicite asistencia técnica autorizada.

LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe antes de emprender cualquier tarea de limpieza.
- Limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y séquelo.
- No use disolventes, ni productos con un pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- No deje que entre agua ni ningún otro líquido en las rejillas de ventilación para evitar daños en las partes internas del aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo el grifo.
- Si el aparato no está limpio y en buen estado, su superficie puede degradarse, lo que afectará a su vida útil y podría hacer que su uso no fuera seguro.
- Observación: Cuando el aparato se usa como calefactor después de largos periodos almacenado o después de haber sido usado únicamente como ventilador puede producirse una pequeña cantidad de humo. Esto no tiene importancia y se debe a que el calefactor quema los depósitos de polvo que se han acumulado en la resistencia. Este fenómeno puede evitarse limpiando previamente el interior del aparato a través de la rejilla con un aspirador o aire a presión.

SERVICIO

- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

- En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

PARA LAS VERSIONES EU DEL PRODUCTO Y/O EN EL CASO DE QUE EN SU PAÍS APLIQUE: ECOLOGÍA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

- Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea

deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.

- El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



Este símbolo significa que, si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

- Información sobre sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) según el Reglamento 1907/2006/CE (REACH).
  Este producto contiene las siguientes sustancias SVHC: Plomo (Pb), (número CAS: 7439-92-1)
- Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.
- La siguiente tabla detalla los requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos de acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/1103 de la Comisión, de 18 de abril de 2024, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local.

Datos de contacto	Electrodomésticos Taurus, S.L. Avda. Barcelona, s/n 25790 Oliana, Lleida, Spain				
Identificador(es) del modelo:		Persia 1000 (TT1002) Nepal 1000 (TT1003)	Persia 1500 (TT1502) Nepal 1500 (TT1503)	Persia 2000 (TT2002) Nepal 2000 (TT2003)	
Partida	Símbolo	Valor	Valor	Valor	Unidad
Potencia calorífica					
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1,000	1,500	2,000	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	N.A.	N.A.	N.A.	kW
Potencia calorífica máxima continuada	$P_{max,c}$	0,961	1,382	1,988	kW
Consumo de energía					
En modo desactivado	P_0	0,00	0,00	0,00	W
En modo preparado	P_{sm}	0,36	0,36	0,36	W
En modo de reposo	P_{idle}	0,36	0,36	0,36	W
En modo preparado en red	P_{nsm}	N.A.	N.A.	N.A.	W
Modo preparado con visualización de información o del estado	sí				
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	92,0	92,0	92,0	%
Tipo de control de potencia calorífica / de temperatura interior (seleccione uno)					
Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior					no
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior					no
Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico					no
Con control electrónico de temperatura interior					no
Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario					no
Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal					sí
Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)					
Control de temperatura interior con detección de presencia					no
Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas					sí
Opción de control a distancia					no
Control de puesta en marcha adaptable					no
Limitación de tiempo de funcionamiento					sí
Sensor de lámpara negra					no
Funcionalidad de autoaprendizaje					no
Precisión de control					no