
Verifique se a tensão de alimentação da instalação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho. Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com ligação de terra.

Este aparelho destina-se a ser utilizado por especialistas ou utilizadores treinados em lojas. Na indústria ligeira e em quintas, ou para uso comercial por pessoas leigas.

Não instale este aparelho perto de fontes de calor, água, janelas ou portas de acesso ao exterior.

Este aparelho foi concebido para desumidificar áreas com excesso de humidade.

À semelhança do que acontece com qualquer aparelho, a sua utilização por crianças deve ser sujeita a vigilância adequada.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

O aparelho deve ser instalado, respeitando as regras nacionais de instalação.

Não utilize o aparelho num ambiente potencialmente explosivo, que contenha líquidos combustíveis, gases ou poeiras. Não utilize tinta, sprays de limpeza, sprays anti insetos ou similares perto do aparelho.

Não retire a ficha da tomada por meio de esticção do cabo de alimentação.

gasolina, benzeno, diluentes ou outros solventes, pois podem riscar e danificar o depósito e causar vazamento de água.

Ao substituir o depósito de água, pressione firmemente no lugar com ambas as mãos. Se o depósito não estiver corretamente posicionado, o sensor de “DEPÓSITO CHEIO” será ativado e o desumidificador não funcionará.

Drenagem contínua de água

O aparelho possui uma porta de drenagem contínua. Usando um tubo de plástico (com um diâmetro interno de 10 mm), insira no orifício de drenagem (na placa intermédia), puxe para fora do lado do depósito de água, instale no lugar e arrume o tubo de drenagem.

A água no depósito de água pode ser drenada continuamente pela porta de drenagem contínua no aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: Antes da limpeza ou manutenção, desligue o desumidificador e remova a ficha da tomada elétrica.

Limpeza do exterior do desumidificador

Limpe o exterior com um pano seco e limpo.

Caso o desumidificador esteja muito sujo, limpe com um detergente neutro e, em seguida, retire o detergente com um pano húmido.

Não lave o aparelho com mangueira pois causará fuga de energia e risco de choque elétrico.

Limpeza do filtro de ar

A poeira acumula-se no filtro e restringe o fluxo de ar. O fluxo de ar restrito reduz a eficiência do sistema e, se ficar bloqueado, pode danificar o desumidificador.

O filtro de ar requer limpeza regular. O filtro de ar é removível para facilitar a limpeza.

Não ligue o desumidificador sem o filtro de ar, ou o desumidificador pode ser contaminado.

Retire o filtro do compartimento do filtro

Use um aspirador de pó para absorver suavemente a poeira na superfície.

Se o filtro estiver muito sujo, lave-o com água e um detergente suave e seque-o bem a seguir.

Coloque o filtro de volta.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Esvazie a água do depósito de água quando este estiver cheio ou quando o indicador de depósito cheio aparecer no painel. Depois de esvaziar o depósito de água amovível, volte a colocá-lo na sua posição original. O aparelho retomará o seu funcionamento.

Sempre que o aparelho parar, deverá aguardar pelo menos 3 minutos antes de reiniciar o seu funcionamento, para prevenir danos no compressor.


Se o aparelho não iniciar o seu funcionamento ou se porventura parar intermitentemente por razões desconhecidas, verifique a extensão e a tomada de corrente. Caso estas estejam nas suas condições normais, desligue o aparelho da tomada de corrente e aguarde 10 minutos antes de reiniciar o aparelho.

Se passados os 10 minutos, o aparelho não reiniciar, entre em contacto com a FLAMA

DESHUMIDIFICADOR DIGITAL 30 LT

ADVERTENCIAS

Estos símbolos están presentes en el aparato:

Símbolo	Descrição	
	ADVERTENCIA (Riesgo de incendio)	Este aparato contiene gas propano R290. Este aparato utiliza un gas refrigerante inflamable. Si el gas refrigerante se escapa y entra en contacto con una fuente de calor o ignición, genera gases nocivos y puede provocar un incendio.
	Siga estrictamente las instrucciones de operación y mantenimiento en el manual.	
	Lea todo el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato.	
	No instale, opere ni almacene el aparato en un espacio inferior a 4m².	

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas para futuras consultas. El uso que no cumpla con las instrucciones libera a FLAMA de toda responsabilidad.

Después del transporte o limpieza y mantenimiento, deje reposar la unidad durante 12 horas antes de conectar la unidad a la fuente de alimentación.

Compruebe que la tensión de alimentación de la instalación se corresponde con la indicada en la placa de características del aparato. Este aparato debe conectarse a un enchufe con toma de tierra.

Este aparato está diseñado para ser utilizado por especialistas o usuarios de tiendas capacitados. En la industria ligera y en granjas, o para uso comercial por parte de laicos.

No instale este aparato cerca de fuentes de calor, agua, ventanas o puertas que den al exterior.

Este aparato está diseñado para deshumidificar áreas con exceso de humedad.

Como con cualquier electrodoméstico, su uso por parte de los niños debe ser debidamente supervisado.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y conocimiento, si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

El aparato debe instalarse de acuerdo con las normas de instalación nacionales.

No utilice el aparato en un entorno potencialmente explosivo que contenga líquidos combustibles, gases o polvo. No utilice pintura, aerosoles de limpieza, aerosoles anti-insectos o similares cerca del aparato.

No extraiga el enchufe de la toma tirando del cable de alimentación.

Evite el uso de enchufes en “T” o cables de extensión.

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación después de cada uso.

Desenchufe el aparato de la toma de corriente cada vez que realice una limpieza o mantenimiento.

Cuando apague el aparato, espere siempre al menos 3 minutos antes de volver a encenderlo.

Limpie el filtro de aire al menos una vez a la semana.

Este aparato debe transportarse en posición vertical. Vacíe siempre el depósito de agua antes del transporte.

Es importante dejar un espacio circundante de aproximadamente 50 cm para una buena circulación del aire, lejos de objetos combustibles.

No utilice el aparato si no funciona correctamente o si presenta algún tipo de daño. Cualquier intervención distinta de la limpieza debe realizarse en un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado Flama.

No intente reemplazar el cable de alimentación o el enchufe, ya que es una operación peligrosa. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado Flama o personal igualmente cualificado.

El nivel de presión sonora ponderada es inferior a 70 dB.

Este producto cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnética y de bajo voltaje.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama.pt.

CONSEJOS DE SEGURIDAD RELATIVOS AL REFRIGERANTE R290

Lea atentamente las advertencias.

Este aparato contiene 90g de gas refrigerante R290.

El R290 es un gas conforme a las directivas europeas sobre el medio ambiente. No perforo ninguno de los componentes del circuito de refrigeración.

Para el proceso de deshielo y para la limpieza del aparato, no utilice instrumentos diferentes a los recomendados en el manual (Mantenimiento y limpieza).

El aparato debe colocarse en un entorno privado de fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, aparatos de gas o eléctricos en funcionamiento).

No lo perforo ni lo queme.

Los gases refrigerantes pueden ser inodoros.

El aparato debe ser instalado, utilizado y mantenido en un ambiente con una superficie superior a 4 m².

Si el aparato se instala, acciona o mantiene en un lugar no ventilado, se debe impedir la acumulación de posibles fugas de refrigerante con el consiguiente peligro de incendio o explosión debido al encendido del refrigerante, provocado por estufas eléctricas, hornos u otras fuentes de ignición.

El aparato debe conservarse de modo que evite daños mecánicos.

Las personas que trabajan o intervienen en un circuito de refrigeración deben poseer la certificación adecuada, emitida por una entidad acreditada, que acredite la

competencia en el manejo de refrigerantes conforme a una evaluación específica reconocida por las asociaciones del sector.

Los servicios de reparación deben realizarse según las recomendaciones del fabricante del aparato.

Las operaciones de mantenimiento y reparación que requieran la asistencia de más personal cualificado deben realizarse bajo la supervisión de la persona especializada en el uso de refrigerantes inflamables.

INFORMACIÓN GENERAL

Para conseguir un rendimiento óptimo de su deshumidificador:

Coloque el deshumidificador en una superficie firme y nivelada en un área con al menos 50 cm de espacio libre alrededor para permitir la circulación de aire adecuada.

No lo coloque cerca de un radiador ni de ninguna otra fuente de calor.

Asegúrese de que todas las ventanas estén cerradas para obtener una eficiencia máxima.

Asegúrese de que el filtro se mantenga limpio. Esto previene un consumo innecesario de electricidad y garantiza una eficiencia óptima.

No posicione el aparato en una superficie blanda o irregular mientras esté en funcionamiento para evitar ruidos o vibraciones.

Nunca inserte ninguna varilla u otro objeto blando o duro en la estructura del aparato para evitar daños o fallas en el aparato.

La capacidad del deshumidificador depende de la temperatura y la humedad en la habitación.

En temperaturas más bajas, se eliminará menos humedad.

Si se interrumpe la energía suministrada, el deshumidificador se reiniciará después de tres minutos (dependiendo del modelo).

El período de intervalo automático protege el compresor.

ATENCIÓN:


El deshumidificador debe estar colocado en posición vertical durante al menos 12 horas antes de ponerlo en funcionamiento.

DESCRIPCIÓN

1. Rejilla
2. Panel de control
3. Compartimento del filtro
4. Filtro
5. Asa
6. Tapón para drenaje continuo
7. Depósito de agua
8. Ruedas
9. Pantalla
10. Botón ON/OFF
11. Botón de ajuste HUMIDITY
12. Botón de selección MODE
13. Botón velocidad del ventilador SPEED
14. Botón temporizador TIMER y Bloqueo
15. Botón de reinicio del filtro
16. Botón de control del display frontal
17. Indicador de depósito lleno

FUNCIONAMIENTO

PANEL DE CONTROL



Pantalla (9)

Nivel de Humedad y Temporizador

La pantalla tiene 3 indicaciones:

- Cuando el aparato está conectado a la corriente, indicará el nivel de humedad de la habitación.
- Cuando defina la humedad, indicará la humedad seleccionada.
- Cuando programe la hora para que el aparato se encienda y apague, mostrará las horas.

Notas:

- Cuando la humedad ambiental sea inferior al 20%, mostrará "20".
- Cuando la humedad ambiental sea superior al 90%, mostrará "90".

Uso

Botón ON/OFF (10) - Encender y apagar el aparato

Presione el botón ON/OFF una vez para iniciar la operación. Presione nuevamente para detener la operación.

Vaciado del Depósito de Agua

Presione ligeramente los lados del depósito con ambas manos y tire suavemente hacia afuera.

Deseche el agua recolectada.

Coloque el depósito de agua de nuevo en su lugar.

NOTA: No retire el flotador del depósito de agua. El sensor de depósito lleno no podrá detectar correctamente el nivel de agua sin el flotador y el agua puede filtrarse del depósito.

Si el depósito de agua está sucio, lávelo con agua fría o tibia. No utilice detergentes, esponjas abrasivas, paños tratados químicamente, gasolina, benceno, disolventes u otros productos químicos, ya que pueden rayar y dañar el depósito y causar fugas de agua.

Al volver a colocar el depósito de agua, presione firmemente en su lugar con ambas manos. Si el depósito no está correctamente posicionado, se activará el sensor de “DEPÓSITO LLENO” y el deshumidificador no funcionará.

Drenaje Continuo de Agua

El aparato tiene una puerta de drenaje continuo. Usando un tubo de plástico (con un diámetro interno de 10 mm), insértelo en el orificio de drenaje (en la placa intermedia), sáquelo del lado del depósito de agua, instálelo en su lugar y organice el tubo de drenaje.

El agua del depósito de agua puede drenarse continuamente a través de la puerta de drenaje continuo del aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: Antes de la limpieza o mantenimiento, apague el deshumidificador y desconéctelo de la toma eléctrica.

Limpieza del Exterior del Deshumidificador

Limpie el exterior con un paño seco y limpio.

Si el deshumidificador está muy sucio, límpielo con un detergente neutro y, a continuación, retire el detergente con un paño húmedo.

No lave el aparato con una manguera, ya que causará fugas de energía y riesgo de choque eléctrico.

Limpieza del Filtro de Aire

El polvo se acumula en el filtro y restringe el flujo de aire. El flujo de aire restringido reduce la eficiencia del sistema y, si se bloquea, puede dañar el deshumidificador.

El filtro de aire requiere limpieza regular. El filtro de aire es desmontable para facilitar la limpieza.

No encienda el deshumidificador sin el filtro de aire, o puede contaminarse.

Retire el filtro del compartimento del filtro.

Use una aspiradora para absorber suavemente el polvo en la superficie.

Si el filtro está muy sucio, lávelo con agua y un detergente suave y séquelo bien a continuación.

Coloque el filtro de nuevo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Vacíe el agua del depósito cuando esté lleno o cuando aparezca el indicador de depósito lleno en el panel. Después de vaciar el depósito extraíble, vuelva a colocarlo en su posición original. El aparato reanudará su

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
La unidad no funciona	¿Se ha desenchufado el cable de alimentación?	Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente.
	¿Está parpadeando la luz indicativa del tanque? (El tanque está lleno o en una posición incorrecta).	Vacíe el agua en el tanque de drenaje, luego vuelva a colocar el tanque.
	¿La temperatura ambiente es superior a 35 °C o inferior a 5 °C?	El dispositivo de protección está activado y la unidad no se puede encender.
La función de deshumidificación no funciona	¿Está obstruido el filtro de aire?	Limpie el filtro de aire de acuerdo con las instrucciones de "Limpieza y mantenimiento".
	¿Está obstruido el conducto de admisión o el conducto de descarga?	Retire la obstrucción del conducto de descarga o del conducto de admisión.
No se descarga aire	¿Está obstruido el filtro de aire?	Limpie el filtro de aire de acuerdo con las instrucciones de "Limpieza y mantenimiento".
La operación es ruidosa	¿La unidad está inclinada o inestable?	Mueva la unidad a un lugar estable y resistente.
	¿Está obstruido el filtro de aire?	Limpie el filtro de aire de acuerdo con las instrucciones de "Limpieza del deshumidificador".

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

Alimentación	220V-240V~, 50Hz
Capacidad de deshumidificación (30°C/RH80%)	30L/día
Potencia de entrada nominal	460W (30°C/80%)
Refrigerante / Carga	R290 / 0.090 kg
Temperatura de funcionamiento	7°C- 35°C
Capacidad del depósito	4.0 L
Dimensiones (W x D x H) mm	352x272x499mm
Peso neto	14.5kg

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería, lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontar o reparar el aparato, ya que esto puede ser peligroso.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho está definido pela respetiva Directiva UE em vigor à data de compra/entrega.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 36 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El período de garantía de este aparato está definido por la respectiva directiva de la UE en vigor en la fecha de compra / entrega.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre artículos consumibles, bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 36 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.