



# LAVAVAJILLAS

---



ESPAÑOL

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics. Todos los derechos reservados

# ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.  
Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR .....	3
ADVERTENCIA .....	3
PRECAUCIÓN .....	9

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

### Mensajes de seguridad



Este símbolo se muestra para indicar hechos y manejos que pueden provocar riesgos.

Lea la parte con este símbolo detenidamente y siga las instrucciones para evitar riesgos.



#### **ADVERTENCIA**

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



#### **PRECAUCIÓN**

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el producto.

## ADVERTENCIA



### **ADVERTENCIA**

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

### **Seguridad técnica**

- Este electrodoméstico no está previsto para ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les facilite instrucciones relativas al uso del electrodoméstico. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Tenga en cuenta la información proporcionada en las Especificaciones sobre los ajustes del número máximo de zonas a lavar del lavavajillas.
- La presión del agua debe estar comprendida entre 0,05 MPa y 1,0 MPa.

### **Instalación**

- No trate nunca de hacer funcionar el electrodoméstico si está dañado, averiado o parcialmente desmontado, si le faltan piezas o si tiene piezas rotas, lo que incluye daños en el cable o el enchufe.
- Si el cable de alimentación está dañado o el hueco de la toma de corriente está suelto, no utilice el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- No modifique el cable de alimentación provisto con el electrodoméstico. Póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG para informarle de su incompatibilidad.
- Este aparato solo debe ser transportado por dos o más personas que sostengan el aparato de forma segura.
- No instale el aparato en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni guarde el aparato en cualquier área al aire libre, o cualquier área que esté sujeta a condiciones climatológicas tales como la luz directa del sol, el viento o la lluvia o temperaturas bajo cero.
- No enchufe regletas multicontactos, alargadores ni adaptadores a este aparato.
- Desconecte el cable de alimentación, el fusible de la casa o el disyuntor antes de instalar o reparar el electrodoméstico.

- Cuando mueva o instale el producto en una ubicación diferente, llame al personal de servicio calificado para su instalación y servicio.
- Fije el tubo de desagüe de forma segura en su lugar.
- Este electrodoméstico no está diseñado para uso marítimo o para instalaciones móviles como en vehículos recreativos, remolques o aviones.
- Este electrodoméstico debe colocarse cerca de una fuente de corriente eléctrica.
- Al instalar o mover el electrodoméstico, tenga cuidado de no pellizcar, aplastar o dañar el cable de alimentación.
- Use un tubo o conjunto de tubos nuevos suministrados con el aparato. La reutilización de los tubos viejos puede ocasionar una fuga de agua y, en consecuencia, daños a la propiedad.
- Una conexión incorrecta del conductor a tierra del equipo puede causar riesgos de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico de servicio cualificados si tiene dudas acerca de si el aparato está correctamente conectado a tierra.
- Este electrodoméstico debe llevar conexión a tierra. En caso de avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica, al proporcionar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra y un enchufe de corriente a tierra. El cable de alimentación debe estar conectado a una toma de corriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- Después de la instalación, compruebe que no haya fugas en la conexión del tubo antes de mover el electrodoméstico a la abertura del armario.
- No dañe ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación del electrodoméstico.
- Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado únicamente en aplicaciones de su hogar y domésticas y no debe utilizarse con fines comerciales.

- Para un lavavajillas conectado permanentemente: este electrodoméstico debe conectarse a un metal conectado a tierra, a un sistema de cableado permanente, o un conductor de conexión a tierra del equipo debe funcionar con los conductores del circuito y conectarse al terminal de conexión a tierra del equipo o conducir al electrodoméstico.
- Conecte el cable de tierra al conector de tierra verde en la caja de terminales.

### **Funcionamiento**

- Desenchufe inmediatamente el enchufe y póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics si detecta un sonido extraño, olor o humo proveniente del electrodoméstico.
- No intente reparar o reemplazar ninguna parte del electrodoméstico. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal de servicio cualificado a menos que se recomiende específicamente lo contrario en este manual de instrucciones. Utilice solo piezas de fábrica autorizadas.
- No deje abierta la puerta de este electrodoméstico. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico, lo que puede provocar daños o lesiones.
- No utilice gases inflamables ni sustancias inflamables (benceno, gasolina, diluyente, petróleo, alcohol, etc.) cerca del aparato.
- No intente separar ningún panel ni desmontar el aparato. No aplique ningún objeto afilado al panel de control con el fin de hacer funcionar el aparato.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- No introduzca animales, como mascotas, en el electrodoméstico.
- No toque el enchufe de alimentación o los controles del aparato con las manos mojadas.
- Si se produce una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.) no toque el aparato ni el enchufe de corriente y ventile la zona de inmediato.

- En caso de inundación, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics.
- Bajo ciertas condiciones, se puede producir hidrógeno gaseoso en un sistema de agua caliente que no se haya usado durante dos semanas o más. EL GAS DE HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha utilizado durante ese período, antes de usar el electrodoméstico, abra todos los grifos de agua caliente y deje que fluya el agua por varios minutos. Esto liberará cualquier gas de hidrógeno acumulado. Como el gas es inflamable, no fume ni use ningún tipo de llama abierta durante este tiempo.
- Mantenga la zona de debajo y alrededor de sus electrodomésticos libre de materiales combustibles, como pelusas, papel, trapos, productos químicos, etc.
- Algunos detergentes para lavavajillas son altamente alcalinos. Podrían resultar extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta. Verifique que el recipiente del detergente esté vacío después de finalizar el ciclo de lavado.
- No maneje el electrodoméstico a menos que todos los paneles de la carcasa estén colocados correctamente.
- Use solo detergentes o agentes humectantes recomendados para usar en un electrodoméstico y manténgalos fuera del alcance de los niños.
- No lave ni seque artículos que hayan sido remojados en sustancias explosivas como gasolina, solventes, detergentes a base de solventes.
- Al cargar artículos para lavar:
  - Ubique adecuadamente los objetos afilados para que no puedan dañar el sello de la puerta.
  - Cargue cuchillos afilados con los mangos hacia arriba para reducir el riesgo de lesiones por corte.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como "aptos para lavavajillas" o su equivalente. Para artículos de plástico

que no estén identificados de dicha forma, compruebe las recomendaciones del fabricante.

- No toque ningún elemento calefactor (donde quede expuesto) durante o inmediatamente después del uso.
- No maltrate, ni se siente ni apoye sobre la puerta o en la cesta para vajilla del lavavajillas.
- Después de limpiar la vajilla, cierre el grifo. Vuelva a abrir el grifo y compruebe el estado de conexión del tubo de suministro de agua antes de limpiar.
- No abra la puerta mientras el electrodoméstico esté en funcionamiento. Saldrá agua y podría provocar un resbalón.
- Tenga cuidado de no pillarse la mano al cerrar la puerta del electrodoméstico.
- No entre en contacto con ninguna salida configurada para vapores.
- Las piezas pequeñas, como los clips de las cestas y los puntos de retención del filtro podrían suponer un peligro de asfixia para los niños pequeños si se retiran del lavavajillas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben cargarse en el cesto con sus puntas hacia abajo o colocarse en posición horizontal.
- La puerta no debe dejarse en posición abierta ya que esto podría suponer un riesgo de tropiezos.

### **Mantenimiento**

- Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe firmemente y tire en línea recta desde la toma de corriente.
- Enchufe de manera segura el cable de alimentación en la toma de corriente después de eliminar por completo cualquier humedad y polvo.
- No pulverice agua en el interior o en el exterior del aparato para limpiarlo.

- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiar el aparato. Ajustar los controles en la posición OFF o posición de espera no desconecta al aparato de la fuente de alimentación.

## Eliminación

- Antes de eliminar un electrodoméstico viejo, desenchúfelo. Corte el cable directamente por detrás del electrodoméstico para evitar un uso inadecuado.
- Elimine el material de embalaje (como bolsas de plástico y poliestireno extruido) de forma que los niños no tengan acceso a él. Los materiales de embalaje pueden causar asfixia.
- Retire la puerta antes de eliminar o desechar este aparato para evitar el peligro de que los niños o animales pequeños puedan quedar atrapados en el interior.

## PRECAUCIÓN

### PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas al utilizar este producto, se han de seguir unas instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

## Instalación

- Instale el producto sobre un suelo firme y nivelado.
- No coloque el tubo de desagüe debajo del lavavajillas durante la instalación.

## Funcionamiento

- Cierre el grifo de agua y desenchufe el electrodoméstico si se va a dejar el electrodoméstico sin usar durante un período prolongado, como durante las vacaciones.
- No coloque objetos sobre la parte superior del electrodoméstico.

- No limpie ni cubra la superficie del producto con detergente líquido o lejía (lejía con cloro, lejía con oxígeno, etc.). El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar corrosiones o decoloraciones del recubrimiento.
- No toque el agua que sale de la máquina, ya que podría estar caliente.
- Si el tubo de desagüe y el tubo de suministro de agua están congelados en invierno, descongélelos antes de usar.
- No coloque manos, pies u objetos metálicos debajo o detrás del electrodoméstico.
- No lave vajilla manchada con productos químicos como aceite, crema o lociones que se usen en salones de masajes, establecimientos para el cuidado de la piel, salones de belleza o peluquerías.

### **Mantenimiento**

- Si se derrama aceite de cocina en el exterior del producto, límpielo inmediatamente. No limpie el exterior del producto con limpiadores que contengan alcohol, diluyentes, lejía, benceno, líquidos inflamables o abrasivos. Estas sustancias podrían decolorar o dañar el electrodoméstico.