FLAMA®

Manual de instruções
Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions



2301FL

PT TERMOVENTILADOR 1
ES CALEFACTOR 6
EN FAN HEATER 11
FR THERMOVENTILATEUR 16

Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional.
Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.
This appliance is appropriate for use only in well-insulated spaces or for occasional use.
Ce produit est uniquement destiné aux espaces bien isolés ou à une utilisation occasionnelle.



DESCRIÇÃO (PT)

1. Indicador luminoso
2. Botão Power & Mode (Alimentação e modo)
3. Regulador do termóstato
4. Pega de transporte

DESCRIPCIÓN (ES)

1. Indicador luminoso
2. Botón Power & Mode (encendido y modo de funcionamiento)
3. Mando del termostato
4. Asa de transporte

DESCRIPTION (EN)

1. Light indicator
2. Power & Mode Button
3. Thermostat regulator
4. Carry handle

DESCRIPTION (FR)

1. Voyant lumineux
2. Bouton Power & Mode (alimentation et mode)
3. Bouton du thermostat
4. Poignée de transport

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas para futuras consultas. El uso que no cumpla con las instrucciones libera a FLAMA de toda responsabilidad.

Antes de cada utilización, compruebe que el aparato, la toma y el cable se encuentren de forma general en buen estado.

El aparato debe utilizarse en las condiciones normales de uso que se indican en estas instrucciones.



ADVERTENCIA: Para evitar riesgos de sobrecalentamiento, NO CUBRIR NUNCA el aparato.

No utilice el calefactor si se hubiera caído al suelo.

No utilice el calefactor si hubiera signos visibles de danos.

Emplee el calefactor sobre una superficie horizontal y estable o fíjelo a la pared, si fuera aplicable.

Conviene mantener alejados del aparato a los niños de menos de 3 años, a menos que estén vigilados en todo momento.

No coloque el aparato justo debajo de una toma de corriente de la pared.

No utilice este aparato cerca de una bañera, ducha, lavabo o piscina.

ADVERTENCIA: no utilice el calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas incapaces de abandonar la sala por sí mismas, a menos que estén bajo una supervisión constante.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, mantenga telas, cortinas y cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1m respecto a la salida de aire.

No permita que entre agua en el aparato.

No toque el aparato con las manos húmedas.

No introduzca nunca objetos dentro del aparato (p. ej.: agujas).

Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de posventa o por personal cualificado a fin de evitar cualquier peligro.

Para las operaciones de ajuste y mantenimiento, consulte la guía de usuario suministrada con el aparato.

Los niños de entre 3 y 8 años solo deben poner en marcha o detener el aparato si este se ha colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal esperada y si se encuentran vigilados o se les ha explicado cómo utilizar el aparato con total seguridad y comprenden los danos que pueden derivarse de su uso. Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, ajustar ni limpiar el aparato, así como tampoco deben ocuparse de su mantenimiento.

ATENCION: Algunas piezas de este producto pueden calentarse y provocar quemaduras. Hay que prestar especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.

Este aparato pueden utilizarlo niños de más de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como personas sin experiencia ni conocimientos siempre que se encuentren bajo la supervisión adecuada o hayan recibido instrucciones relativas a una utilización segura del aparato y hayan comprendido los riesgos que conlleva su manipulación. Los niños no han de jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no deben efectuarlos niños si no están bajo supervisión.

Este producto cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnética y Baja Tensión.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama.pt.

RECOMENDACIONES

La instalación eléctrica de la pieza, la instalación del aparato y su uso deben cumplir con la normativa vigente en su país.

No utilice el aparato cerca de objetos y productos inflamables y, en general, respete la distancia mínima de 50 cm entre el aparato y otros objetos (paredes, cortinas, nebulizadores, etc.).

El aparato debe colocarse de forma que se pueda acceder al enchufe eléctrico.

No tire del cable de alimentación ni del aparato, incluso cuando desee desconectar el enchufe de la toma de corriente.

Este producto está destinado únicamente para uso doméstico. En caso de uso profesional, inadecuado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante declina toda responsabilidad y la garantía quedará anulada.

Desenrolle completamente el cable antes de cada uso.

No utilice un cable de extensión no adaptado a la potencia del aparato.

No encienda el aparato en un lugar polvoriento o donde exista riesgo de incendio.

FUNCIONAMIENTO

Advertencia: para evitar que se sobrecaliente, no cubra el aparato ni tape las entradas y salidas de aire.

El calefactor se controla con los mandos manuales.

Retire el calefactor de la caja con cuidado.

Antes de enchufar el aparato, compruebe que el botón Power & Mode (encendido y modo de funcionamiento) se encuentra en posición de apagado (0).

El calefactor debe colocarse sobre una superficie sólida y plana.

Uso

Introduzca el enchufe en una toma de corriente. Asegúrese de que queda bien firme. Si no queda bien introducido, puede sobrecalentarse y dañar la toma de corriente. El cable y el enchufe pueden calentarse cuando se utiliza este aparato. Es una situación normal que no afecta a su buen funcionamiento.

Gire el mando del termostato hasta la posición maxima.

Gire el botón Power & Mode (encendido y modo de funcionamiento) hasta la temperatura deseada. La temperatura baja se representa con “I”, y la temperatura alta con “II”.

Para activar el ventilador sin calor, gire el botón Power & Mode (encendido y modo de funcionamiento) hasta el símbolo del ventilador.

INSTRUCCIONES DEL TERMOSTATO

Nota: antes de encender el aparato, compruebe que el mando del termostato se encuentra en la posición máxima.

Una vez que la estancia haya alcanzado la temperatura deseada, gire lentamente el mando del termostato en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta oír un ligero sonido.

A continuación, gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta oír de nuevo un ligero sonido. El aparato/termostato se enciende y apaga para conservar la temperatura deseada.

Para apagar el aparato, gire el botón Power & Mode (encendido y modo de funcionamiento) hasta la posición de apagado (0). A continuación, desenchúfelo de la corriente.

Para regular el botón del termostato, gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura deseada. Gírelo en el sentido contrario al de las agujas del reloj para reducir la temperatura.

NOTA: es normal que el aparato se encienda y apague para mantener la temperatura estable.

CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el calefactor se apaga inesperadamente o deja de funcionar, es posible que se haya activado alguna de las características de seguridad anteriormente mencionadas, para evitar el sobrecalentamiento.

Compruebe que el aparato se encuentra enchufado a una toma de corriente operativa.

Compruebe los ajustes del termostato. El calefactor puede haberse apagado porque se ha alcanzado la temperatura deseada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier operación de limpieza y mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente.

IMPORTANTE: NO SUMERJA EN AGUA EL CALEFACTOR

Limpie las rejillas del calefactor con la escobilla de la aspiradora. De este modo, podrá eliminar la pelusa y la suciedad de su interior.

NO INTENTE DESMONTAR EL CALEFACTOR.

Limpie la superficie exterior con un paño húmedo (no mojado), y séquela con un paño suave.

PELIGRO: no utilice gasolina, bencina, disolvente, productos de limpieza abrasivos, etc., ya que pueden dañar el calefactor.

NO UTILICE ALCOHOL NI DISOLVENTES.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería, lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontar o reparar el aparato, ya que esto puede ser peligroso.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.



El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

Identificador(es) del modelo: **2301FL**					
Partida	**Partida**	**Valor**	**Unidad**	**Partida**	**Unidad**
Potencia calorífica				**Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)**	
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1.8-2.0	kW	Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	No
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	0.9	kW	Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Potencia calorífica máxima continuada	$P_{max, c}$	2.0	kW	Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Consumo auxiliar de electricidad				Potencia calorífica asistida por ventiladores	No
A potencia calorífica nominal	el_{max}	0.000	kW	**Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)**	
A potencia calorífica mínima	el_{min}	0.000	kW	Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	No
En modo de espera	el_{SB}	0.000	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
				Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	Sí
				Con control electrónico de temperatura interior	No
				Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
				Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
				Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
				Control de temperatura interior con detección de presencia	No
				Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No
				Con opción de control a distancia	No
				Con control de puesta en marcha adaptable	No
				Con limitación de tiempo de funcionamiento	No
				Con sensor de lámpara negra	No
Información de contacto	Fábrica de Louças e Eletrodomésticos, S.A. Rua Alto de Mirões, nº 249 | Zona Industrial | 3700-727 Cesar | PORTUGAL				