- Deberá supervisar a los menores para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Nunca toque las superficies calientes durante o poco después del uso. Las superficies calientes pueden estar sujetas a calor residual. Permita que el electrodoméstico se enfríe por completo antes de manipularlo.

Peligro de tropiezo debido a cables sueltos:
- Nunca deje el cable de alimentación colgando de tal manera que alguien pueda tropezar con él o tirarlo por accidente.

AVISO

Riesgo de dañar el aparato:
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- Nunca utilice productos de limpieza químicos y agresivos que puedan dañar el aparato al limpiarlo.
- Nunca llene la bandeja por encima de la marca de capacidad máxima para evitar que se desborde.
- Nunca coloque el aparato en el lavavajillas.
- Nunca coloque el aparato cerca del borde de una encimera durante su uso. Durante el uso pueden producirse vibraciones que pueden hacer que el aparato se mueva. Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, plana, resistente al calor y a la humedad.
- Nunca use utensilios de metal para retirar los alimentos de la sartén. Los utensilios de metal pueden dañar el revestimiento antiadherente.

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje.
- Retire los adhesivos o etiquetas del aparato.
- Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo.
- Coloque el aparato en una superficie estable, horizontal y nivelada, no coloque el aparato en superficies no resistentes al calor.
- Inserte el cable de alimentación en el enchufe a tierra.
- Cuando el dispositivo se enciende por primera vez, puede producirse un ligero olor. Esto es normal, asegúrese de tener una ventilación adecuada. Este aroma es solo temporal y desaparecerá pronto.

USO

- Inserte el enchufe de red en un enchufe con toma de tierra.
- Coloque los alimentos dentro de la **cesta A**3.
- Desliza la cesta **A**3 dentro de la freidora de aire
- Pulse directamente el programa de cocción preestablecido que desee.

- Pulse el **botón de tiempo/temperatura B**24 para cambiar la selección de tiempo o temperatura.
- Presione el botón **- B** para disminuir el valor.
- Presione el botón **+ B** para aumentar el valor.
- Después de configurar el tiempo y la temperatura, pulsa el botón de **inicio/pausa B**17 para iniciar el proceso de cocción.
- Algunas opciones de menú incluyen una función de precalentamiento. La pantalla **A**2 mostrará "PRE" hasta que finalice el precalentamiento. Una vez finalizado el precalentamiento, la secadora emitirá dos pitidos y la pantalla **A**2 mostrará "ADD".
- Cuando finalice el programa deseado, la secadora de aire emitirá dos pitidos.
- Compruebe si los ingredientes están listos. Si los ingredientes aún no están listos, basta con volver a introducir la cesta en el aparato y ajustar el temporizador a unos minutos más.
- Para retirar los ingredientes pequeños, como las patatas fritas, viértalos con cuidado de la cubeta en un bol o en un plato. Para los ingredientes más grandes o delicados, utilice unas pinzas para sacarlos de la cubeta y colocarlos en un bol o en un plato.
- Durante el proceso de cocción, puede ajustar el tiempo y la temperatura.
- No gire la cubeta exterior mientras la rejilla de la freidora de aire esté aún en la cesta, ya que el exceso de aceite acumulado en el fondo de la cesta podría derramarse sobre los ingredientes.

Apagar el sonido del zumbador
- Al pulsar cualquier tecla, sonará el zumbador. Mantenga pulsada tanto la tecla de Precalentamiento **B**16 como la tecla de Reserva **B**18 para desactivar el sonido del zumbador.
- Para volver a activar el sonido del zumbador, vuelve a pulsar las mismas teclas.

Remover
- Algunos ingredientes deben removerse a mitad del tiempo de cocinado. Para remover los ingredientes, saque la cesta **A**3 del aparato por el asa **A**4 y remuévalos. Vuelva a introducir la cesta en la freidora de aire.

Clave de reserva
- Con la tecla de reserva **B**18 puede reservar un ajuste. Por defecto es de 2 horas, lo que significa que si reserva este ajuste ahora, la secadora de aire iniciará automáticamente el programa seleccionado dentro de 2 horas.
- Puede ajustar el tiempo reservado en incrementos de una hora, con un máximo de 24 horas.

Selección de programa

En la siguiente tabla encontrará información acerca de los programas predefinidos:

Modo	Icono	Temperatura	Tiempo	Recordatorio de agitación
Patatas fritas		200°C	De 15 minutos	Primer recordatorio de agitación a los 7 min. Recordatorio de batido cada 5 minutos
Pollo		180°C	De 20 minutos	Primer recordatorio de sacudida a mitad del programa. No hay más recordatorios de agitar
Filete de ternera		180°C	De 20 minutos	Primer recordatorio de sacudida a mitad del programa. No hay más recordatorios de agitar
Pescado		190°C	De 18 minutos	Primer recordatorio de sacudida a mitad del programa. No hay más recordatorios de agitar

Hornear		150°C	De 35 minutos	N/D
Pizza		200°C	De 8 minutos	N/D
Verduras		180°C	De 10 minutos	Primer recordatorio de sacudida a mitad del programa. No hay más recordatorios de agitar
Marisco/ Crustáceos		180°C	De 12 minutos	Primer recordatorio de sacudida a mitad del programa. No hay más recordatorios de agitar
Deshidratar		30°C	4 horas	N/D
Menú		180°C	De 15 minutos	N/D
Descon-gelar		60°C	De 15 minutos	N/D
Recalentar		80°C	De 20 minutos	N/D

Al seleccionar la función Descongelar **B**19 o Recalentar/mantener caliente **B**20, puede ajustar el tiempo y la temperatura según sus preferencias.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el cable de alimentación cuando el electrodoméstico no esté en uso o esté sin supervisión, y antes de limpiarlo.
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato no se puede lavar en el lavavajillas.
- Limpie el dispositivo con un paño húmedo. Nunca utilice limpiadores fuertes y abrasivos, esponjas de fregar o lana de acero, que dañan el dispositivo.
- Si hay suciedad pegada en la cesta o en el fondo de la cesta, coloque la rejilla de freír en la cesta y déjela en remojo durante aproximadamente 10minutos.
- Deje que todas las piezas se sequen por completo o séquelas con una toalla.

ALMACENAMIENTO

Guarde el electrodoméstico en un lugar seco y cerrado.

MEDIO AMBIENTE



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Ayuda

Puede encontrar toda la información y las piezas de repuesto disponibles en www.tristar.eu.