Instrucciones originales
El original de este manual está escrito en inglés. Todos los demás idiomas son traducciones del documento.

Ayuda
Para piezas de recambio e información adicional sobre el aparato, visite www.tristar.eu.

Símbolos utilizados

Símbolo	Descripción
⚠ ADVERTENCIA	Término de alerta utilizado para indicar una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar daños graves o, incluso, la muerte.
⚠ PRECAUCIÓN	Término de alerta utilizado para señalar una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar lesiones leves o moderadas.
AVISO	Palabra de señalización utilizada para referirse a las prácticas no relacionadas con lesiones físicas.
	Indica información adicional o pone énfasis en una instrucción.
CE	El producto cumple los requisitos de conformidad de las regulaciones o directivas europeas aplicables.
	Este símbolo se usa para marcar materiales que estarán en contacto con alimentos en la Unión Europea, como se define en el reglamento (CE) n.º 1935/2004.
	The Green Dot es la marca registrada de Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH y está protegida como marca comercial en todo el mundo. El logotipo solo puede usarse por clientes de DSD GmbH con un contrato válido para uso de la marca comercial, o por empresas participantes de gestión de residuos en la República Federal de Alemania. Esto también se aplica para la reproducción del logo por terceros en un diccionario, enciclopedia o base electrónica de datos que incluya un manual de referencia.
	El símbolo, logo o icono universal de reciclaje es un símbolo reconocido en todo el mundo y usado para designar materiales reciclables. Este símbolo de reciclaje es de dominio público y no es una marca comercial.
	Aplicable en Francia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.
	Aplicable en Italia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.
	Los productos eléctricos viejos no deben eliminarse con la basura doméstica. Recíclelos en instalaciones al efecto. Si necesita ayuda en temas de reciclaje, consulte a las autoridades o comercios locales.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Acerca del aparato
La Tristar FR-9068 es una freidora de aire para cocinar a la parrilla, hornear y asar alimentos con aire caliente sin utilizar aceite o usando muy poco.

Uso adecuado
Este aparato está diseñado exclusivamente para su uso en interiores.
Este aparato está destinado exclusivamente a un uso doméstico y no comercial.
Este aparato está destinado para el uso en el hogar y en aplicaciones similares como:
- por el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo para su uso en las zonas de cocina;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo bed and breakfast.

Este aparato no está diseñado para uso por personas (incluidos menores) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia y conocimientos, a menos que la persona responsable de su seguridad las supervise o instruya sobre el uso del aparato.
Este aparato solo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia y conocimientos, si la persona responsable de su seguridad las supervisa o instruye sobre el uso del mismo. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga el aparato y su cable lejos del alcance de niños de menos de 8 años. Las tareas de limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizadas por niños menores de 8 años y bajo supervisión.
El aparato no está diseñado para utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
Cualquier uso del aparato distinto al descrito en este manual del usuario se considera un mal uso y podría causar lesiones o daños al aparato, quedando anulada la garantía.

Especificaciones técnicas

Nombre del aparato	Freidora de aire
Número de artículo	FR-9068
Fuente de alimentación	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Consumo de energía en uso	1600 - 1800 W

Partes principales (ver imagen A)
1. Panel de control
2. Mango en la puerta
3. Puerta de cristal

4 Cable de alimentación
5 Bandeja de aceite
6 Parrilla profunda
7 Cesto con mango

Panel de control (ver imagen B)

8 Menú
9 Indicador de tiempo/ temperatura
10 Control de tiempo
11 Aumento de tiempo/ temperatura
12 Control de temperatura
13 Reducción de tiempo/ temperatura
14 Botón de reinicio
15 Botón de luz
16 Botón de encendido
17 Botón de inicio/pausa
18 Recalentar

SEGURIDAD

Símbolos de seguridad

Símbolo	Descripción
	Indicación de superficie caliente. El contacto puede causar quemaduras. No tocar.

Precauciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo en la seguridad debido a un mal uso:

- Si se ignoran las instrucciones de seguridad, el fabricante no se hará responsable de los posibles daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por su técnico de mantenimiento o por personas con una cualificación similar para evitar riesgos.
- Nunca levante el aparato tirando del cable de alimentación. Levantar el aparato usando el cable de alimentación puede dañar dicho cable. Para levantar el aparato sujételo solo por el asa.
- El aparato debe colocarse en una superficie estable y plana.
- Solo se debe usar el aparato en el hogar y para el propósito para el que se fabricó. En el peor de los casos, los alimentos pueden incendiarse. (es decir, no utilice más de una cucharada de aceite, ni carne que suelte demasiada grasa, ni agua para hervir alimentos.
- Este aparato solo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia y conocimientos, si la persona responsable de su seguridad las supervisa o instruye sobre el uso del mismo. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga el aparato y su cable lejos del alcance de niños de menos de 8 años. Las tareas de limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizadas por niños menores de 8 años y bajo supervisión.
- Para protegerse de las descargas eléctricas, no sumerja el cable, ni el enchufe, ni el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- El aparato debe conectarse a una toma de corriente con contacto de puesta a tierra (para aparatos de clase I).
- Nunca utilice el aparato si hay signos visibles de daños o defectos. Si un aparato esta dañado o defectuoso, sustitúyalo inmediatamente.
- La cavidad interior no entra en contacto con alimentos ácidos.

Peligro de descarga eléctrica por cortocircuito:

- No utilice nunca el aparato si hay signos visibles de daños o defectos en el aparato o en el cable de alimentación. Sustituya inmediatamente un aparato o cable de alimentación dañado o defectuoso o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Evite siempre derrames sobre el cable de alimentación.
- No abra nunca el aparato. El aparato sólo puede abrirse para realizar operaciones de mantenimiento por parte de un técnico autorizado.
- Nunca cambie el cable de alimentación personalmente. Permita que sea el fabricante, su servicio oficial o una persona con una cualificación similar quien sustituya el cable de alimentación.
- Desenchufe siempre el cable de alimentación cuando el aparato no esté en uso o esté sin supervisión, y antes de limpiarlo.
- Compruebe siempre si el voltaje indicado en la placa de características de su aparato coincide con el de su red eléctrica antes de utilizarlo.
- No introduzca nunca ningún objeto en las aberturas de ventilación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser

reemplazado por el fabricante, por su técnico de mantenimiento o por personas con una cualificación similar para evitar riesgos.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no se puede enredar.

Peligro de incendio por sobrecalentamiento:
- No dejar el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento. El aparato únicamente debe usarse bajo supervisión. Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando salga de la habitación.
- No utilice nunca el aparato con un programador, temporizador, sistema de control remoto independiente o cualquier otro dispositivo que encienda el aparato automáticamente.
- No coloque nunca el aparato directamente debajo de una toma de corriente. El aparato puede calentarse durante el uso. Mantenga siempre la parte trasera del aparato libre de objetos.
- Para evitar interrupciones en el flujo de aire, no coloque nada encima del aparato y asegúrese de que haya siempre 10 centímetros de espacio libre alrededor del mismo.
- No coloque nunca el aparato cerca de una fuente de calor.
- No llene nunca la cubeta de aceite.

Peligro de incendio por cortocircuito:
- Nunca deje caer el aparato y evite que se golpee. Las vibraciones excesivas pueden provocar que las conexiones se aflojen, lo que podría influir en el correcto funcionamiento del aparato. Deje de utilizar el aparato si este se ha caído.
- No utilice nunca el aparato con un cable alargador.
- No conecte nunca al mismo grupo ningún otro aparato de alto consumo.

Peligro de incendio por alimentos quemados:
- Limpie siempre todas las piezas que entren en contacto con los alimentos después de su uso.
- Para evitar el contacto con la resistencia, no supere nunca el nivel máximo indicado en el interior de la cubeta.

Peligro de quemadura por líquidos calientes:
- No utilice nunca el aparato en vehículos de recreo o embarcaciones. Puede derramarse líquido caliente fuera del aparato.
- Asegúrese siempre de que la cubeta esté completamente cerrada. Puede salir líquido caliente fuera del aparato.
- Nunca mueva el aparato durante su uso. Puede derramarse líquido caliente fuera del aparato.

Peligro de asfixia por envases de plástico:
- Nunca deje que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga siempre el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

Peligro de enganche debido a las piezas móviles:
- Apague y desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de quemaduras por calor:
- Deberá supervisar a los menores para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Nunca toque las superficies calientes durante o poco después del uso. Las superficies calientes pueden estar sujetas a calor residual. Permita que el aparato se enfríe por completo antes de manipularlo.

Peligro de tropiezo debido a la presencia de cables sueltos:
- No deje nunca el cable de alimentación colgando de forma que alguien pueda tropezar o tirar accidentalmente de él.

AVISO

Riesgo de dañar el aparato:
- El aparato debe colocarse en una superficie estable y plana.
- Nunca utilice productos de limpieza químicos y agresivos que puedan dañar el aparato al limpiarlo.
- Utilice el aparato únicamente con los accesorios suministrados o recomendados por Tristar.

- No llene nunca la cubeta por encima de la marca de capacidad máxima para evitar que se desborde.
- Nunca coloque el aparato en el lavavajillas.
- No coloque nunca el aparato cerca del borde de una encimera durante su uso. Durante el uso pueden producirse vibraciones que pueden hacer que el aparato se mueva. Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, plana, resistente al calor y a la humedad.
- No utilice nunca utensilios metálicos para sacar los alimentos de la cubeta. Los utensilios metálicos pueden dañar el revestimiento antiadherente.

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje.
- Retire cualquier pegatina o etiqueta del aparato.
- Lave el resto de accesorios con jabón y agua tibia o en el lavavajillas.
- Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo.
- Cuando el dispositivo se enciende por primera vez, se produce un ligero olor. Es algo normal; asegúrese de que hay una ventilación adecuada. Este ligero olor es solo temporal y desaparecerá pronto.

Preparación para su uso

- Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y nivelada, no coloque el aparato sobre superficies no resistentes al calor.
- Coloque bien la cesta en la bandeja de freír.

USO

- Inserte el enchufe de red en un enchufe con toma de tierra.
- Después de enchufarla y Botón de encendido **B**16 encendido, pulsa Botón de encendido. Todos los iconos se iluminarán, lo que le permitirá utilizar los botones + y - para seleccionar la temperatura y el tiempo deseados. También puede elegir programas de cocción específicos para diferentes alimentos utilizando los iconos pertinentes.
- Al pulsar un icono, este parpadeará. Pulse Botón de inicio/pausa **B**17, y la freidora de aire comenzará a cocinar según el programa seleccionado. Cada programa viene con una temperatura y tiempo preestablecidos; consulte las instrucciones de cocción para obtener más detalles.

TEMPERATURA Y TIEMPO DE COCCIÓN RECOMENDADOS

- Consulta la tabla inferior para conocer las configuraciones predeterminadas:

Programa	**Icono**	**Temperatura/ tiempo prede-terminado**
Patatas fritas		200°C/15 minutos
Jamón		200°C/12 minutos
Verduras		160°C/10 minutos
Muslos		200°C/20 minutos
Filete de ternera		180°C/12 minutos
Pollo asado		200°C/30 minutos
Gambas		180°C /8 minutos
Repostería		160°C/25 minutos
Pescado		180°C /10 minutos
Pizza		180°C/20 minutos
Deshidratar		60°C/6 horas
Modo manual		180°C/10 minutos
Recalentar		150°C/15 minutos

- El rango de la temperatura es de 50 °C a 200 °C. Pulsa el botón Control de temperatura **B**12 para