Estimado cliente:

Gracias por elegir nuestro producto.

Le recomendamos leer atentamente las instrucciones antes de utilizar este aparato por primera vez, por su propia seguridad y para asegurar un uso correcto.

También debe leer la información de seguridad y la información sobre ubicación segura antes de utilizar el calefactor para evitar cualquier riesgo de fuego o daños personales.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Antes de la puesta en funcionamiento de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas, así como la garantía, el recibo de pago y si es posible también el embalaje exterior e interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

GENERALES:

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una

manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
5. No desconecte nunca tirando del cable.
6. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
7. No manipule el aparato con las manos mojadas.
8. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
9. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
10. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
11. Este aparato es sólo para uso doméstico.

12. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede encontrarla en www.orbegozo.com.
13. ADVERTENCIA: En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.
14. Se trata de un aparato de Clase I que se debe conectar a una toma con conexión a tierra. Si va a utilizar un cable alargador, utilice un cable con toma de tierra. No obstante, debe asegurarse de que los enchufes y el cable soporta la potencia del aparato. El cable del alargador no debe estar enrollado, sino extendido.
15. No utilice el aparato en ambientes inflamables (por ejemplo cerca de gases combustibles o pulverizadores). ¡Riesgo de explosión y fuego!
16. Siempre desenchufe el aparato después de utilizarlo.
17. El enchufe debe estar accesible en cualquier momento para desconectar el enchufe de la corriente tan rápido como sea posible.
18. El aparato no debe colocarse inmediatamente debajo de una base de toma de corriente.
19. No utilizar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
20. No utilizar el aparato para un niño pequeño, un enfermo o una persona insensible al calor, a menos que se tenga una vigilancia muy cuidadosa.

21. Desenchufar antes de colocarlo sobre el lugar a calentar.
22. Evitar un contacto prolongado con la piel.

Este manual de instrucciones corresponde al aparato y debe mantenerse en un lugar seguro. Si el dispositivo cambia de dueño, debe entregarse al nuevo dueño.

MODO DE EMPLEO

1. Conecte el cable a la toma de corriente del aparato. Una vez hecho esto, conecte el cable a la red eléctrica durante 3 minutos (0,05 horas).
2. Una vez transcurridos esos 3 minutos (0,05 horas) con el aparato conectado a la red eléctrica, desenchufe el cable de la red eléctrica y posteriormente del aparato.
3. Introduzca el aparato dentro de la funda de la que va provisto.
4. IMPORTANTE: El calentador deber ser usado siempre con su funda.

CONSEJOS IMPORTANTES

- No conecte el aparato más de 3 minutos (0,05 horas) a la red eléctrica.
- Antes de utilizar el calentador, asegúrese que la temperatura alcanzada no sea excesiva para la aplicación que se le va a dar. Tenga en cuenta que la temperatura del aparato después de desconectarlo seguirá subiendo durante 10 minutos aproximadamente.
- En caso de que el piloto luminoso no se apague trascurridos los 3 minutos (0,05 horas) con el aparato enchufado a la red eléctrica, desenchúfelo igualmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

230 V, a 50 Hz, 850 W
Periodo de carga: 0,05h (3min).
m= 0,75kg
Carga asignada: 42,5Wh

ALMACENAMIENTO

Guarde la caja original en la que estaba embalado el aparato para almacenarlo durante los meses cálidos cuando no se utiliza. Embálelo en su caja original y guárdelo en un lugar fresco y seco.



Eliminación del electrodoméstico viejo.

En base a la Norma europea 2012/19/UE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.