PRINCESS®

- (EN) User manual
- (NL) Gebruiksaanwijzing
- (FR) Manuel de l'utilisateur
- (DE) Benutzerhandbuch
- (ES) Manual del usuario
- (PT) Manual do utilizador
- (IT) Manuale dell'utente
- (SV) Bruksanvisning
- (PL) Instrukcja obsługi
- (NO) Bruksanvisning
- (FI) Käyttöohje
- (DA) Brugsanvisning



Smart 360° Ceramic Heater

01.348360.01.001

EN - This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. NL - Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik. FR - Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle. DE - Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. ES - Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual. IT - Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. PT - Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados espaços ou utilização ocasional. SV - Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning. PL - Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach. CZ - Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo obÃasné používání. SK - Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie. DA - Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. NO - Dette produktet er bare egnet for godt isolerte steder eller tilfeldig bruk. FI - Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

ES **Manual del usuario**

Calefactor cerámico 360° smart

PRÓLOGO

Acerca de este manual

Este manual de usuario contiene toda la información para un uso correcto, seguro y eficiente del aparato. Asegúrese de leer y entender completamente las instrucciones de este manual del usuario antes de utilizar el aparato.
Guarde siempre este manual del usuario en un lugar seguro cerca del aparato para consultas futuras.

Instrucciones originales

El original de este manual está escrito en inglés. Todos los demás idiomas son traducciones del documento.

Ayuda

Para piezas de recambio e información adicional sobre el aparato, visite www.tristar.eu.

Símbolos generales

Símbolo	Descripción
	El producto cumple los requisitos de conformidad de las regulaciones o directivas europeas aplicables.
	The Green Dot es la marca registrada de Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH y está protegida como marca comercial en todo el mundo. El logotipo solo puede usarse por clientes de DSD GmbH con un contrato válido para uso de la marca comercial, o por empresas participantes de gestión de residuos en la República Federal de Alemania. Esto también se aplica para la reproducción del logo por terceros en un diccionario, enciclopedia o base electrónica de datos que incluya un manual de referencia.
	Colección individual / Revise sus directrices municipales locales.
	El producto y los materiales de embalaje son reciclables y están sujetos a una garantía extendida del fabricante. Elimínelos por separado y respetando los símbolos mostrados en el embalaje, para facilitar la gestión de residuos. El logo de Triman solo es válido en Francia.
	El símbolo, logo o icono universal de reciclaje es un símbolo reconocido en todo el mundo y usado para designar materiales reciclables. Este símbolo de reciclaje es de dominio público y no es una marca comercial.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Uso adecuado

Este aparato está diseñado exclusivamente para su uso en interiores.
Este electrodoméstico está destinado exclusivamente a un uso doméstico y no comercial.
Este electrodoméstico está destinado para el uso en el hogar y en aplicaciones similares como:

- por el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo para su uso en las zonas de cocina;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo bed and breakfast.

Este aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los menores) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que les haya supervisado o instruido sobre el uso del mismo una persona responsable de su seguridad.
Cualquier uso del aparato distinto al descrito en este manual del usuario se considera un mal uso y podría causar lesiones o daños al aparato, quedando anulada la garantía.

Partes principales (ver imagen A)

1. Salida de aire
2. Cuerpo
3. Pantalla
4. Cubierta superior decorativa

Panel de control (ver imagen B)

5. Botón de encendido
6. Botón de modo
7. Indicador del modo de calefacción
8. Indicador Wi-Fi
9. Indicador de temperatura
10. Indicador del temporizador

Mando a distancia (ver imagen C)

11. Botón de encendido
12. Botón de modo
13. Botón de temporizador
14. Botón Plus
15. Botón menos

SEGURIDAD

Símbolo	Descripción
	ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.

Seguridad

- Al ignorar las instrucciones de seguridad, el fabricante no puede ser considerado responsable de los daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no quede enredado.
- El usuario no debe dejar el aparato sin supervisión mientras esté conectado a la red eléctrica.
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas,

sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.

- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.

Para la primera operación, es recomendable leer el manual cuidadosamente de antemano y guardarlo adecuadamente para su uso futuro.
Si se detecta ruido anormal, olor, humo o cualquier otra falla o rotura durante el funcionamiento, debe apagar el interruptor y desenchufarlo. Luego, póngase en contacto con su centro de servicio para su reparación. No intente repararlo usted mismo.

- Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo en la seguridad debido a un mal uso:

- Utilice el aparato sólo de la forma que se describe en este manual del usuario.
- Nunca utilice el aparato si hay signos visibles de daños o defectos. Si un aparato esta dañado o defectuoso, sustitúyalo inmediatamente.
- Nunca realice ninguna modificación en el aparato. Dichas modificaciones pueden afectar a la seguridad, la garantía y al correcto funcionamiento del mismo.

Peligro de descarga eléctrica por cortocircuito:

- Nunca sumerja la unidad de motor en agua o cualquier otro líquido. Limpie la unidad de motor solo con un paño suave y húmedo.
- No abra nunca el aparato. El aparato sólo puede abrirse para realizar operaciones de mantenimiento por parte de un técnico autorizado.
- Nunca levante el aparato tirando del cable de alimentación. Levantar el aparato usando el cable de alimentación puede dañar dicho cable. Levante el aparato sólo sujetándolo por la base.
- Nunca cambie el cable de alimentación personalmente.

Permita que sea el fabricante, su servicio oficial o una persona con una cualificación similar quien sustituya el cable de alimentación.
- Desenchufe siempre el cable de alimentación cuando el electrodoméstico no esté en uso o esté sin supervisión, y antes de limpiarlo.
- Compruebe siempre si el voltaje indicado en la placa de características de su electrodoméstico coincide con el de su red eléctrica antes de utilizarlo.

Peligro de seguridad para los niños:
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
- Deberá supervisar a los menores para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Nunca utilice el aparato en espacios pequeños cuando haya personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que exista una supervisión constante.

Peligro de incendio por sobrecalentamiento:
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, plana, resistente al calor y a la humedad.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, plana, resistente al calor y a la humedad. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en funcionamiento. Utilice el aparato únicamente bajo supervisión. Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando salga de la habitación.

Peligro de incendio por cortocircuito:
- No utilice nunca el aparato cerca de un baño, una ducha o una piscina.
- Nunca deje caer el aparato y evite que se golpee. Las vibraciones excesivas pueden provocar que las conexiones se aflojen, lo que podría influir en el correcto funcionamiento del aparato. Deje de utilizar el aparato si este se ha caído.
- No utilices nunca el aparato con un programador, temporizador, sistema de control remoto independiente o cualquier otro dispositivo que encienda el aparato automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato está cubierto o colocado incorrectamente.
- No instales el aparato cerca de cortinas y otros materiales

combustibles. Esto podría provocar un incendio.

Peligro de enganche debido a las piezas móviles:

- Mantenga siempre el pelo y la ropa alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

⚠ ATENCIÓN

- Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Hay que prestar especial atención donde haya niños y personas vulnerables.
- El aparato no debe estar situado inmediatamente debajo de una toma de corriente.

AVISO

Riesgo de dañar el aparato:

- Nunca utilice productos de limpieza químicos y agresivos que puedan dañar el aparato al limpiarlo.
- No coloque nunca el aparato cerca de una fuente de calor.

ANTES DEL PRIMER USO

- Compruebe que el aparato no esté dañado antes de enchufarlo.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y resistente al calor.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada. Sonará un breve pitido. La pantalla se iluminará brevemente y mostrará "--", indicando el modo de espera.

USO

- Cuando la unidad se enciende, entra en modo de espera.
- En la pantalla aparece la temperatura ambiente y el indicador de temperatura en °C**B9**.
- Pulse el **"botón de encendido"** del panel de control**B5** o del mando a distancia**C11** para encender el aparato.
- La unidad empieza a soplar aire frío y la pantalla muestra "1".

Selección de modo

- Pulse el **"botón de modo"B6** para pasar por los siguientes modos:

- Modo de calor bajo - La pantalla muestra "2".
- Modo de calor alto - La pantalla muestra "3".
- Modo de aire fresco - La pantalla muestra "1".

- El indicador del modo de calefacción **B7** se iluminará cuando se seleccione un modo de calefacción.

Apagar el dispositivo

- Para apagar el aparato:

1. Pulse el **"botón de encendido"B5** en el aparato.
2. El ventilador continuará funcionando durante aproximadamente 30_segundos para permitir que el elemento calefactor se enfríe.
3. A continuación, el aparato vuelve al modo de espera.

- Importante: Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado, desenchúfelo siempre de la red eléctrica.

Función de atenuación de la pantalla

- Si no se pulsa ningún botón durante_10_minutos_mientras el aparato está en funcionamiento, la pantalla se atenuará automáticamente. Para activar la pantalla, pulse cualquier botón del aparato o del mando a distancia.

Nota: La función de atenuación de la pantalla sólo está activa durante el funcionamiento. En el modo de espera, la pantalla permanece encendida.

Mando a distancia

Uso del dispositivo con la aplicación Princess Home
Descargue la versión correcta de la aplicación Princess Home a través de nuestro sitio web www.princesshome.eu o utilice el código QR.

iOS™ Android™

Empareje su dispositivo con la aplicación Princess Home.

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
2. Pulse el botón de modo **B6** durante unos segundos. El indicador Wi-Fi **B8** parpadeará.
3. Abra la aplicación Princess Home. Asegúrese de activar el bluetooth para facilitar el emparejamiento.
4. Seleccione el código de su país, introduzca el número de teléfono móvil y pulse «Obtener» para recibir un mensaje con el código de verificación.
5. Introduzca el código de verificación del mensaje y pulse «Iniciar sesión» para iniciar sesión en la aplicación.
6. Haga clic en «Añadir dispositivo» para añadir un nuevo dispositivo.
7. Seleccione el dispositivo que desea conectar.
8. Siga las instrucciones de la aplicación para conectar el dispositivo.
9. La hora local debe configurarse mediante la aplicación, no es posible hacerlo desde el aparato. Vaya a ajustes, elija información personal y luego «Zona horaria». En «Zona horaria», escoja la zona horaria correcta y a continuación el aparato sincronizará la hora configurada en el teléfono.

Funciones adicionales en la aplicación:
A través de la aplicación, puede establecer horarios, silenciar el dispositivo, atenuar la pantalla a distancia y activar la función "Bloqueo para niños". Cuando el "Bloqueo para niños" está activado, el dispositivo no puede manejarse manualmente ni con el mando a distancia, solo con la aplicación. Cuando se desactiva el bloqueo para niños, se puede volver a utilizar estos métodos.

Desconectar el aparato


Para desconectar el Wi-Fi, basta con retirar el dispositivo dentro de la aplicación pulsando prolongadamente el dispositivo en la pantalla de inicio de la aplicación o pulsando de nuevo el **"botón de modo"B6** durante 3 segundos. El indicador Wi-Fi**B8** parpadeará durante 3 minutos para apagarse automáticamente después.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación: 220-240V~ 50Hz

Consumo de energía: 2000W



Símbolo	Descripción
	Pulse el **"Botón de encendido" B5 C5** para encender o apagar el aparato.
	Pulse el **botón "Modo" B6 C12** para seleccionar su ajuste de calor preferido. Pulse este botón varias veces para recorrer los 3 ajustes de calor.
	Pulse el **botón "Temporizador"C13** para ajustar el tiempo de funcionamiento de los productos. Se encenderá el icono del temporizador en la pantalla y se mostrará el tiempo de funcionamiento preferido. Cuando se pulsa por primera vez, la pantalla muestra "00". Cada pulsación del botón del temporizador aumenta el temporizador en una hora, con un máximo de 24 horas.
	Pulse las teclas **"Más"C14** y **"Menos"C15** para ajustar la temperatura, el icono **"Temperatura"9** se ilumina, pulse la tecla **"Más"C14** para aumentar la temperatura ajustada, pulse la tecla **"Menos"C15** para disminuir la temperatura ajustada, deje de pulsar la tecla durante 3 segundos, el texto de la pantalla dejará de parpadear, indicando que el ajuste ha finalizado. La temperatura puede ajustarse entre 10 °C y 49 °C. Si la temperatura ajustada es 1-2 °C superior a la temperatura ambiente, el aparato comenzará a calentar en modo de calefacción baja. El icono "Temperatura" se apagará y la pantalla digital mostrará 2. Si la temperatura ajustada es más de 2 °C superior a la temperatura ambiente, el aparato funcionará en modo de calefacción alta. El icono "Temperatura" se apagará y la pantalla digital mostrará 3. Cuando la temperatura ambiente alcanza la temperatura ajustada, se enciende el icono "Temperatura". Si la temperatura ajustada es inferior a la temperatura ambiente, el aparato no calentará. En su lugar, soplará aire frío, el icono "Temperatura" permanecerá apagado y la pantalla digital mostrará 1.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe. Use un trapo suave ligeramente húmedo para limpiar las superficies del aparato. No deje que entre agua u otro líquido en la unidad.

Limpie de vez en cuando la abertura de aspiración de aire con un cepillo fino.

DESECHO



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Medio ambiente

Significado de cubo de basura con ruedas tachado:
No elimine los aparatos eléctricos como residuos urbanos sin clasificar, utilice instalaciones de recogida selectiva. Póngase en contacto con la administración local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas e introducirse en la cadena alimentaria, perjudicando su salud y bienestar.

Ayuda

Puede encontrar toda la información y las piezas de repuesto disponibles en www.princesshome.eu.

PT **Manual do utilizador**

Aquecedor cerâmico 360° smart

INTRODUÇÃO

Sobre este documento

Este manual do utilizador contém toda a informação destinada ao uso correto, seguro e eficiente do dispositivo.
Certifique-se de que leu na íntegra e compreendeu as instruções deste manual do utilizador, antes de começar a utilizar o eletrodoméstico.
Armazene sempre este manual do utilizador num local seguro, perto do eletrodoméstico, para futura referência.

Instruções originais

Este manual está redigido, originalmente, em língua inglesa. Todas as outras línguas são documentos traduzidos.

Assistência

Relativamente a peças sobresselentes e informações adicionais sobre o eletrodoméstico, visite www.tristar.eu.

Símbolos gerais

Símbolo	Descrição
CE	Este produto cumpre os requisitos de conformidade dos regulamentos ou diretivas europeias aplicáveis.