

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- No deje el cable en contacto con el calefactor mientras está encendido.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables, superficies mojadas donde pueda caer o ser tiradas al agua, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en el exterior.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser sustituido por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
-  Este símbolo significa: no cubrir.
- ADVERTENCIA: para evitar riesgo de sobrecalentamiento, no cubra el aparato. No lo utilice para calentar prendas de ropa.
- Desconecte el cable de la toma de corriente para apagar el aparato. No tire del cable.
- Utilice el aparato siempre en una superficie horizontal y estable.
- No coloque el producto justo debajo de una toma de corriente.
- La superficie del producto puede alcanzar temperaturas muy altas durante el funcionamiento. Evite el contacto entre la piel y el aparato.

- No use este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
- No utilice este aparato si ha caído o presenta signos visibles de daño.
- ADVERTENCIA: no use este aparato en habitaciones pequeñas si las personas que se encuentran en la habitación no son capaces de dejarla por sí mismas, a menos que estén continuamente supervisadas.
- ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, mantenga tejidos, cortinas y cualquier material inflamable al menos a 1 metro de distancia de la salida de aire.
- El calefactor se debe instalar de manera que la toma de corriente quede accesible.
- Este calefactor no se puede instalar como calefactor empotrado. Respete siempre las distancias de seguridad.
- Antes de las temporadas de frío y después de haber estado el aparato apagado durante varios días o meses, límpielo bien antes de encenderlo.
- Este aparato no está diseñado para funcionar a través de temporizadores o sistemas de control remoto externos.
- Los cambios de temperatura pueden hacer que el calefactor emita ruidos. Esto es normal, no indica mal funcionamiento.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños, podría resultar peligroso.
- No se acepta ninguna responsabilidad de los daños eventuales o personales que pudieran derivar del mal uso del producto o del incumplimiento de este manual de instrucciones.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que estén continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 y menores de 8 años deben solo encender/

apagar el aparato siempre que esté haya sido colocado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- PRECAUCIÓN: algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando niños y/o personas vulnerables estén presentes.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Es necesario dar una supervisión estricta si el aparato está siendo usado por o cerca de niños.

## 1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1

1. Selector de modo de funcionamiento
2. Termostato regulable
3. Indicador luminoso
4. Rejilla de salida de aire

NOTA:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

## 2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

### Contenido de la caja

- Termoventilador
- Manual de instrucciones

## 3. FUNCIONAMIENTO

Este aparato incluye un sistema de seguridad que impide el sobrecalentamiento debido a un uso prolongado. Para prevenir que este sistema se active y apague el termoventilador, se recomienda desenchufarlo de la toma de corriente y dejar que se enfríe por completo antes de seguir utilizándolo.

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
2. Conéctelo a una toma de corriente.
3. Seleccione el modo de funcionamiento.
4. Ajuste el termostato a la temperatura deseada.

**Selector de modo de funcionamiento**

El termoventilador incorpora un selector que permite encender el aparato y seleccionar el modo de funcionamiento. Para ello, basta con girarlo en el sentido de las agujas del reloj. Los modos de funcionamiento disponibles son los siguientes:

| Icono                                                                             | Descripción   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0                                                                                 | Apagado       |
|  | Ventilador    |
| I                                                                                 | Aire templado |
| II                                                                                | Aire caliente |

**Termostato regulable**

Al activar el modo calefacción:

- Gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición máxima.
- Seleccione la temperatura deseada. A continuación, el termostato mantendrá una temperatura constante de forma automática en la habitación. Para ello, el aparato se encenderá cuando la temperatura ambiente sea inferior a la ajustada, y se apagará cuando sea superior a la ajustada.
- El indicador luminoso permanecerá encendido cuando el modo calefacción esté activado

**4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Advertencia: Antes de limpiarlo, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente. No sumerja el cable de alimentación ni el enchufe en agua o cualquier otro líquido.

- Será más fácil limpiar el aparato si lo hace justo después de su uso.
- No utilice productos de limpieza abrasivos, estropajos, acetona, alcohol, etc. para limpiar el aparato.
- Limpie el exterior del aparato con un paño humedecido. No sumerja el aparato en agua ni lo lave bajo el grifo.

**5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Referencia del producto: EU01\_100564

Producto: ReadyWarm 3000 Horizon White

Voltaje: 230 - 240 V

Frecuencia: 50 Hz

Potencia: 2750-3000 W

Clase II

| Partida                                 | Símbolo           | Valor    | Unidad | Partida                                                                                                                   | Unidad |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Potencia calorífica                     |                   |          |        | Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno) |        |
| Potencia calorífica nominal             | P <sub>nom</sub>  | 2.75-3.0 | kW     | Control manual de la carga de calor, con termostato integrado                                                             | [NO]   |
| Potencia calorífica mínima (indicativa) | P <sub>min</sub>  | 1.36     | kW     | Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior                                    | [NO]   |
| Potencia calorífica máxima continua     | P <sub>max</sub>  | 3.0      | kW     | Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior                               | [NO]   |
| Consumo auxiliar de electricidad        |                   |          |        | Potencia calorífica asistida por ventiladores                                                                             | [NO]   |
| A potencia calorífica nominal           | el <sub>max</sub> | N/A      | kW     | Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)                                           |        |
| A potencia calorífica mínima            | el <sub>min</sub> | N/A      | kW     | Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior                                                 | [NO]   |
| En modo de espera                       | el <sub>SB</sub>  | 0        | kW     | Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior                                                           | [NO]   |
|                                         |                   |          |        | Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico                                                          | [SÍ]   |

|                    |                                                                                   |  |  |                                                                    |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|------|
|                    |                                                                                   |  |  | Con control electrónico de temperatura interior                    | [NO] |
|                    |                                                                                   |  |  | Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario  | [NO] |
|                    |                                                                                   |  |  | Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal | [NO] |
|                    |                                                                                   |  |  | Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)            |      |
|                    |                                                                                   |  |  | Control de temperatura interior con detección de presencia         | [NO] |
|                    |                                                                                   |  |  | Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas | [NO] |
|                    |                                                                                   |  |  | Con opción de control a distancia                                  | [NO] |
|                    |                                                                                   |  |  | Con control de puesta en marcha adaptable                          | [NO] |
|                    |                                                                                   |  |  | Con limitación de tiempo de funcionamiento                         | [NO] |
|                    |                                                                                   |  |  | Con sensor de lámpara negra                                        | [NO] |
| Datos de contacto: | Cecotec Innovaciones S.L. ·<br>Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar (Valencia) |  |  |                                                                    |      |

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

6. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus

aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

## 7. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

## 8. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.