

Al utilizar cualquier aparato eléctrico, deben observarse siempre algunas precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas. Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.



ADVERTENCIAS – PELIGROS ELÉCTRICOS

El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones por descarga eléctrica.

- No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o el centro de servicio técnico o por una persona cualificada para evitar cualquier riesgo.
- El aparato no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente fija.
- Nunca utilice el calefactor para secar ropa.



ADVERTENCIAS – PELIGRO DE ALTAS TEMPERATURAS

El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones con peligro de muerte por alta temperatura ambiente, quemaduras o escaldaduras.

- **ADVERTENCIA:** No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando haya personas que no sean capa-

ces de salir solas de la habitación, a menos que se les proporcione una supervisión constante.

- No deje el producto funcionando sin vigilancia en un espacio cerrado cerca de niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas para evitar temperaturas ambiente excesivas, que pueden causar hipertermia.
- La hipertermia puede causar la muerte. Los síntomas de la hipertermia incluyen temperatura corporal elevada, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, mareos, desmayos y pulso acelerado. Si comienza a experimentar síntomas relacionados con la hipertermia, apague el calefactor y busque atención médica.
- No utilice el aparato en habitaciones con una superficie inferior 4 m².
- **PRECAUCIÓN — Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.**
- **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor. No cubra el aparato con material aislante o materiales similares.



ADVERTENCIAS – OTROS PELIGROS

El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones o daños en el aparato.

- Utilice este calefactor únicamente sobre una superficie horizontal y estable.

- No utilice este calefactor si se ha caído.
- No utilice el calefactor si presenta signos visibles de daños.
- Los niños no deben jugar con este aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
- Los niños de edades comprendidas entre los 3 y los 8 años sólo podrán encender y apagar el aparato siempre y cuando éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva.
- Los niños a partir de 3 años y menores de 8 no podrán enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento del usuario.
- Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos pueden utilizar este aparato si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

Sólo para países no pertenecientes a la UE:

- Las personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, no deben utilizar este aparato si no han sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Este calefactor se llena con una cantidad precisa de aceite especial. Las reparaciones que requieran la apertura del recipiente de aceite sólo deben ser realizadas por el servicio técnico. Cualquier fuga de aceite debe ser comunicada al Servicio de Atención al Cliente, ver garantía adjunta para más detalles.
- Al desguazar el calefactor, respete las normas relativas a la eliminación de aceite.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- **PRECAUCIÓN:** para evitar cualquier peligro causado por un reinicio accidental del sistema de seguridad, este aparato no debe alimentarse a través de un temporizador externo ni conectarse a un circuito que sea encendido y apagado regularmente por la compañía eléctrica.



RECOMENDACIONES

- Coloque el aparato de forma que el enchufe y la toma de

corriente sean fácilmente accesibles.

- No cuelgue el aparato.
- No se recomienda el uso de un cable alargador, ya que puede producirse un sobrecalentamiento del mismo durante el funcionamiento del calefactor.
- Nunca coloque el cable de alimentación encima del calefactor mientras esté caliente.
- Es normal que el enchufe y el cable del aparato estén calientes al tacto. Sin embargo, un enchufe o cable excesivamente caliente o deformado no es normal y puede ser el resultado de una toma de corriente defectuosa. Los enchufes defectuosos deben sustituirse antes de utilizar el aparato. Enchufar el aparato en una toma de corriente desgastada puede provocar un sobrecalentamiento del cable de alimentación o causar riesgo de incendio.
- Para eliminar el olor a "nuevo" del radiador, ajústelo a la máxima potencia durante al menos dos horas cuando se utilice por primera vez. Durante esta operación, la habitación en la que se encuentre el radiador debe estar ventilada.
- Si el aparato se utiliza durante largos periodos de tiempo, se recomienda comprobar regularmente el enchufe y la toma de corriente. En caso de duda, consulte a un electricista.
- Antes de guardar el aparato, asegúrese de que esté completamente frío y desenchúfelo de la toma de corriente.
- No lo almacene en ambientes polvorientos.
- El aparato está equipado con un dispositivo de seguridad que lo desconectará en caso de sobrecalentamiento accidental. Para restablecerlo, póngase en contacto con Atención al Cliente, consulte la garantía adjunta.

USO CONFORME AL USO DESIGNADO

Utilice este aparato sólo como se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considera inadecuado. Este aparato no es apto para uso comercial. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado del aparato. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No se contempla su uso en:

- tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
- casas rurales;
- hoteles, moteles, bed and breakfast y otros alojamientos;

Este tipo de uso invalida la garantía del fabricante.

Desguace del aparato



No elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.