

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca UNIVERSALBLUE.

Le recomendamos que dedique algún tiempo a leer cuidadosamente este Manual de Instrucciones / Instalación con el fin de hacer un buen uso del mismo.

Lea cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el aparato y conserve este Manual de Instrucciones / Instalación para poder consultarlo en el futuro.

Recuerde que el producto es para **uso doméstico**.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.



ESTE APARATO HA SIDO DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO EXCLUSIVAMENTE.

Cuando utilice el aparato eléctrico, siempre deben seguirse las siguientes precauciones básicas de seguridad.

Antes de poner el aparato en funcionamiento por favor no lo utilice si se cayó al suelo y nota algún vestigio de daño. Tampoco lo utilice en el caso de que surja alguna anomalía durante su funcionamiento.

- Retire el embalaje y asegúrese de que el aparato esté intacto. En caso de duda no utilice el aparato y póngase en contacto con la tienda donde compró este aparato. No deje materiales de embalaje como bolsas al alcance de los niños.
- Antes de encender el aparato, comprobar si la tensión eléctrica y la frecuencia del circuito corresponden a las indicadas en el aparato. La toma de corriente donde esté enchufado deberá tener una potencia igual o superior a 230 – 50 Hz.
- El electrodoméstico sólo debe utilizarse para uso doméstico. No lo use para ninguna otra aplicación ya que podría resultar peligroso.
- El fabricante no se responsabiliza de los posibles daños causados por un uso incorrecto o defectuoso.
- El uso de todos los aparatos eléctricos requiere la toma de conciencia de algunas reglas básicas, tales como:
 - Nunca toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos u otro conductor.
 - Nunca sumerja ni exponga el aparato a ningún líquido o condiciones atmosféricas tales como lluvia, sol, etc.
- El aparato debe colocarse siempre sobre una superficie plana y estable. No lo coloque sobre una superficie blanda.
- No utilice el aparato cerca

- de líquidos o materiales combustibles / inflamables o explosivos.
- No encienda el aparato cerca de muebles, cortinas, estantes, etc.
 - El aparato debe utilizarse en un espacio abierto. La distancia mínima entre el aparato y el usuario deberá ser de al menos un metro de la parte delantera.
 - Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, nunca inserte dedos, lápices u otros objetos a través de la rejilla delantera ni de ninguna otra ranura.
 - Cuando el aparato no esté en uso, apáguelo y desenchúfelo.
 - No ponga el cable de alimentación en el aparato cuando todavía esté caliente. No doblar o envolver el cable de alimentación alrededor de los electrodomésticos. Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente extendido antes de usarlo y de que no esté en contacto con ninguna parte del aparato. No tire del cable de alimentación.
 - No conecte el aparato a extensiones o salidas múltiples.
 - Antes de limpiar el aparato o realizar cualquier mantenimiento, apague todo el sistema y desenchúfelo.
 - No utilice nunca este aparato para secar la ropa, ya que existe riesgo de incendio.

TENGA ESPECIAL CUIDADO!

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Los niños de menos de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
- Los niños de edades comprendidas entre 3 años y 8 años sólo deben encender / apagar el aparato siempre que estén bajo supervisión y entiendan los peligros involucrados en el uso de este aparato.
- Los niños de edades comprendidas entre 3 años y menos de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo.



Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención a los niños y las personas vulnerables.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros

involucrados.

- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Utilice el calefactor en superficies planas, ni inclinadas ni boca abajo. No lo utilice directamente debajo de la toma de corriente.
- No utilice la estufa en presencia de sustancias explosivas o inflamables.
- Es absolutamente necesario asegurarse de:
 - La toma de corriente no deberá ser utilizada por el calentador y otros aparatos eléctricos de alta potencia, al mismo tiempo.
 - El cable cuenta con una capacidad mínima de 10 AMPS.
 - Que haya una conexión firme entre el enchufe y la toma de corriente para evitar el sobrecalentamiento del enchufe y su mal funcionamiento.
 - Desenchufa el aparato agarrándolo del enchufe y sacándolo de la toma de corriente. Nunca tire del cable.
 - Utilizar con cuidado cuando haya niños, ancianos o discapacitados. No usar cuando no hay supervisión.
 - Nuestra fábrica, se hace responsable si el cable de alimentación y el enchufe está

dañado de fábrica. Devuelva el calentador al nuestro servicio técnico para el cambio.



No coloque nada sobre su calefactor cuando esté en uso.

CARACTERÍSTICAS Y PARTES DEL PRODUCTO

El contenido de la caja debe ser el siguiente: manual de usuario, garantía del producto y un termoventilador.

Partes del producto

Vea la imagen 1 en la página 4 .

1. Luz indicadora
2. Ruleta de control
3. Rejilla
4. Aspas
5. Carcasa frontal
6. Patas

Para consultar las características de su producto diríjase a la tabla 1 en la página 5.

FUNCIONAMIENTO

Nota: Cuando el aparato se enciende por primera vez o cuando se enciende después de no haber sido utilizado durante un largo periodo de tiempo, es normal que emita un poco de olor e incluso humos. No se preocupe, ya que esto desaparecerá cuando el radiador esté en uso un poco de tiempo.

Antes de poner el aparato en funcionamiento, elija un lugar adecuado, teniendo en cuenta las instrucciones de seguridad mencionadas con anterioridad. Este aparato no requiere de instalación y puede ser utilizado como un aparato portátil. Por favor, recuerda que este aparato no está diseñado para ser utilizado en el baño.

Para consultar los mandos de control diríjase a la imagen 2 en la página 4

7. Ruleta de control del termostato.
8. Ruleta de control de modos

El termoventilador cuenta con 4 posiciones distintas:

Vea la tabla 2 en la página 5 para consultar los distintos modos de su termoventilador.

- Enchufe en cualquier fuente de CA de 230~50 Hz.
- Ponga el interruptor giratorio al máximo para calentar rápidamente una habitación. Una vez que la habitación esté cálida, seleccione un ajuste más bajo para reducir el consumo eléctrico y evitar que la habitación se caliente demasiado.
- Ajuste el termostato al máximo y seleccione la potencia deseada. Una vez que la habitación esté cómoda, gire el termostato en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que el calentador se apague. El termostato mantendrá ahora la temperatura encendiendo o apagando el calefactor. Cuando hace mucho frío, el ajuste de baja potencia puede ser insuficiente. Seleccione un ajuste más alto para estos periodos.
- Antes de apagarlo, coloque el aparato unos 5-10 segundos en modo aire frío, para un mejor funcionamiento.

PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO

Para evitar daños y peligro por sobrecalentamiento, este aparato está equipado con un sistema de seguridad que apaga el calefactor en el caso de sobrecalentamiento.

Para resetearlo, desconecte el aparato del enchufe durante unos minutos y conecte de nuevo el calefactor pasados unos minutos.



A fin de evitar sobrecalentamiento no cubra el calefactor

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Cuando su estufa necesite ser limpiada, utilice un paño humedecido. No lo enjuague con agua directamente. Asegúrese de desenchufar antes de limpiar.
- Para prolongar la vida útil del calentador, no lo desmonte personalmente cuando se produzca un mal funcionamiento. Si el aparato presenta algún problema, consulte con nuestro servicio técnico.

Después del uso y antes de limpiar siempre desenchufe el aparato y espere hasta que el aparato se haya enfriado completamente. El aparato debe limpiarse regularmente para evitar la acumulación de polvo y suciedad, lo que afectará su rendimiento.

Limpie la superficie exterior del aparato con un paño humedecido. No enjuagar con agua directamente. No limpie las partes pintadas con disolventes y utilice solamente un paño humedecido.



No utilice el aparato hasta que no se haya secado completamente.

Para guardar el aparato, vuelva es aconsejable colocarlo en su embalaje original y guardarlo en lugar seco y limpio.

TABLA ERP

Para consultar la tabla ERP de su producto **diríjase a la tabla 3 de la página 6.**

INFORMACIÓN INHERENTE AL MEDIOAMBIENTE



Este aparato se ha marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU referente a la eliminación de los Desperdicios de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

(RAEE). El símbolo del que consta en el aparato indica que el producto al final de su vida útil no se debe tratar como basura doméstica normal, sino que se debe llevar a los centros de recogida diferenciada de desperdicios eléctricos y electrónicos o bien entregar al vendedor en el momento de comprar un nuevo aparato. La adecuada recogida de este aparato contribuye a evitar posibles repercusiones negativas para el ambiente o la salud de las personas.

La eliminación debe hacerse respetando los reglamentos medioambientales locales vigentes. Para informaciones más detalladas inherentes al tratamiento, la eliminación o el reciclado de este producto, rogamos contacten el servicio local de eliminación de desechos o a la tienda donde compró el aparato.

No tirar el embalaje del aparato a la basura sino seleccionar los diversos materiales como poliestireno, cartón, bolsas de plástico, etc. de acuerdo con las normas locales sobre la eliminación de basuras y las normas vigentes.



Los materiales del embalaje de este producto son reciclables. Puede depositar estos materiales en un lugar público de recogida para su reciclaje.



Para aquellos aparatos que contengan pilas o baterías recargables, estas partes se deben extraer y depositar en los contenedores de reciclaje claramente identificados a tal fin. Por favor acuda a la papelería de reciclaje más cercana de su localidad o tienda habitual. Se ruega cumplir con sus obligaciones legales y contribuir a la protección de nuestro medio ambiente.

GARANTÍA



UniversalBlue no asumirá ningún coste extra derivado de un servicio de montaje externo solicitado por el comprador. Le

informamos que, durante el periodo de garantía, para aquellos productos suministrados con piezas no montadas, el Servicio Técnico puede decidir realizar la reparación sustituyendo dichas piezas no montadas.

Este producto cuenta con una garantía de 3 años contados a partir de la fecha de compra del producto, con las siguientes condiciones:

- La garantía es válida sólo con la presentación de la factura de compra del producto.
- No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
- Tampoco estarán cubiertos por la garantía los daños causados como consecuencia de inadecuada instalación, conexión de alimentación (eléctrica, agua, gas), desagüe y evacuación.
- No están cubiertos por la garantía los daños estéticos (como rasguños, desconchados, etc) surgidos por el uso.
- Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por UniversalBlue.
- La garantía finaliza cuando el producto no ha sido utilizado para uso doméstico exclusivamente.
- La garantía no cubre aquellas deficiencias derivadas de una incorrecta utilización y mantenimiento periódico del producto, tal y como se especifica en el manual de instrucciones.
- No están cubiertos por la garantía los accesorios o componentes consumibles.
- Se excluyen de la garantía los componentes de goma.
- El producto no está cubierto por la garantía si carece de la placa identificativa correspondiente. El usuario deberá comunicar al servicio

ESPAÑOL

técnico los datos incluidos en la placa identificativa cuando así se requiera.

- No está cubierto por la garantía si el producto ha sido reparado o mantenido con piezas no originales.

Para hacer uso de la garantía acuda al centro donde compró este producto o bien contacte con nosotros de cualquiera de las siguientes formas:

- A través del email **sat@universalblue.es**, adjuntando la factura de compra e indicando sus datos de contacto y brevemente qué problema presenta su producto.
- A través del teléfono (0034) **968 893691**.
- En la siguiente dirección: **UNIVERSAL FOR ENGINEERING INDUSTRIES SPAIN, SL C/ Decenio N1, P.I. Media Legua. Las Torres de Cotillas (Murcia). 30565**



Los detalles de la garantía vienen detallados en un dossier complementario que podrá encontrar con este manual. Por favor, lea detenidamente el dossier de garantía pues ahí se especifican con mayor claridad todos los puntos. Tenga en cuenta que la información de garantía que tiene vigor es la del dossier de garantía.