

Gracias por elegir Duux

Nos complace que haya decidido leer las instrucciones de su nuevo calefactor cerámico Duux. Muchos usuarios se toman las instrucciones a la ligera y tratan de arreglárselas solos. Sin embargo, los estudios nos indican que quienes leen las instrucciones se ponen al corriente de forma más rápida y eficaz que los que lo intentan con el sistema de prueba y error.

En Duux creemos en la importancia de un ambiente cómodo y saludable. Mejorar su bienestar diseñando productos atractivos, funcionales y eficaces es la pasión que nos mueve cada día. Con nuestra gama de productos innovadores para el tratamiento del aire deseamos ofrecerle la mejor calidad posible de aire interior.

Acurrúquese con el calefactor inteligente cerámico Threesixty de Duux, el compañero perfecto para los fríos días de invierno. Este calefactor compacto tiene un diseño orgánico exclusivo y una capacidad de 1800 vatios, por lo que su potencia le sorprenderá. Su ventilador incorporado permite que el Threesixty caliente cualquier habitación de hasta 30m² en un abrir y cerrar de ojos. Y gracias a la aplicación gratuita de Duux, manejar este práctico calefactor es muy sencillo.

Índice

1. Instrucciones de seguridad	50
2. Descripción general del producto	56
3. Instalación	57
4. Funciones	57
6. Especificaciones técnicas	61
7. Preguntas frecuentes	62

1. Instrucciones de seguridad

Uso

⚠ **¡Peligro!**

- Riesgo de descarga eléctrica. Un uso no intencionado puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Utilice el aparato únicamente como se describe en este documento.
- Peligro de incendio. No utilice nunca el aparato sobre superficies blandas. Las superficies blandas pueden bloquear las aberturas. Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana y seca.



**NO CUBRA
EL CALEFACTOR.**

Peligro de incendio. No cubra nunca el aparato. Los objetos pueden bloquear las aberturas. Mantenga el espacio alrededor del aparato libre de objetos.

⚠ **¡Advertencia!**

- Riesgo de quemaduras. No toque nunca las superficies calientes. El aparato puede calentarse durante

su uso y provocar quemaduras. Debe prestarse especial atención cuando haya niños y personas vulnerables. Deje siempre que el aparato se enfríe antes de manipularlo.

- Riesgo de caída. Nunca deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o mostrador. Alguien podría tropezar con el cable o tirar accidentalmente de él. Coloque siempre el cable de alimentación en una superficie estable y plana.
- Peligro de inhalación. No utilice nunca pintura, pulverizadores de limpieza o aerosoles insecticidas cerca del aparato. Utilice siempre el aparato en un entorno de aire limpio.
- Riesgo de cortocircuito. No utilice nunca el aparato si se ha caído, ha estado en contacto con el agua, está defectuoso o si el cable o el enchufe están dañados. Lleve el aparato al punto de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, lo reparen o lo ajusten.

Aviso

- Riesgo de daños al aparato. No utilice nunca el aparato en entornos comerciales, industriales o exteriores. Utilice el aparato solo en interiores.

Instalación

⚠ ¡Peligro!

- Peligro de incendio. No utilice nunca el aparato cerca de materiales o superficies inflamables. El aparato puede calentarse durante su uso. Mantenga el aparato a una distancia mínima de 1 metro de materiales o superficies inflamables.
- Peligro de incendio. No coloque nunca el aparato boca abajo. Las aberturas del aparato pueden bloquearse. Coloque el aparato en posición vertical sobre una superficie estable y plana.
- Peligro de explosión. No utilice nunca el aparato cerca de sustancias o combustibles inflamables o explosivos. Las

sustancias o combustibles inflamables o explosivos pueden provocar una explosión. Utilice el aparato únicamente en un lugar limpio y bien ventilado.

⚠ ¡Advertencia!

- Riesgo de cortocircuito. No utilice nunca un cable alargador. Utilice el aparato únicamente con una fuente de alimentación directa.
- Riesgo de cortocircuito. No utilice nunca tomas de corriente que no coincidan con la tensión del aparato. Antes de utilizar el aparato, compruebe el voltaje que figura en la placa de características. Conecte el aparato solo a las tomas de corriente con el voltaje correspondiente. Si no tiene la seguridad de que sus conexiones cumplan con los requisitos, consulte a un electricista o a su proveedor de electricidad.
- Riesgo de cortocircuito. No conecte nunca al mismo grupo ningún otro aparato con alto consumo de energía. Limite el uso de aparatos de alto consumo conectados al

mismo grupo.

- Riesgo de cortocircuito. No coloque nunca el aparato inmediatamente debajo de una toma de corriente. El aparato puede calentarse durante su uso. Mantenga siempre el área sobre el aparato libre de objetos y tomas de corriente.
- Riesgo de cortocircuito. No utilice nunca el aparato en un entorno húmedo, por ejemplo, cerca de un baño, una ducha o una piscina. Utilice siempre el aparato en un entorno limpio y seco.
- Riesgo de cortocircuito. Para evitar un peligro debido a la reposición involuntaria del dispositivo de desconexión térmica, este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que sea encendido y apagado regularmente por la compañía eléctrica.

Aviso

- Riesgo de daños al aparato. No utilice nunca el aparato cerca de fuentes de calor. Mantenga el aparato alejado de fuentes de

calor.

- Riesgo de daños al aparato. No utilice nunca el aparato bajo la luz directa del sol. La luz solar directa puede dañar la carcasa del aparato.
- Riesgo de daños al aparato. No tire nunca del cable de alimentación para desconectarlo de la toma de corriente. Sujete siempre el enchufe y tire.
- Riesgo de daños al aparato. Retire todo el material de embalaje antes de montar o utilizar el aparato. En caso contrario, el material de embalaje sobre el aparato podría derretirse y pegarse al aparato.

Niños y personas con discapacidad

- Este aparato lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o se les haya instruido sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.

⚠ ¡Peligro!

- Peligro de vuelco. No deje que los niños jueguen con el aparato. Dé

a los niños instrucciones sencillas de antemano sobre cómo utilizar el aparato y supervise siempre su uso.

- Riesgo de asfixia. No deje nunca que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Riesgo de descarga eléctrica. No deje nunca que los niños realicen el mantenimiento sin supervisión. Dé a los niños instrucciones sencillas de antemano sobre cómo utilizar el aparato y supervise siempre su uso.
- Riesgo de quemaduras. No deje nunca a los niños menores de 8 años solos con el aparato en funcionamiento. Supervise siempre a los niños cuando el aparato esté en uso.

Mantenimiento

⚠ ¡Peligro!

- Riesgo de descarga eléctrica. No realice nunca ningún tipo de mantenimiento con el aparato conectado a la red eléctrica. Desconecte el aparato de la fuente

de alimentación antes de realizar el mantenimiento y cuando lo limpie.

- Peligro de incendio. No deje nunca que el aparato o el cable de alimentación se llenen de polvo. Limpie con frecuencia el polvo del aparato y el cable de alimentación.
- Riesgo de descarga eléctrica. No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos. Siga las instrucciones de limpieza de este manual para la correcta realización del mantenimiento.
- Riesgo de descarga eléctrica. No manipule nunca el aparato con las manos mojadas. Manipule el aparato solo con las manos secas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante, el técnico del servicio de mantenimiento o personas de cualificación similar, para evitar peligros.

⚠ ¡Advertencia!

- Riesgo de cortocircuito. No abra nunca el aparato usted mismo para su mantenimiento. Este aparato solo puede ser abierto para su mantenimiento por un técnico

autorizado.

Aviso

- Riesgo de daños al aparato. No utilice nunca disolventes o abrasivos para limpiar el aparato. El uso de productos de limpieza inadecuados puede dañar la carcasa del aparato. Utilice siempre el método de limpieza correcto especificado en este manual del usuario.


Almacenamiento y transporte

Aviso


- Riesgo de daños al aparato. Un almacenamiento incorrecto puede dañar el aparato o su circuito eléctrico. Guarde siempre el aparato en su embalaje original y en un lugar limpio y seco.

2. Descripción general del producto

Partes principales



Panel de control



3. Instalación

⚠ ADVERTENCIA: lea detenidamente las instrucciones de seguridad (Capítulo 2), así como las instrucciones de instalación y funcionamiento, antes de utilizar el aparato.

AVISO: retire todo el material de embalaje antes de montar o utilizar el aparato. En caso contrario, el material de embalaje sobre el aparato podría derretirse y pegarse al aparato.

1. Coloque el calefactor sobre una superficie plana y dura a una distancia mínima de 50 cm de la pared o de cualquier otro objeto.
2. Inserte el enchufe en la toma de corriente
El aparato emite un pitido.
Todos los iconos se iluminan durante ± 3 segundos y el icono de wifi comienza a parpadear después.
El aparato está ahora en modo de espera.

Presione el botón  de nuevo para dejarlo apagado en modo de espera.

Luego de apagar el calefactor, el ventilador seguirá funcionando ± 30 segundos para enfriar el elemento calefactor. Los indicadores LED de velocidad del ventilador Boost y de estado de espera mostrarán una secuencia de enfriamiento. Después de ello, el aparato vuelve automáticamente al modo en reposo.

Calefacción

Al pulsar el botón  se puede pasar por los diferentes niveles de calor.

Pulse el botón  para aumentar el calor al nivel II. La velocidad del ventilador incrementa automáticamente a Boost para evitar el sobrecalentamiento del aparato. Se iluminará el indicador LED correspondiente.

Pulse el botón  para activar el ajuste de calor más elevado. El indicador LED de nivel de calor III se iluminará y el ventilador permanecerá en Boost.

Pulse el botón  una vez más para disminuir el calor al nivel I. La velocidad del ventilador cambiará automáticamente a Eco.

NOTA: cuando los niveles de calor II o III están activos, la velocidad del ventilador está siempre en Boost para evitar el sobrecalentamiento del aparato.

4. Funciones

Botones

Encendido

Pulse el botón  para encender el aparato. El calefactor se encenderá y el indicador LED del nivel de calor I se iluminará.

Wifi

Aplicación Duux

La app Duux añadirá funcionalidades a su calefactor, como un termostato y la opción de programación. Consulte la aplicación Duux para obtener más información sobre su uso.

📶 Emparejamiento Wifi

1. Escanee el código QR que se muestra a continuación o busque «Duux App» en la App Store o en Google Play Store para descargar la aplicación.
2. Una vez instalada, inicie sesión o cree una cuenta en la aplicación Duux y siga los pasos para completar el registro.
3. Para añadir un nuevo aparato, abra la aplicación Duux y haga clic en «añadir dispositivo duux» en la pantalla principal, o use el botón «+» situado en la esquina superior derecha.
4. Busque «ThreeSixty».
5. Siga las instrucciones indicadas en la aplicación para completar el proceso de emparejamiento.

Nota: para desconectar un aparato que ya está conectado a la wifi, mantenga pulsado el botón 🔥 durante ± 5 segundos. La wifi se desconectará y el indicador 📶 empezará a parpadear y a buscar dispositivos con los que emparejarse.

Apple

App store



Android

Play store



Versión de la aplicación 2.4.0 o superior

5. Mantenimiento

⚠️ **ADVERTENCIA:** deje que el calefactor se enfríe durante 30 minutos como mínimo antes de mover el aparato. La superficie superior del aparato puede llegar a calentarse. NO la toque hasta que el aparato se enfríe.

⚠️ **PRECAUCIÓN:** antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica y de que se ha enfriado completamente.

Limpieza

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie el calefactor con agua ni lo sumerja en ella. Limpie la carcasa exterior con un paño seco o ligeramente húmedo. No use jabones agresivos, aerosoles, productos de limpieza ni

abrasivos, ceras, abrillantadores ni sustancias químicas. No vuelva a encender el aparato hasta que no esté completamente seco.

- Si es necesario, puede retirar las partículas de polvo acumuladas en las aberturas de la entrada y salida de aire con un aspirador. Lleve a cabo el mantenimiento periódico para garantizar el correcto funcionamiento del aparato. El polvo acumulado en el calefactor puede provocar sobrecalentamiento.
- Tenga cuidado de no tocar ni dañar ningún componente interno durante la limpieza. El calefactor no contiene otras piezas que requieran mantenimiento.
- Cuando no se vaya a usar el calefactor durante un periodo prolongado, guarde el aparato limpio de forma segura, opcionalmente en el embalaje original. Guarde el aparato en posición vertical en un lugar fresco, seco y sin polvo.

Almacenamiento

- Cuando no se vaya a usar el aparato durante mucho tiempo, limpie todos los componentes y séquelos adecuadamente. Guárdelos en la caja original y consérvelos en un lugar seco.

Piezas de repuesto

- Puede solicitar piezas de repuesto y accesorios al punto de venta o a su distribuidor local.

Eliminación

La directiva europea 2012/19/UE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los aparatos eléctricos domésticos antiguos no pueden desecharse en los contenedores municipales habituales. Los aparatos antiguos deben recogerse de forma separada para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales y reducir el impacto sobre la salud humana y el medioambiente. El símbolo del «cubo de basura» tachado en el producto le recuerda su obligación de que, cuando se deshaga del aparato, debe eliminarlo de forma separada. Los consumidores deben ponerse en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor para obtener información respecto a la correcta eliminación del aparato antiguo.





Declaración de conformidad simplificada de la UE

Por la presente, Duux declara que este equipo de radiocontrol ambiental cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.duux.com/doc

El calefactor de 360°
que le permite
acurrucarse
en cualquier lugar

6. Especificaciones técnicas



Peso:
2,4 kg



Consumo de energía:
800 – 1800 vatios



Nivel de ruido:
46dB



Ajustes de calefacción:
3



Elemento calefactor:
Cerámica PTC



Principales materiales de fabricación:
ABS, PA, PC y fibra de vidrio



Velocidad del ventilador:
2



Wifi:
2,4Ghz



Modelo n.º:
DXCH08/DXCH09

El aspecto y las especificaciones del dispositivo pueden cambiar sin previo aviso.

7. Preguntas frecuentes

Q: ¿Se puede utilizar el aparato en el cuarto de baño?

A: El aparato no es apto para espacios húmedos y no se puede usar en un cuarto de baño.

Q: ¿Qué ocurre si se vuelca el aparato?

A: Si el aparato se vuelca mientras está en funcionamiento, se activa un mecanismo de seguridad que hace que se apague automáticamente. Al volver a ponerlo en posición vertical, lo indicará iluminando todos los ledes. Puede volver a encender el aparato pulsando el botón «POWER ICON» de nuevo.

Q: ¿Se pueden conectar varios aparatos a la misma toma de pared?

A: La potencia requerida supera los 1800 vatios, por lo que no se aconseja enchufar varios aparatos a la misma toma.

Q: Al apagar el aparato, el ventilador sigue funcionando un tiempo. ¿Es correcto?

A: Sí, es correcto. El ventilador sigue funcionando durante aproximadamente 30 segundos para enfriar el elemento calefactor cerámico, antes de pasar a modo en reposo.

Los indicadores LED de velocidad del ventilador Boost y de estado de espera muestran una secuencia de enfriamiento mientras los aparatos se enfrían.

Q: ¿Se puede utilizar un cable alargador?

A: No se recomienda el uso de alargadores. Si fuese necesario, utilice únicamente un cable alargador homologado con un diámetro mínimo de 3 x 2,5 mm² y una potencia nominal autorizada de al menos 2000 vatios/10 amperios.

Q: El aparato despiden un fuerte olor.

A: Es posible que el aparato emita un olor fuerte al usarlo por primera vez. Irá desapareciendo con el tiempo.

Q: Tengo dificultades para conectar el aparato a la aplicación inteligente de Duux

A: Consulte las preguntas frecuentes de la aplicación Duux para ver más instrucciones de conexión