ESPAÑOL

Estimado cliente:

Gracias por elegir nuestro producto.

Le recomendamos leer atentamente las instrucciones antes de utilizar este aparato por primera vez, por su propia seguridad y para asegurar un uso correcto.

También debe leer la información de seguridad y la información sobre ubicación segura antes de utilizar el panel radiante para evitar cualquier riesgo de fuego o daños personales.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Guarde el manual para futuras consultas, así como la garantía, el recibo de pago y si es posible también el embalaje exterior e interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

GENERALES:

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el

aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
5. No desconecte nunca tirando del cable.
6. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
7. No manipule el aparato con las manos mojadas.
8. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
9. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
10. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
11. Este aparato es sólo para uso doméstico.

12. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede encontrarla en www.orbegozo.com.
13. ADVERTENCIA: En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.

ESPECÍFICAS:

- El significado del símbolo  es "NO CUBRIR". ADVERTENCIA: En orden de evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato de calefacción.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular

y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- PRECAUCIÓN: Algunas partes de este aparato pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.
- El aparato no debe colocarse inmediatamente debajo de una base de toma de corriente.
- No situar el aparato próximo a paredes, mobiliario, entelados, cortinas, ropas de cama y otros materiales inflamables ya que hay riesgo de incendio.
- No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
- No usar este aparato de calefacción con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato de calefacción automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto o colocado incorrectamente.
- Antes de conectar el dispositivo compruebe que la tensión indicada en la placa de características coincide con la tensión de la corriente de su hogar.
- Conecte el aparato únicamente a un suministro de AC que coincida con el especificado en la placa de características.

- ¡No toque las piezas con corriente! ¡Pone en peligro su vida!
- No utilice el aparato en ambientes inflamables (por ejemplo cerca de gases combustibles o botes de spray). ¡Riesgo de explosión y fuego!
- No utilice el aparato en habitaciones con gases explosivos (por ejemplo, gasolina) o mientras se están utilizando colas o disolventes inflamables (por ejemplo cuando se encolan o barnizan suelos de parquet, PVC, etc.) No permita que aerosoles, sustancias inflamables o materiales sensibles al calor se interpongan en el flujo de aire caliente.
- No utilice el aparato en zonas o habitaciones en las que haya riesgo de fuego, como garajes, establos, cabañas de madera, etc.
- La unidad se debe montar de modo que los elementos de control no puedan ser alcanzados por las personas que están en el baño, ducha u otros lugares llenos de agua.
- Siempre desenchufe el aparato después de utilizarlo.
- **¡Importante!** No introduzca ningún tipo de objeto por las aberturas del aparato. ¡Existe riesgo de lesiones (descarga eléctrica) y daños en el aparato!
- Mantenga el cable a una distancia prudente de las rejillas de entrada y salida de aire.

INSTALACIÓN DE LOS PIES DE APOYO

Inserte los extremos de los pies en la base del radiador (ver figura 1, 1.1). Instale los pies en los huecos inferiores indicados en la imagen 1.1. en función del modelo adquirido.

ATENCIÓN: Asegúrese de situar el radiador sobre una superficie que soporte altas temperaturas.




Fig. 1





fig.1.1

Modelo	Posición de los pies de apoyo	
	Primer pie	Segundo pie
RRM 510 A	1	3
RRM 810 A	1	5
RRM 1010 A	1	6
RRM 1310 A	1	7
RRM 1510 A	1	8
RRM 1810 A	1	10

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



1. Una vez que el radiador esté instalado sobre el suelo y conectado de manera adecuada, gire el selector superior para encender el radiador.

2. Gire el termostato hacia la derecha y compruebe que se enciende el piloto, que indica que el radiador se está calentando.
3. Una vez alcanzada la temperatura deseada, gire el termostato hacia la izquierda hasta escuchar un "clic" y se apagará el piloto. Tras esto, el termostato regulará la temperatura de la habitación para que se mantenga en la temperatura deseada.

- Seleccione la potencia I para que el aparato funcione a mitad de potencia. Seleccione la potencia II para que el aparato rinda a máxima potencia.
- Cada vez que el aparato vuelva a conectarse para recuperar la temperatura que ha seleccionado, el piloto indicador se encenderá.
- El radiador incorpora un dispositivo de seguridad anti congelación. Si selecciona el ajuste mínimo en el termostato, la temperatura se mantendrá a aproximadamente 7ºC, ideal para ausencias prolongadas puesto que evita la congelación y ahorra costes de calefacción.

LIMPIEZA

Recomendamos mantener limpios los radiadores eléctricos. Puede aparecer polvo, el cual puede llegar a quemarse y depositarse en la pared y sobre el emisor en forma de rayas o áreas oscuras. Estas manchas se deben exclusivamente a la falta de limpieza del radiador eléctrico y del área adyacente.

ELIMINACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO VIEJO



En base a la Norma europea 2012/19/EU de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

GARANTÍA

Este aparato está cubierto y cuenta con el derecho de la garantía legal conforme a la legislación vigente desde la fecha de compra. Conserve el ticket de compra para poder reclamar su derecho a la garantía. Para encontrar el servicio más cercano a su localización contacte a través del siguiente enlace web: https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/

Para cualquier tipo de consulta, duda o incidencia puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico reflejado en la página principal de este manual o a través de nuestro servicio de asistencia técnica en https://orbegozo.com/contacto/

Orbegozo no se hace responsable de los componentes y accesorios que son objeto de desgaste debido al uso, así como los compuestos perecederos o que se hayan deteriorado por un uso indebido. Tampoco se hará responsable si el propietario ha modificado técnicamente el aparato. Consulte las condiciones legales en nuestra página web.

INFORMATION REQUIREMENTS FOR LOCAL SPACE HEATERS (EU)2015/1188						
Item	**Model identifier**	Símbolo	Valor	Unidad	**Partida**	Unidad
Potencia calorífica					**Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)**	
Potencia calorífica nominal	RRM 510 A	P_{nom}	0.5	kW	Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	N/A
	RRM 810 A	P_{nom}	0.8	kW	Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	N/A
	RRM 1010 A	P_{nom}	1	kW	Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	N/A
	RRM 1310 A	P_{nom}	1.3	kW	Potencia calorífica asistida por ventiladores	N/A
	RRM 1510 A	P_{nom}	1.5	kW	**Tipo de control de potencia calorífica / de temperatura interior (seleccione uno)**	
	RRM 1810 A	P_{nom}	1.8	kW	Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	No
Potencia calorífica mínima (indicativa)	RRM 510 A	P_{nom}	0.5	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
	RRM 810 A	P_{nom}	0.8	kW	Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	Sí
	RRM 1010 A	P_{nom}	1	kW	Con control electrónico de temperatura interior	No
	RRM 1310 A	P_{nom}	1.3	kW	Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
	RRM 1510 A	P_{nom}	1.5	kW	Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
	RRM 1810 A	P_{nom}	1.8	kW	**Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)**	
Potencia calorífica máxima continuada	RRM 510 A	P_{nom}	0.5	kW	Control de temperatura interior con detección de presencia	No
	RRM 810 A	P_{nom}	0.8	kW	Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No
	RRM 1010 A	P_{nom}	1	kW	Con opción de control a distancia	No
	RRM 1310 A	P_{nom}	1.3	kW	Con control de puesta en marcha adaptable	No
	RRM 1510 A	P_{nom}	1.5	kW	Con limitación de tiempo de funcionamiento	No
	RRM 1810 A	P_{nom}	1.8	kW	Con sensor de lámpara negra	No
Consumo auxiliar de electricidad						
A potencia calorífica nominal	All models	el_{max}	0,000	kW		
A potencia calorífica mínima	All models	el_{min}	0,000	kW		
En modo de espera	All models	el_{SB}	0,000	kW		
Información de contacto	SONIFER SA. Avenida de Santiago 86, 30007, Murcia. Spain.					