

Resumen de Declaración de conformidad

INFINITON declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase con nosotros a través del correo info@infiniton.es



Síguenos en nuestras
redes sociales y accede a
contenido exclusivo



INFINITON

Copyright ©2022 Todos los derechos reservados

INFINITON

MINI RADIADOR DE ACEITE

MANUAL DE USUARIO

User's manual

Manual de usuário



HORM-N10

ean:8445639002193

DISPOSICIÓN

Eliminación adecuada de este producto.

Este símbolo indica que este aparato no puede ser tratado como un residuo doméstico, sino que debe ser llevado al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

INFORMACIÓN Y SERVICIOS


De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuo de productos nos reservamos, sin previo aviso, el derecho a modificar las especificaciones del producto, del embalaje y de los documentos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




1	Asa
2	Regulador del termostato
3	Encender / Apagar con luz indicadora
4	Aletas llenas de aceite
5	Salida de aire
6	Base

FUNCIONAMIENTO



1: Instalar antes de usar



2: Conectar a la corriente. 3. Encender.

4: Girar hasta  para encender.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. **CUIDADO:** Antes de limpiarlo, asegúrese de desenchufar el dispositivo de la corriente eléctrica y dejar que se enfríe.
2. Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave y húmedo y séquelo.

NOTA:

1. No utilice disolventes, limpiadores químicos o abrasivos, púas metálicas, objetos afilados o estropajos para limpiar el producto.
2. Nunca sumerja el dispositivo en el agua.
3. Limpie siempre este aparato antes de guardarlo durante mucho tiempo.
4. Si no ha utilizado el aparato durante mucho tiempo, saque la base y guarde el aparato en su embalaje original o en un lugar seco y sin polvo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
El aparato no se enciende.	- El enchufe está suelto o no está bien conectado. - Compruebe que el fusible de alimentación principal no está fundido.	- Compruebe que el cable de alimentación está bien conectado a la toma de corriente. - Sustituya el fusible.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

1. Antes del primer uso, asegúrese de que el voltaje de alimentación coincida con la información de la etiqueta de clasificación del aparato.
2. Existen cables de alimentación desmontables de gran longitud o alargadores que pueden utilizarse si se tiene cuidado en su uso.
3. Si se utiliza un prolongador o un cable de alimentación desmontable de gran longitud, la potencia eléctrica del conjunto de cables o del prolongador debe ser como mínimo igual a la potencia eléctrica del aparato. Además, el cable debe colocarse de manera que no toque superficies calientes, no esté colgado sobre una encimera o mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezar involuntariamente.
4. cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados, éste debe ser devuelto o sustituido por el fabricante, un agente de servicio autorizado o una persona con cualificación similar.
5. Cuando desconecte el aparato de la red eléctrica, tire del enchufe en lugar del cable de alimentación.
6. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. No enchufe el cable de alimentación ni utilice el aparato con las manos mojadas.
7. Mantenga el aparato y el cable de alimentación alejados de las placas calientes y los quemadores.
8. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe es para una toma de corriente polarizada en una orientación. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
9. Para mayor seguridad eléctrica, se recomienda utilizar un dispositivo de corriente residual (RCD/interruptor de seguridad) con una frecuencia que no sea inferior a 12,5 mA en la toma de corriente doméstica. Consulte a un electricista cualificado si no está seguro de cómo proceder.

TAMAÑO



CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220V AC, 50Hz

Potencia: 900W

Super silencioso, no hace ningún ruido

Bajo consumo, ahorre energía.

La protección contra el sobrecalentamiento le proporciona un invierno seguro. Es un radiador de aceite sellado de manera permanente, por lo que no es necesario recargar o sustituir el aceite.

ATENCIÓN

- * Desenchufe siempre el radiador cuando no lo utilice.
- * NO toque la superficie del radiador de aceite para evitar quemaduras.
- * Este producto está diseñado para su uso en interiores en ambientes secos. Por favor, NO lo utilice en ambientes húmedos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

PELIGRO - Riesgos inmediatos que pueden provocar lesiones personales graves o la muerte

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA - Peligros o actividades peligrosas que pueden provocar lesiones personales graves o la muerte.

⚠ CUIDADO

CUIDADO - Peligros o actividades peligrosas que pueden provocar lesiones personales leves.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando se utilicen dispositivos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad. Siempre hay que tomar las siguientes precauciones básicas de seguridad

PRECAUCIONES BÁSICAS

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelo para futuras consultas.

1. El dispositivo sólo se puede utilizar para su finalidad prevista, el mal uso puede dar lugar a una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves y puede anular la garantía.
2. Este aparato está diseñado para su uso en interiores en ambientes secos. Por favor, NO lo utilice en un ambiente húmedo.
3. No utilice el producto si está dañado o no funciona correctamente.
4. Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años siempre que estén supervisados o guiados por adultos de forma segura. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
5. Mantenga el producto y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños cuando esté en funcionamiento.
6. No deje nunca el producto sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
7. No toque las superficies calientes. Utilice únicamente las asas, los mandos o los botones.
8. No cubra nunca el radiador ni los conductos de ventilación, ya que podría provocar un incendio.
9. No lo conecte nunca a un temporizador externo o a un sistema de control remoto.
10. **PRECAUCIÓN:** Superficies calientes. Hay que tener cuidado. Las superficies pueden calentarse durante el uso.

SAFETY INFORMATION

11. **ADVERTENCIA:** La temperatura de las zonas accesibles puede ser alta cuando el producto está en funcionamiento.
12. Coloque el producto en posición vertical sobre una superficie firme, nivelada y resistente al calor, cerca de una toma de corriente y fuera del alcance de los niños.
13. Desenchufe el producto después de usarlo y deje que se enfríe antes de guardarlo.
14. Cuando utilice el producto, deje un espacio de aire adecuado por encima y por todos los lados para que circule el aire.
15. Coloque el producto al menos a un metro de distancia de cualquier elemento combustible, como muebles, cortinas, ropa de cama, ropa y papeles.
16. El producto no debe colocarse debajo de una toma de corriente.
17. No utilice este aparato en un cuarto de baño, en un ambiente húmedo o cerca de un cuerpo de agua, como una piscina. Mantenga una distancia de al menos 1,5 metros del agua. No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido ni lo coloque bajo el grifo.
18. Mantenga el radiador limpio. No permita que entren objetos en las rejillas de ventilación, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o daños personales graves.
19. Los accesorios o complementos que no sean las piezas originales suministradas con este producto pueden provocar lesiones, incendios o daños y anularán la garantía.
20. No intente bajo ninguna circunstancia abrir, desmontar o reparar el producto. Para el mantenimiento y las reparaciones, póngase en contacto con el punto de venta, el fabricante o un centro de servicio autorizado.
21. El radiador se llena con una cantidad determinada de un tipo específico de aceite. Si hay fugas de aceite o para su mantenimiento es necesario abrir los contenedores de aceite, debe llevarlo a un servicio técnico autorizado para su reparación.
22. Debe desechar éste aceite de acuerdo con la normativa local.
23. **¡RIESGO DE ASFIXIA! MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** - Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los bebés y los niños.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE AVERÍA DE UN PRODUCTO INFINITON

Estimados clientes, para solicitar la asistencia técnica o reparación de su producto Infiniton, disponen de nuestra página web, funcionando las 24 horas al día y 7 días a la semana:



Alternativamente, si lo desean, pueden solicitar la asistencia técnica vía correo electrónico:

info@infiniton.es

rma@infiniton.es

Siempre se deben de indicar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos
- Teléfono 1
- Teléfono 2
- Código postal
- Población
- Marca
- Modelo del producto
- Número de serie
- Avería que presenta el producto

Si lo desean, pueden solicitar la asistencia técnica a través del número 958 087 169, **disponible únicamente para los productos de gama blanca** (a excepción de microondas de libre instalación).

INFINITON

MINI RADIADOR DE ACEITE

MANUAL DE USUARIO

User's manual

Manual de usuário



HORM-N10

ean:8445639002193