EC230 - 235 - 260


MACCHINA DA CAFFÈ
COFFEE MAKER
KAFFEEMASCHINE
MACHINE À CAFÉ
KOFFIEZETAPPARAAT
CAFETERA
MÁQUINA DE CAFÉ
ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΦΕ
KAFFEMASKIN
KAFFEMASKIN
KAFFEMASKINE
KAHVINKEITIN
КОФЕМАШИНА
КОФЕ ЖАСАҒЫШ
KÁVÉFŐZŐGÉP
KÁVOVAR
KÁVOVAR
EKSPRES DO KAWY
APARAT ZA KAVU
KAVNI APARAT
КАФЕМАШИНА
APARAT DE PREPARAT CAFEA
КАВОВАРКА
UREĐAJ ZA KAFUKAHVE
MAKINESI
ماكينة قهوة



DēLonghi

IT - Prima di utilizzare l'apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza.
EN- Read the separate safety instructions before using the appliance.
FR- Avant d'utiliser l'appareil lire attentivement le livret des consignes de sécurité.
DE- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die separat beiliegenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
NL- Lees de afzonderlijke veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
ES - Antes de utilizar el aparato, lea siempre el folleto separado con las advertencias de seguridad.
PT- Antes de utilizar o aparelho leia sempre o fascículo das advertências de segurança.
EL - Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάζετε πάντα το φυλλάδιο με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.
RU- Перед использованием прибора ознакомьтесь с отдельными инструкциями по технике безопасности.
KZ- Құрылғыны пайдаланбас бұрын бөлек берілген қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз.
UK- Перед використанням приладу слід обов'язково прочитати інструкції з заходів безпеки.
HU- Mielőtt a készüléket használná, mindig olvassa el a biztonsági figyelmeztetések füzetét.
CS- Před použitím přístroje si vždy pozorně přečtěte samostatné bezpečnostní pokyny.
SK- Pred použitím spotrebiča si vždy prečítajte dodatok s bezpečnostnými upozorneniami.
PL- Przed użyciem urządzenia, należy przeczytać w dokumentacji ostrzeżenia bezpieczeństwa.
NO- Les de separate sikkerhetsinstruksjonene før du bruker apparatet.
SV- Läs igenom det separata häftet med säkerhetsinstruktionerna innan apparaten används.
DA- Læs altid de særskilte sikkerhedsanvisninger, før apparatet tages i brug.
FI - Lue erilliset turvallisuutta koskevat ohjeet aina ennen laitteen käyttöä.
HR- Prije uporabe uređaja pročitajte zasebne sigurnosne upute.
SL - Pred uporabo aparata vedno najprej preberite knjižico z varnostnimi navodili
BG- Преди да използвате уреда, винаги прочитайте брошурата с предупрежденията за безопасност.
RO- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, citiți cu atenție pliantul separat cu instrucțiuni de siguranță
UK- Перед використанням приладу прочитайте окремі інструкції з техніки безпеки.
SR- Прочитајте одвојена сигурносна упутства пре употребе уређаја.
TR- Cihazı kullanmadan önce daima güvenlikle ayrı olan ilgili uyarılar belgesini okuyun.
AR - قبل استخدام الجهاز، اقرأ دائما دليل تحذيرات السلامة.


~ 220-240 V 50-60 Hz 1100 W




(LxHxD):210 x 290 x 260 mm


EC230/235: 3,202 Kg
EC260: 3,511 Kg

EC230







EC235








EC260











FIRST USE





































a12


1/2
a13



1/2
a14



STOP
a15


a16



Repeat
Fig. a1 - a6
&
Fig. a13 - a16
a17



a18



a19



a20



ESPRESSO



EC230
EC235 - EC260
1
2
b1



b2



EC230-EC235-EC260
EC235 - EC260
1
2
2x
b3



b4


b5



ON
b6



OK
b7



b8



STOP
b9



b10


b11



b12

































CLEANING AFTER USE • • •

MILK SYSTEM
CLEANING AFTER USE
EC230 &235











MILK SYSTEM
CLEANING AFTER USE
EC260
















HOT WATER









d4



CLOSE
d5



d6



CLEANING


e1



e2



OFF
e3


e4



e5


EC230 - EC235
e6



EC260
e6



e7


EC230



EC235
EC260








DESCALING PROGRAM







































4s
f11



STOP
f12



5min
f13



Repeat
fig. f9-13
x 3
f14



f15



MAX
f16
f17



f18


f19



f20



STOP
f21



Repeat
fig. f15-21
x1
f22


f23

TROUBLESHOOTING






?
MAX
HINTS
&
TIPS
LIMESCALE
DESCALING
PROGRAM
PAG. 9
!
MAX
AUTO OFF
OFF
OFF
?
Service
?
8
cm
10,7
cm

Register Now
www.delonghi.com/register

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia www.delonghi.com

5713200160_00_0826