FH Aurora Green / FH Aurora Red
FH Aurora White / FH Aurora Grey

VENTILADOR CALEFACTOR
Termoventilador
Fan Heater
Radiateur soufflant
Ventilador calefactor
Termoventilatori
Heizlüfter
Вентилатор с нагревател
مروحة تدفئة



ES / manual de instrucciones
PT / manual de instruções
EN / instructions manual
FR / mode d'emploi
CA / manual d'instruccions
IT / manuale di istruzioni
DE / bedienungsanleitung
BG / ръководство за употреба
AR / تعليمات الاستخدام

Adecuado para espacios bien aislados o de uso ocasional / Adequado para espaços bem isolados ou uso ocasional / Suitable for well insulated spaces or occasional use / Convient aux espaces bien isolés ou à une utilisation occasionnelle / Adatto per spazi ben isolati o per uso occasionale / Geeignet für gut isolierte Räume oder gelegentliche Nutzung / Подходящ за добре изолирани помещения или за случайна употреба /


1
2.1
2.2
2.3
2.4
2
3
4
5
ufesa

ESPAÑOL

GRACIAS POR HABER ELEGIDO UN PRODUCTO UFESA. ESPERAMOS QUE SE AJUSTE A SUS NECESIDADES Y SEA DE SU AGRADO.

ATENCIÓN

POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. GUÁRDALAS EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS.

DESCRIPCIÓN

1. Asa de transporte
2. Botón de interruptor
   - 2.1 Apagado
   - 2.2 Ventilador
   - 2.3 Calentamiento bajo
   - 2.4 Calentamiento alto
3. Salida de aire
4. Botón regulador de termostato
5. Base

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, pueden utilizar este aparato sólo si se encuentran bajo supervisión o si han recibido instrucciones acerca del uso del aparato de forma segura y han comprendido los peligros que conlleva su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del usuario sin la supervisión de una persona adulta.
Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de asistencia técnica u otras personas con una cualificación equivalente de-

berán sustituirlo para evitar riesgos.
ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, no cubra el calefactor.
El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilice el calefactor en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 años solo deben encender/apagar el aparato siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y siempre que sean supervisados o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y que entiendan los riesgos que existen. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar operaciones de mantenimiento.
PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe prestarse especial atención a la presencia de niños y personas vulnerables.
El aparato no puede manipularse antes de que se haya enfriado.



Este símbolo significa que el producto no debe cubrirse.

Este aparato está destinado a utilizarse a una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
ADVERTENCIA! Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Para evitar peligros, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de bebés y niños.
Para evitar sobrecalentamientos, no cubra el calefactor. No permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje. ¡Peligro de asfixia!
No utilice este calefactor si se ha caído.
No utilice el calefactor si presenta daños visibles.
Utilice el calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, si procede.
ADVERTENCIA: Al apagar la unidad, gire el interruptor de encendido a la posición «0» y gire el termostato a la posición «MIN».
ADVERTENCIA: No utilice el calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se supervise constantemente.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el calefactor alejado de textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
ADVERTENCIA: El producto está equipado con un sistema de seguridad antivuelco que interrumpe la alimentación en caso de vuelco y/o caída. Es normal sentir su movimiento en el interior del

producto durante su desplazamiento. ESTO NO SUPONE NINGUN PELIGRO. Siéntase seguro al utilizarlo.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Este aparato se ha diseñado para uso doméstico y no debería utilizarse, bajo ninguna circunstancia, para un uso comercial o industrial. Cualquier uso incorrecto o manipulación indebida del producto anulará la garantía. Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje de la red eléctrica es el mismo que el que aparece indicado en la etiqueta del mismo. El cable de alimentación no debe estar enredado ni enrollado alrededor del aparato durante su uso. No utilice el aparato ni lo conecte o desconecte de la red de suministro eléctrico con las manos o los pies mojados. No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato ni lo utilice como asa. Desenchufe el producto inmediatamente de la red eléctrica en caso de avería o daño y póngase en contacto con un servicio de asistencia técnica oficial. Para evitar cualquier peligro, no abra el aparato. Solo el personal técnico cualificado del servicio de asistencia técnica oficial de la marca puede realizar reparaciones o intervenciones en el aparato.

B&B Trends S.L. no se hace responsable de ningún daño que se pueda ocasionar a personas, animales u objetos, como resultado del incumplimiento de estas advertencias.

INSTRUCCIONES DE USO

Las instrucciones de seguridad indicadas al principio de este manual deben seguirse en todo momento al utilizar este producto. Siga las instrucciones que se indican a continuación para encender el dispositivo:

1. Conecte la unidad.
2. Gire el botón regulador del termostato completamente en sentido horario hasta el ajuste máximo.
3. Gire el interruptor a la posición «2.2»; la unidad soplará aire frío.
4. Gire el interruptor a la posición «2.3»; el calentador funcionará en la configuración de calor bajo.
5. A continuación, gire el interruptor a la posición «2.4»; el calentador funcionará en la configuración de calor alto.
6. Para apagar la unidad, gire el botón de encendido a la posición «2.1» y gire el botón regulador del termostato a la posición MIN.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Desenchufe siempre el calentador de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Limpie el exterior del calentador con un paño húmedo y, a continuación, púlalo con un paño seco. No utilice detergentes ni limpiadores abrasivos, y no permita que entre agua en el calentador.

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

Información de contacto:	B&B Trends S.L.- C/Catalunya 24, Pol. I. Ca n'Oller, 08130, Santa Perpétua de Mogoda, Barcelona (España)				
Identificador(es) del modelo: UFESA FH AURORA GREEN / FH AURORA RED / FH AURORA WHITE / FH AURORA GREY					
Elemento	Símbolo	Valor	Unidad	Elemento	Unidad
Potencia calorífica				**Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)**	
Potencia calorífica nominal	P nom	1.500	KW	Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P min	0.750	KW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	[no]
Potencia calorífica máxima continuada	P max,c	1.500	KW	Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	[sí]
Consumo de energía				Con control electrónico de temperatura interior	[no]
En modo apagado	Po	0.00	W	Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	[no]
En modo de espera	Psm	N/A	W	Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	[no]
En modo inactivo	Pinactivo	0.00	W	**Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)**	
En espera de red	Pnsm	N/A	W	Control de temperatura interior con detección de presencia	[no]
Modo de espera con visualización de información o estado			No	Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	[no]
Eficiencia energética estacional de la calefacción en modo activo	η s, encendido	85,0	%	Opción de control a distancia	[no]
				Control de puesta en marcha adaptable	[no]
				Limitación de tiempo de funcionamiento	[no]
				Sensor de lámpara negra	[no]
				Funcionalidad de autoaprendizaje	[no]
				Precisión del control	[no]

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Este producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos, conocida como RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), que establece el marco legal aplicable en la Unión Europea para la eliminación y el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No tire este producto a la basura. Llévelo al centro de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos más cercano.