FLAMA®

Manual de instruções
Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions



2319FL

PT TERMOVENTILADOR 1
ES CALEFACTOR 7
EN FAN HEATER 12
FR VENTILATEUR CHAUFFANT 18

Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional.
Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.
This appliance is appropriate for use only in well-insulated spaces or for occasional use.
Ce produit est uniquement destiné aux espaces bien isolés ou à une utilisation occasionnelle.



PT DESCRIÇÃO

1. Sinalizador luminoso
2. Botão seletor de função
3. Regulador do termóstato

ES DESCRIPCIÓN

1. Indicador luminoso
2. Selector de funciones
3. Regulador del termostato

EN DESCRIPTION

1. Power indicator light
2. Function selector knob
3. Thermostat control knob

FR DESCRIPTION

1. Témoin lumineux
2. Sélecteur de fonctions
3. Réglage du thermostat

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas para futuras consultas. El uso que no cumpla con las instrucciones libera a FLAMA de toda responsabilidad.

Antes de cada utilización, compruebe que el aparato, la toma y el cable se encuentren de forma general en buen estado.

El aparato debe utilizarse en las condiciones normales de uso que se indican en estas instrucciones.

ADVERTENCIA: Para evitar riesgos de sobrecalentamiento, NO CUBRIR NUNCA el aparato.

No utilice el calefactor si se hubiera caído al suelo.

No utilice el calefactor si hubiera signos visibles de danos.

Emplee el calefactor sobre una superficie horizontal y estable o fíjelo a la pared, si fuera aplicable.

Conviene mantener alejados del aparato a los niños de menos de 3 años, a menos que estén vigilados en todo momento.

No coloque el aparato justo debajo de una toma de corriente de la pared.

No utilice este aparato cerca de una bañera, ducha, lavabo o piscina.

ADVERTENCIA: no utilice el calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas incapaces de abandonar la sala por sí mismas, a menos que estén bajo una supervisión constante.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, mantenga telas, cortinas y cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1m respecto a la salida de aire.

No permita que entre agua en el aparato.

No toque el aparato con las manos húmedas.

No introduzca nunca objetos dentro del aparato (p. ej.: agujas).

Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de posventa o por personal cualificado a fin de evitar cualquier peligro.

Para las operaciones de ajuste y mantenimiento, consulte la guía de usuario suministrada con el aparato.

Los niños de entre 3 y 8 años solo deben poner en marcha o detener el aparato si este se ha colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal esperada y si se encuentran vigilados o se les ha explicado cómo utilizar el aparato con total seguridad y comprenden los danos que pueden derivarse de su uso. Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, ajustar ni limpiar el aparato, así como tampoco deben ocuparse de su mantenimiento.

ATENCION: Algunas piezas de este producto pueden calentarse y provocar quemaduras. Hay que prestar especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.

Este aparato pueden utilizarlo niños de más de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como personas sin experiencia ni conocimientos siempre que se encuentren bajo la supervisión adecuada o hayan recibido instrucciones relativas a una utilización segura del aparato y hayan comprendido los riesgos que conlleva su manipulación. Los niños no han de jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no deben efectuarlos niños si no están bajo supervisión.

Este producto cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnética y Baja Tensión.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama.pt.

RECOMENDACIONES

La instalación eléctrica del aparato y su uso deben cumplir con las normativas vigentes en su país.

No utilice el aparato cerca de objetos o productos inflamables y, en general, respete una distancia mínima de 50 cm entre el aparato y otros objetos (paredes, cortinas, nebulizadores, etc.).

El aparato debe colocarse de forma que el enchufe sea accesible.

No tire del cable de alimentación ni del aparato, incluso al desenchufarlo.

Este producto está destinado exclusivamente a uso doméstico. En caso de uso profesional, inadecuado o no conforme con las instrucciones, el fabricante declina toda responsabilidad y se anulará la garantía.

Desenrolle completamente el cable antes de cada uso.

No utilice un cable alargador que no sea adecuado para la potencia del aparato.

No conecte el aparato en un lugar polvoriento o con riesgo de incendio.

FUNCIONAMIENTO

Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato ni sus entradas y salidas de aire.

El termoventilador debe colocarse en una superficie sólida y plana.

Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica coincida con el indicado en el aparato.

Asegúrese de que el selector de funciones esté en la posición de apagado (0) antes de enchufarlo.

Sistema Anti-vuelco – Parada Automática en Caso de Caída

Este aparato está equipado con un sistema de seguridad que lo apaga automáticamente si se vuelca o se coloca en una posición inestable. Esta función ayuda a prevenir accidentes y garantiza un uso más seguro.

Sistema de protección interna contra sobrecalentamiento

El aparato cuenta con un sistema interno que desconecta automáticamente el elemento calefactor si la temperatura es excesiva, mientras el ventilador sigue funcionando para enfriarlo. Volverá a funcionar normalmente una vez enfriado.

Selector de funciones

0	Apagado
	Ventilador – sin calefacción
1	Calor bajo
2	Calor alto

Uso

Enchufe el cable en una toma de corriente. Asegúrese de que esté bien conectado. Si no lo está, podría sobrecalentarse y dañar la toma. Es normal que el cable y el enchufe se calienten durante el uso.

Primero, gire el regulador del termostato a la posición máxima (MAX). Luego gire el selector a “1” o “2” según la temperatura deseada.

Para ajustar el termostato, gírelo en sentido horario para aumentar la temperatura y en sentido antihorario para disminuirla.

NOTA: Es normal que el aparato se encienda y apague automáticamente para mantener la temperatura.

Para usar solo el ventilador, gire el selector a la posición de ventilador.

Tras el uso, coloque el selector y el termostato en “0” y “MIN.” y desenchufe el aparato.

INSTRUCCIONES DEL TERMOSTATO

Nota: Asegúrese de que el termostato esté en posición máxima antes de encender el aparato.

Cuando la habitación alcance la temperatura deseada, gire lentamente el termostato en sentido antihorario hasta oír un clic. Luego gírelo en sentido horario hasta oír otro clic. El aparato se encenderá y apagará automáticamente para mantener la temperatura.

CONSEJOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el termoventilador se apaga repentinamente o deja de funcionar, puede ser por activación de una función de seguridad.

Asegúrese de que esté enchufado a una toma funcional.

Verifique los ajustes del termostato, ya que podría haberse apagado por alcanzar la temperatura deseada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el aparato antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

¡IMPORTANTE! ¡NO SUMERGIR EN AGUA!

Limpie las rejillas con un accesorio de cepillo para aspiradora.

NO DESMONTE EL APARATO.

Limpie el exterior con un paño húmedo suave y séquelo con uno seco.

PELIGRO: No use gasolina, disolventes, limpiadores abrasivos, etc.

NUNCA UTILICE ALCOHOL NI SOLVENTES.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería, lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontar o reparar el aparato, ya que esto puede ser peligroso.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.



El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA LOS CALEFACTORES LOCALES ELÉCTRICOS

Elementos de contacto	Fábrica de Louças e Eletrodomésticos, S.A. Rua Alto de Mirões, n.º 249 | Zona Industrial | 3700-727 Cesar | PORTUGAL					
Identificador(es) de modelo: 2319FL						
Elemento	Símbolo	Valor	Unidad		Artículo	Unidad
Potencia calorífica					**Tipo de potencia calorífica/control de temperatura ambiente (seleccione uno)**	
Potencia calorífica nominal	Pnom	1,800-2,000	KW		Potencia calorífica de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente	No
Entrada mínima de calor (indicativo)	Pmin	0,900	KW		Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	No
Potencia calorífica continua máxima	Pmax, C	2,000	KW		con termostato mecánico de control de temperatura ambiente	Sí
Consumo de energia					con control electrónico de la temperatura ambiente	No
No modo desligado	Po	0.00	W		Control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador diurno	No
En modo de espera	Psm	N/A	W		Control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal	No
En modo inactivo	Pídle	0.00	W		**Otras opciones de control (múltiples selecciones posibles)**	
En modo de espera de red	Pnsm	N/A	W		de control de temperatura ambiente, de detección de presencia	No
En espera con pantalla o información de estado			No		Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	No
Eficiencia energética de la calefacción estacional en modo activo	hS, eh	85.0	%		Opción de control remoto	No
					Controlo de arranque adaptativo	No
					Limitación del tiempo de trabajo	No
					Sensor de lámpara negra	No
					Funcionalidad de autoaprendizaje	No
					Control de precisión	No