1. Información de consumo de alimentación

Desactivado	Preparado	Preparado en red	Preparado en red (si todos los puertos de red están activados)
0.5 W	—	2.0 W	2.0 W

2. Periodo de tiempo tras el cual la función de gestión de alimentación cambia el equipo automáticamente;

Preparado	Puertos inalámbricos y puertos con cables	Cambia al modo de preparado cuando transcurren 20 minutos tras el uso previsto
Desconectado	Puertos inalámbricos y puertos con cables	Cambia al modo en desactivado cuando transcurren 20 minutos tras el uso previsto
Preparado en red	Puertos de red	Cambia al modo de preparado en red cuando transcurren 20 minutos tras el uso previsto

Cómo activar los puertos inalámbricos en red;

- Cambie al modo inalámbrico (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.)
- Conecte con el/los producto/s que consume/n energía

Cómo desactivar los puertos inalámbricos en red;

- Apague la unidad presionando el botón de espera durante más de 5 segundos o
- Configure la función de ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO para apagar y apagar la unidad.