TROPICANO 2000

ES - Instrucciones de uso
EN - Instructions for use
FR - Mode d'emploi
PT - Instruções de uso
IT - Istruzioni per l'uso
CA - Instruccions d'ús
DE - Gebrauchsanleitun
NL - Gebruiksaanwijzing
RO - Instrucțiuni de utilizare
PL - Instrukcja obsługi
BG - Инстрyкция заупотреба
EL - Οδηγίες χρήσης
RU - Инструкция по применению
DA - Brugsanvisning
NO - Instruksjoner for bruk
SV - Användningsinstruktioner
FI - Käyttöohjeet
TR - Kullanım için talimatlar
HU - Használati utasítás
AR - تعليمات االستخدام



ES Este producto está indicado únicamente para espacios bien aislados o para una utilización ocasional.
EN This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
FR Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.
PT Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para utilização ocasional.
IT Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti correttamente isolati o a un uso occasionale.
CA Aquest producte només és adequat per a espais ben aïllats o per a ús ocasional.
DE Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentliche Nutzung geeignet.
NL Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik.
RO Acest produs este adecvat numai pentru spaţii bine izolate sau pentru utilizare ocazională.
PL Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.
BG Този продукт е подходящ само за надеждно изолирани помещения или нередовна употреба.
EL Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά.
RU Данный продукт подходит только для хорошо изолированных помещений или для эпизодического использования.
DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.
NO Dette produktet er kun egnet for godt isolerte rom eller sporadisk bruk.
SV Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning.
FI Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.
TR Bu ürün yalnızca iyi yalıtılmış alanlar veya ara sıra kullanım için uygundur.
HU Ez a termék csak jól szjgetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.
AR هذا المنتج مناسب فقط للأماكن المعزولة جيدا أو للاستخدام العرضي

taurus


D
A
B
C

ES Español
(Traducido de las instrucciones originales)
FH2004

Ventilador calefactor

Distinguido cliente:
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca Taurus .
Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



Leer las instrucciones de operación

PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

Lea atentamente estas instrucciones antes de poner en marcha el aparato y consérvelas para futuras consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Asegúrese de que el aparato esté apagado y de que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una base de toma de corriente.

No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.

No usar este aparato de calefacción si ha caido

No usar este aparato de calefacción si hay señales visibles de daño.

Usar este aparato de calefacción sobre una superficie horizontal y estable.

Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

No usar este aparato de calefacción con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato de calefacción automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto o colocado incorrectamente.

ADVERTENCIA: No utilice este aparato de calefacción en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no pueden abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.



No cubrir.

ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción

Es recomendable como protección adicional en la instalación eléctrica que alimenta el aparato, el disponer de un dispositivo de corriente diferencial (RDC) con una sensibilidad máxima de 30 mA. Consultar con un instalador

Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.

Conectar el aparato a una toma de corriente que soporte como mínimo 16 amperios.

La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.

No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.

Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

No permita que el cable de alimentación cuelgue libremente o que entre en contacto con las superficies calientes del aparato.

No tirar del cable de alimentación. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.

No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.

No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.

Si se rompe la carcasa del aparato, desconectar inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica.

No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.

La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.

No tocar las partes calefactadas del aparato, ya que pueden provocar quemaduras.

No colocar el aparato donde pueda alcanzarle la luz directa del sol.

No utilizar ni guardar el aparato a la intemperie.

No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de choque eléctrico.

DESCRIPCIÓN

A Perilla del termostato
B Perilla de selección de función y potencia
C Luz piloto
D Asa de transporte

USO Y CUIDADO

Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
No utilice el aparato si el interruptor de encendido/apagado no funciona.
No mueva el aparato mientras esté en uso.
Utilice el/los asa/s del aparato para cogerlo o moverlo.
No utilice el aparato si está inclinado y no lo vuelque.
No vuelque el aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
Si utiliza el aparato en un baño o lugar similar, desenchúfelo de la red eléctrica cuando no esté en uso, incluso si es solo por un corto período, ya que la proximidad al agua implica un riesgo, incluso si el aparato está desconectado.
Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
Este aparato es solo para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
Este aparato debe almacenarse fuera del alcance de niños y/o personas con discapacidad.
No almacene ni transporte el aparato si aún está caliente.
Mantenga el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz solar directa.
Asegúrese de que el polvo, la suciedad u otros objetos extraños no bloqueen la rejilla del ventilador del aparato.
Nunca deje el aparato conectado y sin supervisión si no está en uso. Esto ahorra energía y prolonga la vida útil del aparato.
No utilice el aparato sobre ninguna parte del cuerpo de una persona o animal.
No utilice el aparato con mascotas o animales.
No utilice el aparato para secar textiles de ningún tipo.
PRECAUCIÓN: No duerma mientras utiliza este
aparato, ya que existe el riesgo de que pueda sufrir daños.
Gire el control del termostato a la posición mínima (MIN). Esto no significa que la plancha esté apagada permanentemente.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL USO

Asegúrese de que se haya retirado todo el embalaje del producto.
Prepare el aparato según la función que desee utilizar.

USO

Desenrolle el cable completamente antes de enchufarlo.
Conecte el aparato a la red eléctrica.
Dirija el difusor del aparato para orientar el flujo de aire en la dirección deseada.
Encienda el aparato accionando el selector de función y velocidad.
El indicador luminoso se enciende.
Seleccione la función que desea que el aparato realice:
Seleccione el ajuste de función/potencia deseado.
Gire el mando del termostato a la posición de temperatura deseada.
Durante el uso, el indicador luminoso parpadeará automáticamente, indicando así que los elementos calefactores están en funcionamiento para mantener la temperatura deseada.

FUNCIÓN DEL VENTILADOR:

Seleccione la posición del ventilador.
Verifique que el interruptor rotatorio del termostato esté ajustado al máximo.

FUNCIÓN DE CALOR:

Seleccione la posición del calefactor.
Seleccione la potencia de calentamiento deseada I o II.
Compruebe que el interruptor giratorio del termostato esté ajustado a la temperatura requerida.

CUANDO HAYA TERMINADO DE UTILIZAR EL APARATO

Detenga el aparato, seleccionando la posición 0 en el selector de velocidad y función.
Desconecte el aparato de la red eléctrica.
Limpie el aparato.

ASA(S) DE TRANSPORTE

El dispositivo dispone de un asa en la parte superior, lo que permite transportarlo de forma fácil y cómoda.

ANTI-TIPPING SAFETY DEVICE

El aparato dispone de un dispositivo de seguridad antivuelco que desconecta el aparato si la posición de trabajo es incorrecta.

PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD

El aparato dispone de un dispositivo de seguridad que lo protege del sobrecalentamiento.

Cuando el aparato se enciende y apaga repetidamente por motivos ajenos al control del termostato, compruebe que no existan obstáculos que impidan la correcta entrada o expulsión del aire.

LIMPIEZA

Desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe antes de realizar cualquier tarea de limpieza.

Limpie el aparato con un paño húmedo con unas gotas de detergente lavavajillas y séquelo después.

No utilice disolventes, ni productos con un pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para limpiar el aparato.

No permita que entre agua ni ningún otro líquido por las rejillas de ventilación para evitar daños en las partes internas del aparato.

No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo un grifo abierto.

Cuando el aparato se utiliza como calefactor después de largos periodos de almacenamiento o después de haber sido utilizado únicamente como ventilador, puede producirse una pequeña cantidad de humo. Esto carece de importancia y se debe a que el calefactor quema los depósitos de polvo que se han acumulado en el elemento calefactor. Este fenómeno puede evitarse limpiando previamente el interior del aparato a través de la rejilla con una aspiradora o aire a presión.

SERVICIO

Asegúrese de que el servicio de mantenimiento del aparato se realice únicamente por personal especializado, y que sólo se utilicen recambios o accesorios originales para sustituir piezas/accesorios existentes

Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Este producto goza del reconocimiento y la protección de la garantía legal de acuerdo con la legislación vigente. Para hacer valer sus derechos o intereses, debe acudir a cualquiera de nuestros servicios de asistencia técnica oficiales.

Puede encontrar el más cercano en el siguiente enlace web: https://taurus-home.com/

También puede solicitar información relacionada contactándonos.

Puede descargar este manual de instrucciones y sus actualizaciones en https://taurus-home.com/

PARA LAS VERSIONES EU DEL PRODUCTO Y/O EN EL CASO DE QUE EN SU PAÍS APLIQUE:

ECOLOGÍA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.

El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



Este símbolo significa que, si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EU sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía

Información relativa al Reglamento (UE) 2023/826 sobre los requisitos de diseño ecológico para el consumo de energía en modo desactivado y en modo reposo.

La siguiente tabla detalla los requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos de acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/1103 de la Comisión, de 18 de abril de 2024, por el que se aplica la Directiva 2009/125/EC del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local.

Calefactores eléctricos

Parameter	Value
Nombre del fabricante	Electrodomésticos Taurus, S.L.
Dirección del fabricante	Av Barcelona s/n, Oliana , Lleida , Spain
Contacto	Hi@taurus-home.com, +945 55 12 42
Identificador del modelo	FH2004
Potencia calorífica nominal (Pnom) (KW)	1,800-2,000
Salida mínima de calor (P min indicativa) (KW)	1,000
Salida máxima de calor continua (Pmax,c) (KW)	2,000
Consumo de energía en modo apagado (P0) (W)	0,00
Consumo de energía en modo de espera (Psm) (W)	No aplicable
Consumo de energía en modo inactivo (Pidle) (W)	0,00
Consumo de energía en modo de espera de red (Pnsm) (W)	No aplicable
Modo de espera con visualización de información o estado	No
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios en modo activo (ηs, on) (%)	85,0
Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente	No
Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	No
Control de temperatura ambiente con termostato mecánico	Sí
Con control electrónico de temperatura ambiente	No
Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador diario	No
Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal	No
Control de temperatura ambiente, con detección de presencia	No
Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	No
Opción de control de distancia	No
Control de arranque adaptativo	No
Limitación del tiempo de trabajo	No
Sensor de bombilla negra	No
Funcionalidad de autoaprendizaje	No
Precisión del control	No